

ZÁRUČNÝ LIST

Petr Majer – ANAH
 Hradební 38
 68401 Slavkov u Brna
 IČO: 10106081
www.anah.cz, info@anah.cz

Názov tovaru: VOL'NOBEŽKA VK-150 s uzávierkou

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis:.....

Záznamy o vykonaných opravách:



Návod k obsluhu (SK)

Vol'nobežka VK – 150 s uzávierkou



pre kultivátory radu MS

Mountfield

Výrobca:

Petr Majer – ANAH, Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, www.anah.cz, info@anah.cz

URČENIE voľnobežiek VK-150

Voľnobežky VK-150 sú určené ku kultivátorom rady MS 07 a MS 07 IN s kolesami 5-12. Voľnobežky svojou funkciou umožňujú pretočenie kolies kultivátora v smere otáčania pri zachovaní prenosu krútiaceho momentu. tým vyrovnávajú rozdielne rýchlosti kolies kultivátora pri zatáčaní a umožňujú ľahšiu manipuláciu so strojom pri práci i pri presune sa stojacim motorom.



VOĽNOBEŽKY SA DODÁVAJÚ V SADE VRÁTANE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU. JE NUTNÉ DBAŤ NA ICH SPRÁVNE UMIESTNENIE NA STROJI.



MONTÁŽ VOĽNOBEŽIEK NA KULTIVÁTORY SMIE VYKONÁVAŤ IBA AUTORIZOVANÝ SERVIS PREDAJCA, KTORÝ DISPONUJE VHODNÝM NÁRADÍM.

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Pri práci je dôležité poznať ovládanie nielen voľnobežiek ale aj kultivátora a pripojeného zariadenia.



PRE PRÁCU SO STROJOM PLATIA V PLNOM ROZSAHU JEHO PÔVODNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.

KULTIVÁTOR S VOĽNOBEHOM NIE JE MOŽNÉ ZA JAZDY BRZDIŤ POMOCOU MOTORA.



STOJACÍ KULTIVÁTOR JE NUTNÉ ZAISTIŤ PROTI SAMOVOENÉMU ROZBEHNUTÍ.

PRI PREVÁDZKE KULTIVÁTORA V SÚPRAVE S VOZÍKOM ALEBO NOSIČA NÁRADIA JE NUTNÉ MAŤ PREVÁDZKOVÉ BRZDU V DOBROM STAVE.

VOĽBA REŽIMU POJAZDU

Režim pojazdu sa volí pomocou ovládacieho prvku, ktorý je umiestnený z vnútornej strany voľnobežky, viď obr.1. To, ktorý režim pojazdu je práve zaradený, určuje špička západky, pozri obr.1a. Voľba režimu pojazdu sa vykonáva povytiahnutím ovládacieho prvku až nad púzdro západky, jeho pootočením a opätovným spustením prvku až na dno zodpovedajúcej drážky. Smer určuje špička západky.



NA OBOCH KOLESÁCH MUSIA BYŤ VZORKY ŠÍPOV V SMERE JAZDY. (obr. 11)

Obr.11:



←
SMER JAZDY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na nižšie uvedený výrobok sa poskytuje záruka na tovar v dĺžke :

- **24 mesiacov pre príležitostné použitie**
- **zariadenie nie je určené na podnikateľské (profesionálne) využívanie.**

Záruka platí odo dňa prvého predaja a vzťahuje sa na výrobné a materiálové chyby.

Záruka sa predlžuje o dobu, ktorú strávil výrobok v servisnom stredisku z dôvodu opravy uznanej reklamovanej chyby. Podmienkou na poskytnutie záruky je správne vyplnený záručný list a doklad o nákupe stroja.

Záručný servis sa nevzťahuje na :

- chyby spôsobené užívateľom počas prepravy,
- chyby spôsobené nesprávnou montážou alebo manipuláciou,
- chyby spôsobené montážou na iné zariadenie, než na ktoré je uvedené v návode na použitie,
- chyby spôsobené skladovaním v nevhodnom prostredí,
- chyby spôsobené nesprávnou prevádzkou, preťažením a neodbornou obsluhou,
- chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby alebo organizácie,
- chyby spôsobené neodvratnými udalosťami,
- chyby spôsobené zanedbaním údržby alebo nesprávnym vykonávaním údržby,
- diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (skrutkové spoje, ložiská, gumené, a pod.),
- rovnako záruka zaniká porušením typového štítku s výrobným číslom, ktoré je umiestnené na voľnobežkách.

Dodávateľ zabezpečuje záručný i pozáručný servis vo svojom servisnom stredisku a v autorizovaných servisoch. Servis sa po dohode môže vykonať aj u zákazníka.

MONTÁŽ NA KULTIVÁTOR

Podoprite os kultivátora vhodným stojanom a zložte koleso aj s unášacím krúžkom. Očistite os od hrdze a nečistôt, viď obr.7.



Obr.7:

Z kolesa 5-12 odmontujte starý náboj, pripravte si náboj kolesa VK-150, 2ks nové skrutky závažia M16x1, 5, 2ks skrutky M16x1, 5x70, 4ks poistné podložky 16,3 a 4ks matice M16x1, 5. (obr. 8)

Obr.8:



Voľnobežku VK-150 pripevnite skrutkami M16x1, 5x60 a svorníkmi na závažia M16x1, 5 k liatinovému ráfiku, viď. Obr. 9. Os kultivátora potrite ľahko mazacím tukom -30 ° C až +120 ° C, napr MOL LITON LTA 3EP alebo LV 2-3. Nasadíte koleso s voľnobežkou na os kultivátora a zaistíte skrutkou M10x60, viď. obr 10, na zodpovedajúci rozchod kolies a ľahko dotiahnite.

Obr.9:



Obr.10:



VOĽNOBEŽKY MUSIA MAŤ NA OBOCH STRANÁCH ZVOLENÝ ROVNAKÝ REŽIM POJAZDU. INAK HROZÍ NEBEZPEČNÉ SPRÁVANIE KULTIVÁTORA.

Obr.1:



Obr.1a



Špička západky

REŽIM POJAZDU VPRED

Ak chcete využívať funkciu voľnobežiek pri pojazde vpred, musíte ovládacie prvky OBOCH voľnobežiek nastaviť špičkou západky v smere pojazdu, tzn. smerom vpred v smere šípov pneumatiky (viď obr.2). V tomto prípade, po naštartovaní motora a stlačení spojkového páky kultivátora pre smer vpred, sa kultivátor rozbehne vpred. Pri pokuse o jazdu vzad bude dochádzať k preskakovaniu západky unášača a kultivátor sa nerozbehne. Zbytočné pretáčanie v opačnom zmysle než aký je nastavený ovládacím prvkom voľnobežky sa neodporúča z dôvodov predčasného opotrebovania súčastí zariadenia.



Obr. 2:

REŽIM POJAZDU VZAD

Ak chcete využívať funkciu voľnobežiek pri pojazde vzad, musíte ovládacie prvky OBOCH voľnobežiek nastaviť smerom vzad proti šípom pneumatiky - smer k riadidlám (pozri obr.3). V tomto prípade, po naštartovaní motora a stlačení spojkového páky kultivátora pre smer vzad, sa kultivátor rozbehne vzad. Pri pokuse o jazdu vpred bude dochádzať k preskakovaniu západky unášača a kultivátor sa nerozbehne. Zbytočné pretáčanie v opačnom zmysle než aký je nastavený ovládacím prvkom voľnobežky sa neodporúča z dôvodov predčasného opotrebovania súčastí zariadenia.

Obr. 3 :



VYRADENIE FUNKCIE voľnobežiek

V niektorých prípadoch, ako napríklad pri častej zmene smeru jazdy a zároveň v prípade keď nie je potreba zatáčať na malom polomere, môže byť výhodné funkciu voľnobežiek vyradiť tak, aby sa kultivátor správal ako keby voľnobežky neboli namontované. Pre tieto prípady je potrebné ovládacie prvky OBOCH voľnobežiek nastaviť tak, že špička západky musí smerovať k osi traktora (pozri obr.4). V tomto prípade sa kultivátor po naštartovaní motora a stlačení spojky páky kultivátora pre akýkoľvek smer jazdy rozbehne požadovaným smerom.



V REŽIMU VYRADENIA FUNKCIE DOCHÁDZA K ZVÝŠENÉMU NAMÁHANIU OSIEK KOLIES A HRIADELA PREVODOVKY. NEODPORÚČA SA POUŽÍVAŤ TENTO REŽIM NA TVRDOM PODKLADE, KDE NEDOCHÁDZA K DOSTATOČNÉMU PRETOČENIU KOLIES.

Obr.4:



ODPOJENIE POHONU KOLIES

V prípade, že je nutné s kultivátorom pohybovať bez pohonu, je výhodné odpojiť od kolies pohonnú sústavu, aby sa nemusel prekonávať odpor prevodov. Je tým tiež umožnené jednoduché otáčanie kultivátorom na mieste. Tohto režimu sa dosiahne povytiahnutím ovládacích prvkov OBOCH voľnobežiek a nastavením špičky západky šikmo do vrchnej drážky náliatkov západky (viď. obr.5).

Obr.5:



ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

ÚDRŽBA

Pri opravách a montáži používajte ochranné pomôcky (rukavice a pod).

Mazanie voľnobežiek sa vykonáva pomocou jednej maznice na každej voľnobežke (obr.6). Mazacím lisom sa doplní zásoba tuku do priestoru stredu voľnobežky a náboja kolesa.



PRE MAZANIE JE NUTNÉ POUŽIŤ MAZACÍ TUK S teplotným rozsahom POUŽITEĽNOSTI OD -30 ° C DO +120 ° C. NAPR. MOL LITON LTA 3EP

Premazanie pomocou tlakového lisu je pri hobby použití nutné vykonávať aspoň raz mesačne.

Pri údržbe a opravách používajte iba originálne náhradné diely dodávané ich autorizovanými predajcami. Použitie iných než originálnych dielov môže spôsobiť poškodenie stroja alebo vážne zranenie a zánik nároku na záručnú opravu. Ďalej sa riadte aj návodom na obsluhu kultivátora a ďalších prípojných zariadení.

Obr.6:



SKLADOVANIE

Pred dlhodobým skladovaním i po každom skončenom pracovnom dni očistite kolesá s voľnobežkami od hrubých nečistôt. Zamedzte prístupu k zariadeniu nepovolaným osobám.

Celý kultivátor s voľnobežkami uskladňujte v čistej, suchej garáži alebo skladových priestoroch. Zakryte stroj priedušnou prikryvkou, aby bol ochránený a udržal sa v čistote.