

Fast Cart™ 2450**POŽADOVANÉ NÁSTROJE**

Křížový skrutkovač typu pozi

OBSAH (obr.1)

*A Hadicový vozík

- 40 m (13 mm)

alebo

- 30 m (16 mm)

B. Hadicová koncová spojka x 2

C. Spojka s uzáverom

D. Tryska

*E. Napájacia hadica 13 mm

alebo

*E. Napájacia hadica 16 mm

F. Koncový kolík

G. Objímka rukoväte

C. Spojka so závitom ku kohútiku

*I. Oceľová rúrka x 2

*J. Rukoväť na manipuláciu

*K. Držadlo príslušenstva

*L. Držadlo rúrok

*M. Skrutka 38 mm x 4

*N Skrutka 19 mm x 2

* **DOSTUPNÉ AKO NÁHRADNÝ DIEL****MONTÁŽ**

Všetky diely vybal'te a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

OBR. 2 – Jednu z oceľových rúrok (I) zasuňte do jedného otvoru v rukoväti (J). Rúrkou otáčajte až sa nastaví poloha otvorov na skrutky a potom zasuňte 38 mm skrutku (M). Postup opakujte.

OBR. 3 – Na obidve rúrky nasad'te podľa obrázku držiak príslušenstva (K) a upevnite ho dvomi 19 mm skrutkami (N).

OBR. 4 - Skontrolujte, že logo Fast Cart smeruje dopredu (viď obrázok) a držiak rúrok (L) nasad'te na kovové rúrky.

OBR. 5 – Skontrolujte správnu orientáciu celej sústavy rukoväte (viď obrázok), obidve rúrky zasuňte v správnej polohe do plášt'a a zaistíte zvyšnými 38 mm skrutkami (M).

OBR. 6 - Objímku rukoväte (G) nasuňte do navijacej kľuky až zapadne do správnej polohy a zaistíte ju pomocou koncového kolíku (F). Potom spojku s UZÁVEROM (C) pripojte na koniec hadice. Držiak rúrok (L) nasuňte na plášť, aby zapadol do správnej polohy.

OBR. 7 – Na obidva konce napájacej hadice (E) pripojte konektory (B) a zaklapnite ich na vstupný otvor hadicového vozíku. Napájacia hadica sa ukladá na rukoväť vozíku Fast Cart.

OBR. 8 – Trysku (D) pripevnite na nainštalovanú spojku s UZÁVEROM (C), a pomocou závitových kohútikových spojok (s bielym adaptérom H alebo bez neho) pripevnite napájaciu hadicu na vodný kohútik.

OBR. 9 - Pri navíjaní musí byť hadicový vozík v rovnakom smere ako hadica.

NAPÁJACIA VODNÁ HADICA

Ak je dodaná napájacia hadica priveľmi krátka a nedosiahne k vodovodnému kohútiku, nahrad'te ju inou hadicou dobrej kvality.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

Navijak je určený iba na používanie vo vonkajšom prostredí, na používanie vo vnútorných častiach budov sa nehodí.

Pred prvým použitím vozíku Fast Cart odviňte celú dĺžku hadice, otvorte jej koncovú trysku a nechajte skrz ňu prúdiť vodu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ak sa pri otvorení kohútiku hadica úplne nenavinie, zatvorte vodu a otvorte hadicovú koncovú trysku, čím klesne tlak v hadici a uľahčí sa jej naviniutie.

K zabráneniu poškodenia výrobku:

Odporúčame:

V zimnom období uskladniť vozík vo vnútri budovy – zabránite tak jeho poškodeniu mrazom.

Mimo jeho použitie vždy uzatvorte prívod vody.

Častou kontrolou zaistenia koncového nadstavca.

Neodporúčame:

Navíjať hadicu bez guľovej zarážky alebo koncovej spojky.

Rozoberať plášť vozíku.

Otáčať rukoväťou v smere šípky.

OTÁZKY A NÁHRADNÉ DIELY

Informácie o produktoch a náhradných dieloch získate na nasledujúcej adrese:

www.hozelock.com

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Na tento vozík sa vzťahuje dvojročná záruka na vady vzniknuté pri výrobnom procese alebo na vady materiálu.

Predajný doklad starostlivo uschovajte.

Fast Cart™ 2450**POŽADOVANÉ NÁSTROJE**

Křížový skrutkovač typu pozi

OBSAH (obr.1)

*A Hadicový vozík

- 40 m (13 mm)

alebo

- 30 m (16 mm)

B. Hadicová koncová spojka x 2

C. Spojka s uzáverom

D. Tryska

*E. Napájacia hadica 13 mm

alebo

*E. Napájacia hadica 16 mm

F. Koncový kolík

G. Objímka rukoväte

C. Spojka so závitom ku kohútiku

*I. Oceľová rúrka x 2

*J. Rukoväť na manipuláciu

*K. Držadlo príslušenstva

*L. Držadlo rúrok

*M. Skrutka 38 mm x 4

*N Skrutka 19 mm x 2

* **DOSTUPNÉ AKO NÁHRADNÝ DIEL****MONTÁŽ**

Všetky diely vybal'te a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

OBR. 2 – Jednu z oceľových rúrok (I) zasuňte do jedného otvoru v rukoväti (J). Rúrkou otáčajte až sa nastaví poloha otvorov na skrutky a potom zasuňte 38 mm skrutku (M). Postup opakujte.

OBR. 3 – Na obidve rúrky nasad'te podľa obrázku držiak príslušenstva (K) a upevnite ho dvomi 19 mm skrutkami (N).

OBR. 4 - Skontrolujte, že logo Fast Cart smeruje dopredu (viď obrázok) a držiak rúrok (L) nasad'te na kovové rúrky.

OBR. 5 – Skontrolujte správnu orientáciu celej sústavy rukoväte (viď obrázok), obidve rúrky zasuňte v správnej polohe do plášt'a a zaistíte zvyšnými 38 mm skrutkami (M).

OBR. 6 - Objímku rukoväte (G) nasuňte do navijacej kľuky až zapadne do správnej polohy a zaistíte ju pomocou koncového kolíku (F). Potom spojku s UZÁVEROM (C) pripojte na koniec hadice. Držiak rúrok (L) nasuňte na plášť, aby zapadol do správnej polohy.

OBR. 7 – Na obidva konce napájacej hadice (E) pripojte konektory (B) a zaklapnite ich na vstupný otvor hadicového vozíku. Napájacia hadica sa ukladá na rukoväť vozíku Fast Cart.

OBR. 8 – Trysku (D) pripevnite na nainštalovanú spojku s UZÁVEROM (C), a pomocou závitových kohútikových spojok (s bielym adaptérom H alebo bez neho) pripevnite napájaciu hadicu na vodný kohútik.

OBR. 9 - Pri navíjaní musí byť hadicový vozík v rovnakom smere ako hadica.

NAPÁJACIA VODNÁ HADICA

Ak je dodaná napájacia hadica priveľmi krátka a nedosiahne k vodovodnému kohútiku, nahrad'te ju inou hadicou dobrej kvality.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

Navijak je určený iba na používanie vo vonkajšom prostredí, na používanie vo vnútorných častiach budov sa nehodí.

Pred prvým použitím vozíku Fast Cart odviňte celú dĺžku hadice, otvorte jej koncovú trysku a nechajte skrz ňu prúdiť vodu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ak sa pri otvorení kohútiku hadica úplne nenavinie, zatvorte vodu a otvorte hadicovú koncovú trysku, čím klesne tlak v hadici a uľahčí sa jej naviniutie.

K zabráneniu poškodenia výrobku:

Odporúčame:

V zimnom období uskladniť vozík vo vnútri budovy – zabránite tak jeho poškodeniu mrazom.

Mimo jeho použitie vždy uzatvorte prívod vody.

Častou kontrolou zaistenia koncového nadstavca.

Neodporúčame:

Navíjať hadicu bez guľovej zarážky alebo koncovej spojky.

Rozoberať plášť vozíku.

Otáčať rukoväťou v smere šípky.

OTÁZKY A NÁHRADNÉ DIELY

Informácie o produktoch a náhradných dieloch získate na nasledujúcej adrese:

www.hozelock.com

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Na tento vozík sa vzťahuje dvojročná záruka na vady vzniknuté pri výrobnom procese alebo na vady materiálu.

Predajný doklad starostlivo uschovajte.