



Postrekovače

Všeobecné:

- Očíslované texty zodpovedajú číslam obrázkov, ktoré sú vyobrazené na obale.

1ZAV1193 2986 ZAVLAŽOVAČ PRO METAL

1. Nastavte rozsah postrekovania.
2. Nastavte typ postreku tak, že otočíte rúrku s tryskami. Počas otáčania rúrky pridržujte sivú rukoväť hydromotoru.
3. Nastavte vzdialenosť postreku. Pri otáčaní červeného krúžku pridržujte rúrku s tryskami.
4. Trysky udržiajte čisté.
5. Vodný filter chráni motor. Čistite ho pravidelne. Pomocou kľúča 17 mm snímte a opäť dotiahnite koncovku na rýchlospojku. Pokiaľ hrozí mráz vyprázdnite postrekovač a uskladnite ho.
6. Rozsah zavlažovanej plochy je závislý na pracovnom tlaku. Max. uvedená plocha zodpovedá tlaku 4 bar.

1ZAV1200 2976 ZAVLAŽOVAČ AQUASTORM 2v1 **1ZAV1201 2975 ZAVLAŽOVAČ AQUASTORM 20** **1ZAV1202 2972 ZAVLAŽOVAČ AQUASTORM 15**

1. Nastavte rozsah postrekovania.
2. Trysky udržiajte čisté.
3. Vodný filter chráni motor. Čistite ho pravidelne. Pomocou kľúča 17 mm snímte a opäť dotiahnite koncovku na rýchlospojku. Pokiaľ hrozí mráz vyprázdnite postrekovač a uskladnite ho.
4. Pred vložením filtra do pôvodnej polohy skontrolujte správne umiestnenie sivého krúžku. Zaisťte tým správnu činnosť postrekovača.
5. Rozsah zavlažovanej plochy je závislý na pracovnom tlaku. Max. uvedená plocha zodpovedá tlaku 4 bar.

1ZAV1203 2332 KRUHOVÝ ZAVLAŽOVAČ 360 (NA TRNI) **1ZAV1204 2335 KRUHOVÝ ZAVLAŽOVAČ 360 2V1 (NA TRNI)** **1ZAV1205 2336 KRUHOVÝ ZAVLAŽOVAČ 360 2V1 (NA DOSKE)**

1. Rozsah postrekovania do plného alebo čiastočného kruhu
2. Postrekovanie prúdom na zavlažovanie rastúcich rastlín
3. Jemné hmlenie pre zavlažovanie výsevu a sadeníc.

Rozsah zavlažovanej plochy je závislý na pracovnom tlaku. Max. uvedená plocha zodpovedá tlaku 4 bar.