



Mechanická programovatelná spínací zásuvka – typ 1FD/2A

Mechanická programovatelná spínací zásuvka slouží ke spínání napájecí sítě 230 V~ v požadovaném čase. Spínací zásuvka může sepnout a vypnout až 48krát za den.

Před použitím prostudujte návod!

Technická specifikace

Spínané napětí	230 V~, 50 Hz	Přesnost při spínání 30 min.	+/- 5 sek.
Maximální zátěž sepnutí	16 (2) A, 3500 W	Přesnost při spínání 1 hod.	+/- 10 sek.
Teplota prostředí	0 až +50 °C	Přesnost při spínání 6 hod.	+/- 1 min.
Celková přesnost časovače	+/- 5 min.		

Nastavení aktuálního času

Aktuální čas nastavte otočením disku ve směru hodinových ručiček tak, aby aktuální hodina a minuty byly v pravém horním rohu (kam ukazuje šipka). Minuty je možné nastavovat pouze po 15 minutách (jeden dílek 15. minuta, dva dílky 30. minuta, tři dílky 45. minuta).

Vytvoření požadovaného spínacího programu

1. Zatlačte dílky (segmenty), které jsou po obvodu otáčecího disku, pomocí nástroje (tužky, šroubováku atd.) na požadovaný čas sepnutí. Jeden zasunutý dílek spíná spínací zásuvku na dobu 15 minut (4 dílky = 1 hodina).
2. Přepínač na boku spínací zásuvky přepněte do polohy dole ☹ - spínací zásuvka pracuje dle programu.
3. Připojte spínací zásuvku k napájecí síti 230 V~/50 Hz.
4. Do zásuvky zasuněte vidlici napájecího vodiče spotřebiče. Sepnutí spínací zásuvky signalizuje svitem rudá kontrolka LED.

Přepínač na boku spínací zásuvky slouží k přepínání:

Poloha nahoře I – spínací zásuvka je stále sepnutá bez ohledu na program.

Poloha dole ☹ - spínací zásuvka pracuje dle programu.

Upozornění

Indukční zátěž max. 2 A

Spínací zásuvku nerozebírejte.

Spínací zásuvku používejte v suchých vnitřních prostorech.



Mechanická programovatelná spínací zásuvka – typ 1FD/2A

Mechanická programovatelná spínací zásuvka slouží na spínání napájecího napětí 230 V~ v požadovanom čase. Spínací zásuvka môže sepnúť a vypnúť až 48 krát za deň.

Pred použitím preštudujte návod!

Technické parametre

Spínané napätie	230 V~, 50 Hz	Přesnost při spínání 30 min.	+/- 5 sek.
Max. záťaž zopnutia	16 (2) A, 3500 W	Přesnost při spínání 1 hod.	+/- 10 sek.
Teplota prostredia	0 až +50 °C	Přesnost při spínání 6 hod.	+/- 1 min.
Celková presnosť časovača	+/- 5 min.		

Nastavenie aktuálneho času

Otočením disku v smere hodinových ručičiek nastavte aktuálny čas a to tak, že aktuálna hodina a minúta bude v pravom hornom rohu (kam ukazuje šípka). Minúty je možné nastavovať len po 15 minútach (jeden dielik 15. minúta, dva dieliky 30. minúta, tri dieliky 45. minúta).

Vytvorenie požadovaného spínacieho programu

1. Zatlačte dieliky (segmenty), ktoré sú po obvode otáčacieho disku, pomocou nástroja (tužka, skrutkovač atď.) v požadovanom čase zopnutia. Jeden zasunutý dielik spína spínaciu zásuvku na dobu 15 minút (4 dieliky = 1 hodina).
2. Prepínač na boku spínacej zásuvky prepnite do polohy dole ☹ - spínacia zásuvka pracuje podľa programu.
3. Pripojte spínaciu zásuvku k napájaciemu napätíu 230 V~/50 Hz.
4. Do zásuvky zasuníte vidlicu napájacieho vodiča spotrebiča. Zopnutie spínacej zásuvky signalizuje červená kontrolka LED.

Prepínač na boku spínacej zásuvky slúži na prepínanie:

Poloha hore I – spínacia zásuvka je stále zopnutá bez ohľadu na program.

Poloha dole ☹ - spínacia zásuvka pracuje podľa programu.

Upozornenie

Indukčná záťaž maximálne 2 A.

Spínaciu zásuvku nerozoberajte.

Spínaciu zásuvku používajte v suchých vnútorných priestoroch.



Mechaniczny programator czasowy typu 1FD/2A

Mechaniczny programator czasowy służy do włączania napięcia zasilającego gniazdko 230 V~ na wymagany czas. Programator może włączać i wyłączać napięcie w gniazdku do 48 razy dziennie.

Przed użyciem przeczytać instrukcję!

Dane techniczne

Włączane napięcie	230 V~, 50 Hz	Dokładność przy załączaniu 30 min.	+/- 5 sek.
Max. włączane obciążenie	16 (2) A, 3500 W	Dokładność przy załączaniu 1 godz.	+/- 10 sek.
Temperatura otoczenia	od 0 °C do +50 °C	Dokładność przy załączaniu 6 godz.	+/- 1 min.
Dokładność programatora	+/- 5 min.		

Ustawianie aktualnego czasu

Obracając pokrętkiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawiamy aktualny czas w taki sposób, żeby aktualna godzina i minuta znalazły się w prawym górnym rogu (tam, gdzie wskazuje strzałka). Minuty można ustawiać tylko w przedziałach co 15 minut (jedna podziałka - 15 minut, dwie podziałki - 30 minut, trzy podziałki - 45 minut).

Wprowadzenie żadanego programu włączania

1. Za pomocą przyrządu (długopis, wkrętak itp.) wciskamy przyciski (segmenty) znajdujące się na obwodzie pokrętki i służące do programowania czasu włączenia. Jeden wsunięty segment powoduje włączenie gniazodka na czas 15 minut (4 segmenty = 1 godzina).
2. Przełącznik z boku programatora ustawiamy na dół - gniazdko jest włączane zgodnie z programem.
3. Zaprogramowany programator włączamy do gniazodka sieci zasilającej 230 V~/50 Hz.
4. Do gniazodka wyłącznika wkładamy wtyczkę przewodu zasilającego odbiornik. Włączenie napięcia w gniazdku jest sygnalizowane przez zaświecenie czerwonej diody LED.

Przełącznik z boku programatora służy do wyboru

Pozycja w górze I – programator czasowy jest stale włączony bez względu na program.

Pozycja w dole ☹ – programator czasowy pracuje zgodnie z programem.

UWAGI

Obciążenie max. 2A.

Programatora czasowego nie należy rozbiierać.

Programator czasowy jest przeznaczony do stosowania w zwykłych, suchych pomieszczeniach.