



NÁVOD K SESTAVENÍ / NA ZLOŽENIE OBTOKU TEPELNÉHO ČERPADLA



 Obtok se skládá z trojice kulových ventilů (PN16 DN25), dvojice T-kusů a pětice hadicových trnů 32/38 mm. Je dodáván z rozloženém stavu (5 kusů) a je nutno jej před použitím sestavit.

 Obtok sa skladá z trojice guľových ventilov (PN16 DN25), dvojice T-kusov a päťice hadicových trňov 32/38 mm. Je dodávaný v rozloženom stave (5 kusov) a je nutné ho pred použitím zložiť.

Sestavení

- Sestavte všechny komponenty podle výše uvedeného obrázku a spoje rukou pevně dotáhněte. Doporučujeme těsnící O-kroužky lehce namazat tukem. Směr průtoku vody obtokem je naznačen šipkami.
- Tepelné čerpadlo, obtok a filtraci propojte pomocí hadic \varnothing 38 mm – viz schéma zapojení dole.

Pozor na směrovou orientaci ventilů! Na tělese ventilu je šipka znázorňující směr průtoku vody.

Zloženie

- Zložte všetky komponenty podľa vyššie uloženeho obrázku a spoje pevne dotiahnite rukou. Odporúčame tesniace O-krúžky ľahko namazať tukom. Smer prietoku vody obtokom je naznačený šipkami.
- Tepelné čerpadlo, obtok a filtráciu prepojte pomocou hadíc \varnothing 38 mm – viď schéma zapojenia dole.

Pozor na smerovú orientáciu ventilov! Na telese ventilu je šipka znázorňujúca smer prietoku vody.

