WIFI modul UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD



Predtým, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si, prosím, tento užívateľský manuál. Dodržujte dôkladne pokyny tohto užívateľského manuálu.

Pokyny týkajúce sa súkromia užívateľa

Vaše súkromie berieme naozaj vážne a sľubujeme, že Vás budeme informovať o tom, ako nakladáme s Vašimi údaji. Pred nahraním súkromných údajov užívateľov, ako je Vaša emailová adresa alebo fyzická adresa, na cloud Vás požiadame o súhlas a budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili bezpečnosť vašich údajov.

Popis

- prijíma dátový signál z cloudového serveru a prenáša ho do hlavného zariadenia
- prijíma dátový signál z hlavného prístroja a prenáša ho na cloudový server;
- k úspešnému upgradu základnej dosky riadiacej jednotky WIFI modulu na diaľku cez cloudový server

k úspešnému upgradu hlavného zariadenia cez základnú dosku riadiacej jednotky WiFi modulu

Technické parametre

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE: DC 8V-12V (Odporúčaná hodnota 12V)

PREVÁDZKOVÝ PRÚD: Max. prechádzajúci prúd 1A, priemerný prúd v režime stand-by 50mA

TEPLOTNÝ ROZSAH: Prevádzková teplota: -30°C - +70°C ; skladovacia teplota: -40°C - +85°C

LED UKAZOVATELE:

4 kontrolné svetlá, ukazovateľ nastavenia siete, ukazovateľ pripojenia routera, ukazovateľ pripojenia ku cloudovému serveru, ukazovateľ komunikácie 485;

ROZMERY (DxŠxV): 78 mm x 63 mm x 24 mm

Inštalácia

Na zadnej strane WIFI modulu je magnet, modul môže byť nainštalovaný vo vnútri aj vonku, pokiaľ sa zamedzí jeho vystaveniu slnečnému žiareniu;

na stiahnutie aplikácie, prosím, naskenujte nižšie uvedený QR kód.



Popis funkcií



	NÁZOV	SVIETI	KRÁTKO BLIKÁ	ZHASNE
1	ukazovateľ nastavenia siete	prebieha nastavenie siete	prebieha nastavenie funkcie SmartLink	dokončené
2	ukazovateľ pripojenia routeru	v poriadku	niečo nie je v poriadku	
3	ukazovateľ pripojenia ku cloudovému serveru	v poriadku	niečo nie je v poriadku	
4	ukazovateľ komunikácie 485	v poriadku	niečo nie je v poriadku	

Prihlásenie

Ak sa chcete zaregistrovať, prihlásiť alebo nastaviť nové heslo, vyplňte svoju emailovú adresu a heslo.



Obr.2 Registrácia účtu

Obr.2 Prihlásenie

Obr.3 Zabudnuté heslo

- 1. Registrácia účtu: Pokiaľ sa chcete zaregistrovať, kliknite na 1 (obr. 1), čím sa dostanete do rozhrania Registrácia účtu, tu vyplníte príslušné informácie a kliknete na 2, čím získate overovací kód. Akonáhle vyplníte informácie v aplikácii, kliknutím na 3 si zobrazíte podrobnosti Ochrany osobných údajov. Kliknutím na 4 vyjadríte svoj súhlas s Ochranou osobných údajov a kliknutím na 5 dokončíte registráciu. Uvedomte si, prosím, že doba platnosti overovacieho kódu je 15 minút, vyplňte teda prosím overovací kód do 15 minút, inak budete musieť požiadať o nový kód.
- 2. Prihlásenie: Postupujte podľa pokynov na stránke (obr. 1), zadajte svoju registrovanú e-mailovou adresu a heslo, kliknite na 6 a prejdete do zoznamu zariadenia.
- 3. Zabudnuté heslo: ak zabudnete heslo, kliknite na 7 (obr. 1), prejdete do rozhrania pre zabudnuté heslo (obr.3). Postupujte podľa pokynov na stránke a vyplňte príslušné informácie. Kliknite na 8 pre poslanie overovacieho kódu na váš email, potom vložte zaslaný kód, potvrďte zmenu hesla kliknutím na 9 a máte hotovo.

Pridanie zariadenia

Po prihlásení v zobrazení My Device (obr. 4) postupujte podľa pokynov pre pridanie WiFi alebo DTU.



Obr. 5 Ponuka vpravo

Obr.4 My Device (moje zariadenie)

Obr.6 Pridanie zariadenia

Nastavenie WiFi siete



- Postupujte podľa pokynov na stránke (obr. 7), stlačte tlačidlo na moduly a držte ho po dobu 1 sekundy, pokým sa nerozsvietia dva LED ukazovatele, tým sa aktivuje spojenie s prístupovým bodom, kliknutím na 10 potvrdíte voľbu a kliknutím na 11 sa posuniete ďalej..
- 2. Kliknite na 12 a vložte heslo aktuálneho WiFi pripojenia, kliknutím na 13 akciu potvrdíte.
- Prejdite na nastavenie systému a pripojte sa na konkrétnu WiFi sieť, kliknutím na 14 vyberte možnosť "Smart_AP _xxx", kliknutím na 15 vyskočí okno (obr.10), postupujte podľa pokynov a potom prejdite do možnosti nastavenie WiFi (obr. 11).

	15:03 - Aqua Temp	## † =)	16:28		:::! † =)		16:55 *	## 4G #		
	Settings		< Settings	WLAN		٩) w			
	Dirplane Mode		WLAN							
	WLAN Com	TP-LINK >	✓ Smart_AP_: Unsecured Net	2FDC work	? (j)		W-6	•		
	Blueto	On >	MY NETWORKS				MY NETWORKS			
	Cellular	>	HUAWEI-W	IFI	۵ 🗢 🕯		Smart_AP_xxxx	₹ ()		
	Personal Hotspot	Off >	TP-LINK		≜ ≑ (j)		home with	₹ ()		
	VPN		TP-LINK_5	3	ê 🗢 🛈		MAX94UB-277t			
	Notifications		OTHER NETWORK	OTHER NETWORKS		>>				
	Sounds & Haptics	>	AGV		≜ ≑ ()		Connect mobile Wi-Fi w "Smart_AP_xxxx", then ret			
	Do Not Disturb	>	BaGua		ê ≑ (j)		Aqua Te	mp App		
	Screen Time	>.	client		۵ 🗢 🕯		connection to Wi-Fi within the ap manual switching is neede			
	General	>	DDTEST		. ≑ (j)					
	Control Center	>	DIRECT-HH	ILAP-WJmsMI	۵ 🗢 🕯		Next			
	Display & Brightness	>	DIRECT-	P-5SMHSCEmslm	. ≈ (j)					
	Accessibility	>	DIRECT-		-					
	Wallpaper	>	KKDESKTO	P-0AB69I9msLR	ê ≑ (j)					
	Siri & Sea <u>rch</u>	- >	ITMAN		ê ≑ (j)					

Obr.10 Nastavenie

Obr. 11 Nastavenie WiFi

Obr.12 Pripojenie ku konkrétnej WiFi sieti



Obr. 13 Nastavenie siete

Obr.14 Párovanie zariadenia

Obr. 15 Naskenovanie kódu

- 4. Vráťte sa do nastavení siete (obr. 12), kliknutím na 16 sa pripojíte k WiFi sieti, kliknutím na 17 akciu zrušíte, kliknutím na 18 prejdete ďalej (obr. 13), kliknutím na 19 spárujete zariadenie (obr. 14).
- Kliknite na možnosť OK (obr. 15), aby ste aplikácii umožnili použiť kameru na naskenovanie WF čiarového kódu na jednotke tepelného čerpadla (obr.16).
- 6. Kliknutím na OK dokončíte párovanie zariadenia (obr. 17).
- 7. Potom, ako prebehne spárovanie WiFi a DTU, prejdete späť do zobrazení My Device (obr. 18).



Obr.18 Správa zariadenia

Správa zariadenia



Obr.21 Hlavná ponuka zariadenia

Obr. 23 Odstraňovanie problémov

IKONA	NÁZOV	FUNKCIE
	ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ	Kliknutím zapnete/vypnete jednotku
	tichý mód vypnutý	Tichý režim je vypnutý, kliknutím aktivujete tichý režim
(J×	tichý mód zapnutý	Tichý režim je zapnutý, kliknutím ho vypnete.
	zmena režimu	Mení režimy: chladenie – ohrievanie – auto
*	chladenie	Režim chladenia, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim.
À.	ohrievanie	Režim ohrievania, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim
A	auto	Automatický režim, kliknutím na ikonu zmeníte prevádzkový režim
	nastavenie časovača	Kliknutím prejdete do ponuky zapnutie/vypnutie časovača a nastavenie jeho stlmenia
	Odstraňovanie problémov	Kliknutím prejdete do zobrazenia odstraňovanie problémov
(Ponuka	Kliknutím rozbalíte alebo zbalíte ponuku

Kód: 20200601-0001