Vonkajší elektronický časovač FKEF4

(spínacia zásuvka)

Digitálna spínacia zásuvka slúži k časovému spínaniu domácich spotrebičov. Ak potrebujeme zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom rozmedzí, stačí naprogramovať zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť spotrebič do digitálnej spínacej zásuvky.

Upozornenie: Ak nie je displej funkčný, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechajte ju nabíjať. Za cca 2 hodiny sa displej rozsvieti a FKEF4 je plne funkčný. Pre plné nabitie nechajte v zásuvke cca 12 hodín.

Úvod

1. FKEF4 má celkom 8 nastaviteľných časových programov (ON-ZAPNUTÉ / OFF-VYPNUTÉ).
2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON / AUTO / OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača.
4. Ďalšou funkciou je možnosť nastavenia letného času.
5. Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní:

Po (MO), Út, St, Št, Pia, So, Ne	- jeden deň v týždni
Po (MO) Út St Št Pia So Ne	- každý deň v týždni (po celý týždeň)
Po (MO), Út, St, Št, Pia	- len v pracovné dni
So (SA), Ne	- iba cez víkend
Po (MO) Út St Št Pia So	- v pracovné dni a v sobotu
Po (MO), St, Pia	- len v pondelok, v stredu a v piatok
Út (TU), Št, So	- len v utorok, vo štvrtok a v sobotu
Po (MO) Út St	- v pondelok až stredu
Št (TH), Pia, So	- vo štvrtok až sobotu
Po, St, Pia, Ne	- v pondelok, v stredu, v piatok a nedeľu

Inštalácia

1. FKEF4 zapojte do zásuvky 230VAC.
2. Nechajte nabíjať asi 12 hodín.
3. Po nabití vymažete všetky uložené informácie stlačením tlačidla *MASTER CLEAR*, a to špicatým predmetom ako je ceruzka alebo pero.
4. FKEF4 je teraz pripravená k Vášmu nastaveniu a na použitie.

Nastavenie presného času

1. Stlačte a podržte tlačidlo *CLOCK* , k tomu viacnásobným stlačením tlačidla *WEEK* nastavíte aktuálny deň. Rovnakým spôsobom, stlačením tlačidla *HOUR* alebo tlačidla *MINUTE* nastavíte hodiny a minúty na presný čas. Keď nastavujete tlačidlom *WEEK, HOUR* alebo *MINUTE*, urýchlite nastavenie tým, že dlhšie tlačidlo podržíte.
2. Uvoľnením oboch tlačidiel, bude deň a čas nastavený.
3. Ak chcete zmazať nesprávne zadaný údaj stačí zopakovať bod 1.

Nastavenia programov

1. Stlačte tlačidlo *TIMER* a uvoľnite ho. Nastavte spustenie prvého časového programu 1_ON (ZAPNUTIE).
2. Stlačte tlačidlo *WEEK* pre výber dňa alebo bloku dní v týždni. Nastavte čas 1_ON tlačidlom HOUR a MINUTE.
3. Stlačte tlačidlo *TIMER* znovu a nastavte ukončenie prvého časového programu 1_OFF (VYPNUTIE) rovnakým spôsobom ako 1_ON.
4. Opätovným stlačením tlačidla *TIMER* je možné nastaviť 8 časových programov.
   Napr.: **TIMER ON** (zásuvka zapnutá) o 18:15 a **TIMER OFF** (zásuvka vypnutá) o 22:15 každý deň

a. stlačte *TIMER* a na displeji sa objaví .... "1_ON"
b. stlačte WEEK (deň) ....."MO, TU, WE, TH, FR, SA , SU "
c. ..... HOUR (hodina) ..... 18:00 alebo 6:00 PM
d. ..... MINUTE (minúty) ..... 18:15 alebo 6:15 PM
e. ..... TIMER .... "1_OFF"
f. opakujte body b až d po nastavení ..... 22:15 alebo 10:15 PM

Pomocou tlačidla *CLOCK* sa môžete počas nastavovania programu kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.
TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistite, aby nastavenie nebolo duálne, špeciálne ak používate voľbu v blokoch.

Nastavenie funkcie ON / AUTO / OFF

1. Stlačte tlačidlo *ON / AUTO / OFF* a vyberte z troch módov.
2. Nápis **MANUAL ON** - zásuvka je trvalo zapnutá. **MANUAL OFF** - zásuvka je trvalo vypnutá. **AUTO** - zásuvka pracuje podľa nastavených programov.
3. Po prepnutí z **MANUAL** na **AUTO**, bude FKEF4 obsahovať nastavenie z módu **MANUAL** (buď zapnuté alebo vypnuté) až do ďalšieho preprogramovania.

12/24 hodinový mód

Stlačte tlačidlo *CLOCK* a *TIMER* súčasne a vyberte medzi 12 a 24-hodinovým módom.

Letný čas

1. Stlačte tlačidlo *CLOCK* a *ON / AUTO / OFF* súčasne a na displeji sa zobrazí nápis "**SUMMER**".
2. Čas bude ukazovať o hodinu viac.
3. Opätovným stlačením tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.

Upozornenie! Prístroj nepoužívajte do zásuviek, kde je istenie väčšie ako 16A. Možnosť spínania indukčných záťaží max. 2A. Vždy skontrolujte zástrčku z prístroja či je úplne zasunutá do vstupu FKEF4. Ak je potrebné FKEF4 očistiť, vypnite ho a očistite suchou handričkou.
Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.
CHRÁŇTE FKEF4 PRED VODOU A NEČISTITE ROZPÚŠŤADLAMI!!

Opravné tlačidlo

Tlačidlom *RES / RCL* vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť.

Tlačidlo *RANDOM*

Je funkčné v móde **AUTO**, na displeji sa zobrazí "**RANDOM**". Pri aktivácii tejto funkcie je spotrebič náhodne spínaný na náhodnú dobu 0-32 min rozmedzí od 18:00 do 6:00.

Špecifikácie

Napätie 230 V ~ 50 Hz
Max. zaťaženie 16 A, 3500 W
Min. nast. čas 1 min
Prac. teplota -10 až +50°C
Rozptyl ±1 min za mesiac
Kapacita batérie Ni Cd 1,2 V > 100 hodín

LIKVIDÁCIA VÝROBKU FKEF4

Vážený zákazník, ak sa niekedy v budúcnosti rozhodnete tento výrobok vyhodiť, potom, prosím majte na pamäti, že mnohé z jeho častí sú vyrobené z materiálov, ktoré môžu byť recyklované. Nevyhadzujte preto, prosím výrobok do bežného odpadu, ale prenechajte ho na recykláciu v zariadení, ktoré je k tomu vo vašom regióne určené.

Preklad originálneho návodu FK technics spol. s r.o., 2/2008

Zmeny sú vyhradené!