

3VAZ0008 - Držiak na uteráky

MONTÁŽNY NÁVOD

06/30/2013



Krok 1: Zvoľte umiestnenie na ľubovoľnej strane Vašej vírivky. Držiak by mal byť umiestnený v blízkosti horného okraja kabinetu vírivky, aby ste lepšie dosiahli na uteráky.

Krok 2: Priskrutkujte držiak ku kabinetu vírivky (skrutky priložené). Odporúčame predvŕtať otvory vrtákom vhodného priemeru. POZOR! Nikdy nevrťajte naskrz!

| ČÍSLO DIELU | POPIS | POČET |
|-------------|---------|-------|
| 100013 | SKRUTKA | 6 |
| 100016 | KRYTKA | 8 |