

Návod na montáž rámu Castelgarden XHX 240



1. Zložte nárazník z traktora.



2. Priložte bok rámu s hákom k šasi pravej strany traktora tak, aby lícoval vpredu. Označte otvor v ráme.



3. Vyvrtajte označený otvor vrtákom pr. 10 mm.



4. Opäť priložte rám a do otvoru vložte skrutku.



5. Označte druhý otvor, vyvrtajte a vložte druhú skrutku. Skrutky ľahko dotiahnite.



6. Priložte druhý bok rámu k šasi traktora na ľavej strane tak, aby lícoval vpredu sa šasi. Označte otvor v ráme, vyvrtajte a vložte tretiu skrutku.



7. Označte štvrtý otvor, vyvrtajte a vložte štvrtú skrutku. Skrutky ľahko dotiahnite.



8. Priložte prednú časť rámu a primontujte.



9. Všetky skrutky riadne dotiahnite.



10. Po dotiahnutí rámu priložte zmontovanú snehovú radlicu. Zasuňte čap a zaistite závlačkou.



11. Zaistená radlica na ráme traktora, nasadená zdvíhacia a ovládacia páka.