

SK Návod pro montáž rámu WOLF Garten Expert



1. Vytiahnite čapy nárazníka.



2. Vyskrutkujte skrutky nárazníka.



3. Zložte nárazník.



4. Vyskrutkujte samoreznú skrutku po oboch stranách traktora. Podvlečte rám pod elektrickým vedením.



5. Vložte šesťhrannú skrutku a matku a rukou dotiahnite. Opakujte na druhej strane..



6. Zasuňte späť čap a zaistite závlačkou. Opakujte na druhej strane.



7. Do tretieho otvoru naskrutkujte samoreznú skrutku. Opakujte na druhej strane.



8. Všetky skrutky riadne dotiahnite pomocou kľúča a rača..



9. Po dotiahnutí rámu nasadíte zmontovanú snehovú radlicu. Zaistíte závlačkou.



10. Zaistená radlica na ráme traktora, nasadená zdvíhacia a ovládacia páka.