

3VAZ0006 - Podnos



- Zvoľte umiestnenie pre montáž podnosu na ľubovoľnej strane vírivky.
- Držiak by mal byť umiestnený pri hornom okraji vírivky tak, aby medzi podnosom a horným okrajom vírivky bola medzera cca 2,5 cm.
- Priskrutkujte držiak ku kabinetu vírivky (skrutky priložené). Odporúčame predvŕtať otvory vrtákom vhodného priemeru. POZOR! Nikdy nevrátajte naskrz!
- Zasuňte nohu stolíka (rúrku) do spodnej časti podnosu čo najhlbšie a potom zostavu nasuňte do držiaka.

DIEL	ČÍSLO DIELU	POPIS	POČET
A	100689	DRŽIAK	1
B	100301	PODNOS	1
C	100438	NOHA PODNOSU	1
D	100801	SKRUTKA	8