



Záhradná solárna sprcha

Návod na použitie a montáž

verzia 16 / Január 2024

Všeobecne

Pre spoločnosť Mountfield vyrába Garsys s.r.o., Priemyselná zóna pri bani František, ulica K Prádlu, 735 Horní Suchá, 735 35. Krajina pôvodu: Česká republika

Popis

Záhradná solárna sprcha je konštruovaná ako teleso vo tvare stĺpa, ktorého polypropylénový plášť slúži ako zásobník teplej vody a súčasne funguje ako slnečný kolektor. Tento plášť je samonosný. Prívodné vodovodné armatúry sú uložené vo vnútri telesa stĺpika. Ovládacia páka, sprchová hadica s ružicou a držiak sprchovej ružice, sú umiestnené z vonkajšej strany sprchového telesa. Spodná časť stĺpika je vybavená montážnou päticou. V zadnej spodnej časti stĺpa je umiestnený napúšťacia a vypúšťacia armatúra. Vzhľadom k prepadovému princípu sprchy je normálnym javom tzv. "Dotekanie" sprchy, kedy po uzavretí pákové batérie zo sprchovej hlavice ešte niekoľko sekúnd vyteká pretlaková voda z tela sprchy.

Použitie

Zariadenie je určené pre prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, príslušenstvo k záhradným bazénom, alebo k súkromným tenisovým kurtom. Slúži k individuálnemu sprchovaniu osôb. Nie je určené pre využívanie širokou verejnosťou, alebo ku komerčnému využitiu.

Označenie pokynov v návode

Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode, pri ktorých nedodržanie môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb, sú označené obecnými symbolmi pre nebezpečenstvo:



Bezpečnostná značka, zodpovedajúca norme STN ISO 3864.

Bezpečnostné pokyny

Je nutné bez výnimky dbať všetkých bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode!

Tento návod k obsluhu obsahuje základné pokyny, na ktoré je treba dbať pri inštalácii a prevádzke solárnej sprchy.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj ohrozenie príslušného prostredia a samotného zariadenia.

Záhradná solárna sprcha je určená iba pre vonkajšie sprchovanie osôb vodou. Pri jej používaní k iným účelom, alebo pri prestavbe, ktorá nebola povolená výrobcom, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody a zanikajú taktiež všetky záručné nároky.

Z hygienických dôvodov vypustite vodu zo solárnej sprchy pred alebo po období dlhšieho nepoužívania. Na tento účel slúži vypúšťacia zátka v spodnej časti sprchy. Pokiaľ sa voda v sprche pravidelne neobmieňa, môžu sa v nej rozmnožiť mikroorganizmy spôsobujúce zdravotné problémy. Sprchu nemožno používať ako zdroj pitnej vody.

Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré neboli zoznamované s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu tohto návodu.

S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, ktorá môže dosahovať 60 – 70°C, odporúčame najskôr pootočiť pákovým ventilom vpravo, jeho vychýlením smerom od tela sprchy a na skúšku pustiť prúd studenej vody a až potom vodu domiešať na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu smerom vľavo. Predídete tým nežiaducemu sprchovaniu prehriatou vodou!



Po určitej dobe nepoužívania sprchy môže byť nahriate i malé množstvo vody v prívodnej hadici ku kohútiku. Pre bezpečné používanie je nutné najprv trochu vody odpustiť (cca na 3 sekundy).

Montážne pokyny

Solárnu sprchu umiestnite na miesto s dostatkom slnečného svetla a v dosahu vodovodného systému. Namontujte ju kolmo na pokiaľ možno pevný a vodorovný podklad. Najlepšie pomocou hmoždínok na betónovú dlaždicu, alebo keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi klinmi hlboko do hliny.

Priskrutkujte hadicu sprchy k vyústeniu sprchovej armatúry na prednej časti sprchového stĺpa. Závitová časť sprchovej hadice je vybavená gumeným tesnením, preto ju doťahujte iba rukou, bez použitia náradia. Sprchovú ružicu zaveste do držiaku, v hornej časti sprchového telesa.

V spodnej zadnej časti sprchového stĺpa ústi závitová časť armatúry sprchy (1/2"), pre jednoduché pripojenie zariadenia k vodovodnej sieti. Pripojte k nemu doposiaľ ešte nespustený vonkajší prívod vody. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy, prívod vody otvorte.

Je zakázané štandardnú nákrutku prívodu na sprche demontovať alebo upravovať. Je potrebné si uvedomiť, že pripojenie vstupnej armatúry a telesa sprchy je spravené do plastu. Preto pri napojení na vodovodný systém používajte primeranú silu, ak je to možné spojenie dotiahnite rukou. K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému systému, alebo k domácej vodárni, použite výlučne typizované, schválené a nepoškodené vodoinštalčné montážne prvky.

Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroji je potrebné úplné naplnenie tubusu sprchy vodou a súčasné odvzdušnenie celého telesa: Otvorte ventil pre napúšťanie solárnej sprchy a súčasne otvorte ovládaciu pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenej teplej vody a ponechajte ju úplne otvorenú, než začne zo sprchovej ružice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do polohy „zatvorené“. Solárna sprcha je pripravená k prevádzke.

Na záver montáže preverte tesnosť spojov armatúr.

Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte ochrannú fóliu z ozdobného nerezového krytu sprchy!



sprchová ružica – detail zavesení v hornej časti sprchového telesa



montáž hadice sprchy k vyústeniu sprchovej armatúry



výpustný otvor so zátkou (vľavo)

vstupná armatúra s hadicovou rýchlospojku (vpravo)

Údržba, zazimovanie

Záhradná solárna sprcha nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Solárnu sprchu udržiajte v čistote, najmä jej dekoračný kovový kryt a zamedzte tak vzniku vodného kameňa na jeho povrchu.

Po ukončení sezóny solárnu sprchu celkom odpojte od zdroja vody, demontujte výpustnú zátku, umiestnenou na zadnej spodnej časti tubusu, nad montážnou pätkou, a vypustite dôkladne všetku vodu z telesa. Dbajte, aby páková ovládacia batéria, sprchová hadica a ružica zostali suché. Pákovú ovládaciu batériu a sprchovú ružicu dôkladne zabaľte proti vniknutiu vlhka. Takto ošetrovaná solárna sprcha môže byť ponechaná vonku aj v zime.

Odporúčame zazimovaný výrobok skladovať mimo sezónu na suchom mieste.

Doprava a skladovanie

Aby sa zabránilo poškodeniu a stratám jednotlivých súčiastok, môže byť originálny obal rozbalený až bezprostredne pred montážou.

Obsah balenia

- Teleso solárnej sprchy s namontovaným pákovým ventilom
- Sprchová hadica s koncovkou (sprchová ružica)
- Hadicová vstupná rýchlospojka
- Návod na použitie a montáž

Základné parametre solárnej sprchy

Objem zásobníku solárnej sprchy: 35 l

Maximálny povolený tlak vody na vstupe do armatúry : 6 bar

Výška telesa: 2100 mm

Ukotvovacia spodná doska: 4 x otvor \varnothing 9 s rozvorom 145x145 mm

Záručne podmienky

Za predpokladu dodržania všetkých podmienok spôsobu požívania uvedených výrobcom, poskytuje výrobca záruku na tento výrobok 24 mesiacov od dáta prevzatia výrobku.

Dodávateľ neručí za vady a poškodenie, ktoré vznikne pri nesprávnej montáži, nesprávnym používaním alebo nesprávnym zazimovaním.

Servis a náhradné diely zaisťuje spoločnosť Mountfield prostredníctvom siete svojich predajní.

Výrobca, GARSYS, s.r.o. si vyhradzuje právo prevádzať zmeny na tomto výrobku.