

Používateľský návod

Super Grip

Stojan na vianočný stromček

Použitie stojana Super Grip je extrémne jednoduché. V tomto návode nájdete základné úkony, ktoré zaisťujú bezproblémové používanie a veľa rokov spokojnosti s novým produktom. Pred použitím stojana Super Grip si prosím prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Stojan je vhodný iba pre vnútorné použitie. Uchytenie stromčeka a manipuláciu so stojanom by mali vykonávať iba dospelé osoby.

Rez vianočného stromčeka musí byť vodorovný a kmeň stromčeka musí byť pred uchytením zbavený konárov do výšky 20 centimetrov.

Stromček so stojanom musí byť umiestnený na podložke.

Pred umiestnením stromčeka do stojana sa uistite, že je uchytačací mechanizmus v uzamknutej polohe "**š**tart".

Súčasťou balenia je uchytačací mechanizmus, ktorý má na sebe krytky z dôvodu ochrany používateľov pred poranením ostrými časťami. Tieto krytky musia byť pred použitím odstránené.

Ak nie je uchytačací mechanizmus v uzamknutej polohe "**š**tart", pružinové držiaky sa musia uviesť do zvislej polohy a následne sa musia otočiť v smere hodinových ručičiek až do uzamknutej polohy "**š**tart". Pri manipulácii s pružinovými držiakmi sa dotýkajte iba plastových častí, aby ste zabránili poraneniu.

Vložte kmeň stromčeka do stojana tak, aby sa dotýkal trňa, ktorý je umiestnený na dne stojana a nastavte stromček do kolmej polohy. Stromček spolu so stojanom nadvihnite a silou pritlačte k podlahe tak, aby sa trň zapichol do kmeňa stromčeka.

Keď je stromček takto zaistený, môžete do stojana naliať vodu. V závislosti od priemeru kmeňa stojan pojme zhruba 1,2 litra vody. Vodu nalievajte pri kmeni stromčeka tesne nad kruhom upínacieho zariadenia. Vodu pravidelne dopĺňajte. Hladina vody by mala siahať 0,5 cm pod okraj nádrže.

Vytiahnuť stromček zo stojana je veľmi jednoduché: uchopte pevne kmeň stromu oboma rukami, položte nohu na stojan, aby sa nehýbal a otočte kmeň stromu proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené na upevňovacom zariadení), kým sa čelusti neuvolnia. Po uvoľnení čelustí je možné stromček bezpečne vybrať zo stojanu. Stojan môžete vyčistiť jednoducho neagresívnymi čistiacimi prostriedkami. Upozornenie! Nenechajte na stromčeku horieť sviečky bez neustáleho dozoru dospelých osôb.

Nedodržaním vyššie spomenutých pravidiel pre použitie zanikajú všetky nároky na náhradu. Ilustrácie sa nachádzajú na prednej strane.

1 Příprava

Skontrolujte, či vo výške 20 cm od spodku stromčeka nie sú žiadne konáre, prípadne konáre odstráňte. Uchopte kmeň stromčeka a pritlačte ho na trň na dne stojana. Dbajte na to, aby bol stromček v rovine.

(text k obrázku)

Otvorený stojan

Otočte upínacím kruhom v smere hodinových ručičiek

Stojan pripravený na použitie

2 Uchytenie stromčeka

Zatlačte na kmeň stromčeka, aby sa dotýkal špičky trňa na dne stojana. Pridržiavajte stromček tak, aby bol v rovine. Stromček spoločne so stojanom nadvihnite pár centimetrov nad zem a dôrazne pritlačte k podlahe tak, aby sa stromček napichol na trň. Zakryte podlahu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.

(text k obrázku)

Maximálna výška 2,3 m

Maximálny priemer 11 cm

dĺžka kmeňa bez konárov 20 cm

3. Uvoľnenie stromčeka

Pevne uchopte stromček oboma rukami a nohou prišliapnite stojan. Otočte stromčekom proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa uvoľnil zo zovretia a stromček vytiahnite.

1 Příprava

Zkontrolujte, zda – li ve výšce 20 cm od spodku stromku nejsou žádné větve, popřípadě větve odstráňte. Uchopte kmen stromku a přitlačte ho na trn na dně stojanu. Dbejte na to, aby byl stromek v rovině.



Otvřený stojan


Otočte upínacím kruhem po směru hodinových ručiček.



Stojan připravený k použití!

2 Uchytení stromku

Zatlačte na kmen stromku tak, aby se dotýkal špičky trnu na dně stojanu. Přidržíte stromek tak, aby byl v rovině. Stromek společně se stojanem přizvedněte pár centimetrů nad zem a důrazně přitlačte k podlaže tak aby se stromek napíchl na trn. Zakryjte podlahu tak aby nedošlo k jejímu poškození.



3 Uvolnění stromku

Pevně uchopte stromek oběma rukama a nohou přišliapněte stojan. Otočte stromkem proti směru hodinových ručiček, tak aby se uvolnil ze sevření a stromek vytáhněte.

