

Příručka pro majitele Upozornění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si příručku a dodržujte v ní uvedené pokyny týkající se bezpečnostních doporučení, správného a úplného sestavení produktu, uvedení do provozu, použití a údržby.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vždy respektujte rady a varování v těchto pokynech. Nedodržení těchto provozních pokynů může pro vás znamenat vážné nebezpečí nebo smrt. Produkt používejte pouze v místech a za podmínek, pro které je určen.

Pádlování ve stoje je nebezpečný sport. Použití tohoto produktu vystavuje uživatele neočekávaným rizikům a nebezpečím. Uživateli by si měl uvědomovat tato rizika a chápat je. Použití tohoto produktu předpokládá dodržování bezpečnostních pokynů popsaných v příručce.

Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě, nesmí celková hmotnost lidí a vybavení překročit maximální doporučené zatížení. Tento výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

Záchranářská zařízení, jako jsou záchranářské vesty a bóje je třeba vždy předem zkontrolovat a používat. Při použití tohoto výrobku vždy používejte helmu.

Při použití tohoto výrobku vždy pádlujte spolu se zkušeným partnerem.

Svého partnera informujte o trasách a načasování svých plaveb.

Předem zkontrolujte předpověď počasí, abyste před začátkem plavby měli informace o mořském prostředí a počasí. Špatné počasí a stav moře jsou velmi nebezpečné.

Tento výrobek nikdy nepoužívejte za podmínek přesahujících vaše možnosti (jako např. vysoké vlny, zpětné proudy, proudy nebo říční proudy).

Tento výrobek používejte v blízkosti pobřeží a dávejte pozor na přírodní faktory jako je vítr, příliv a přílivové vlny.

DÁVEJTE POZOR NA POBŘEŽNÍ VĚTRY A PROUDY.

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte produkt z hlediska opotřebení nebo netěsností, abyste se ujistili, že je vše v dobrém stavu. Pádlování ve stoje neprovazuje, pokud zjistíte jakékoliv poškození.

Nesurfujte v oblastech neznámých vod.

Mějte na paměti možné škodlivé účinky kapalin jako je kyselina z baterií, olej a benzín. Tyto kapaliny mohou výrobek poškodit.


Nafoukněte v souladu s nominálním tlakem na výrobku. V opačném případě způsobíte přefouknutí a/nebo výbuch. Zachovejte si rovnováhu. Nerovnoměrné rozložení zátěže na palubě může způsobit převrácení, jež může vést k úmrtí.

Naučte se jak s tímto výrobkem zacházet. Dle potřeby zjistěte informace a/nebo školení v místní oblasti. Informujte se o místních předpisech a nebezpečích souvisejících se surfváním, plavbou na lodi a/nebo dalšími vodními činnostmi.


TYTO POKYNY SI ULOŽTE



#65305; #65306; #65312



#65310



Technické specifikace

Položka	Velikost' po nafuknutí	Odporovaný Převážkový tlak	Maximální zátěž Objem	Maximální počet osób
65302	2.74m x 76cm x 15cm (9' x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	110kg (242lb)	1 dospělý
65303	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	130kg (287lb)	1 dospělý
65305	3.20m x 76cm x 15cm (10'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 dospělý
65306	3.81m x 76cm x 15cm (12'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 dospělý
65308	3.10m x 86cm x 15cm (10'2" x 34" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 dospělý
65310	3.40m x 89cm x 15cm (11'2" x 35" x 6")	1.03bar (15psi)	160kg (353lb)	1 dospělý
65312	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 dospělý

Číslo dílu	Popis	MNOŽSTVÍ	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65302)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65303)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65305)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65306)
001	Surfovací prkno	1	65302ASS19	65303ASS19	65305ASS19	65306ASS19
002	Vysoký tlak Ruční čerpadlo	1	P00101	P00101	P00101	P00101
003	Veslo	1	F6C656	F6C657	/	/
004	Opěrka na nohu Trubka	1	/	P5C499	/	/
005	Opěrka na nohu Pěna	1	/	F6C211	/	/
006	Bezpečnost Provaz	1	F6666	F6666	F6667	F6667
007	Sedačka	1	/	F6C336Q18	/	/
008	Klíč	1	F6H189	F6H189	F6H189	F6H189
009	Polyester 3vrstvá záplata	1	/	/	/	/
010	Brašna	1	F61046	F61046	F6669	F6669
011	Vzduchový ventil	1	P6H971	P6H971	P6H971	P6H971
012	Elastické lanko	1	/	F2C176	F2C176	F2C176
013	Ploutev	1	/	/	F3C197	F3C197

Číslo dílu	Popis	MNOŽSTVÍ	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65308)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65310)	NÁHRADNÍ DÍL C. (#65312)
001	Surfovací prkno	1	65308ASS19	65310ASS19	65312ASS19
002	Vysoký tlak Ruční čerpadlo	1	P00101	P00101	P00101
003	Veslo	1	F6C656	F6C657	/
004	Opěrka na nohu Trubka	1	/	P5C499	/
005	Opěrka na nohu Pěna	1	/	F6C211	/
006	Bezpečnost Provaz	1	F6666	F6667	F6667
007	Sedačka	1	/	F6C336Q18	/
008	Klíč	1	F6H189	F6H189	F6H189
009	Polyester 3vrstvá záplata	1	/	/	/
010	Brašna	1	F61046	F61047	F6669
011	Vzduchový ventil	1	P6H971	P6H971	P6H971
012	Elastické lanko	1	F2C178	F2C177	F2C176
013	Ploutev	1	F3C197	F3C197	F3C197

Instalace

- Desku surfu položte na rovnou plochu.
- Pokud používáte desku poprvé po dlouhé době skladování, zkontrolujte vzduchový ventil a utáhněte jej daným klíčem. (Obr. 1)

Upozornění: Vzduchový ventil neupravujte, pokud desku používáte.


Varování: Při kontrole nafouknutí neotáčejte klíčem proti směru hodin. Je to nebezpečné.

- Prkno nafoukněte uvolněním víčka vzduchového ventilu (obr. 2 pol. 1). Zkontrolujte, zda není stisknutý vnitřní pružinový ventil. Pokud je stisknutý (obr. 2 pol. 2), stiskněte pružinový ventil a otočte ho proti směru hodinových ručiček tak, aby byl vnitřní pružinový ventil ve správné poloze (obr. 2 pol. 3). Připojte hadici do polohy pro nafouknutí vysokotlaké ruční pumpičky. Prkno nafoukněte na 1,03 bar (15 psi). Po nafouknutí zašroubujte kryt vzduchového ventilu (obr. 2 pol. 4).

POZNÁMKA: Pokud dojde k nadměrnému nafouknutí, stiskněte pružinový ventil a uvolněte tak vzduch na přiměřenou úroveň a vzduchový ventil pevně zajistěte.



POZNÁMKA: Pokud prkno nepoužíváte a necháte ho ležet na slunci, může dojít k nadměrné expanzi a poškození prkna. Zkontrolujte tlak a mírně vyfoukněte, dokud nedosáhnete správného tlaku.

POZNÁMKA: Tlakoměr je určen pouze k hustění a hodnota, kterou udává, je pouze orientační. Tlakoměr netez použít jako přesný přístroj.



- Montáž sedáku (pouze součást výrobku č. 65303; č. 65310). Sedák připojte ke kroužku ve tvaru D na prkno. Sedák lze upravit, aby bylo možné použití opěrku nohou.

- Přivažte bezpečnostní lano k vlečnému oku a upevněte pás okolo kotníku (Obr. 3).




obr. 3

Instalace vesel (65302; 65303; 65310)


Délka vesla přizpůsobte vaší výšce.

Délka pro surfování je vaše výška plus 8", pro přesun vaše výška plus 10".



Vyfukování

Snadno nastavitelná délka



Údržba:

1. Nafoukněte v souladu s údajem PSI vedle ventilu;
2. Abyste se vyhnuli dlouhodobému působení slunečních paprsků nebo deště v době, kdy prkno nepoužíváte, chráňte horní část vnějším krytem.
3. Pokud víte, že nebudete prkno delší dobu používat, očistěte jej jemnou mýdlovou vodou a jemným hadříkem. Před uložením jej nechte uschnout. Prkno uložte na suchém a stinném místě mimo dosah dětí.


Skladování

1. Prkno vyfoukněte uvolněním krytu vzduchového ventilu, stisknutím pružinového ventilu a jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Z prkna demontujte veškeré příslušenství. Na jemné otření všech povrchů použijte hadřík. Prkno a veškeré příslušenství udržujte vždy čisté a suché.
3. Prkno složte zepředu dozadu a vypusťte tak přebytečný vzduch.
4. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Pokud je teplota nízká, tento produkt nerozkládejte, 24 hodin před nafouknutím jej uchovejte při pokojové teplotě (přes 20 °C).

Opravy

- Zcela očistěte opravované místo.
- Vystříhnete záplatu vhodné velikosti.
- Naneste lepidlo (není součástí dodávky) na lepenou oblast.



(A) UPOZORNĚNÍ

(B) ZÁKAZ

(C) POVINNÉ

- 1 ŽÁDNÁ OCHRANA PROTI UTOPENÍ!
- 2 NENÍ URČENO PRO DĚTI DO 14 LET VĚKU. POUZE PRO DĚTI STARŠÍ 14 LET
- 3 DOSTATEČNĚ NAHUSTĚTE VŠECHNY VZDUCHOVÉ KOMORY
- 4 NEPOUŽÍVEJTE VE ZPĚNĚNÉ VODĚ
- 5 NEPOUŽÍVEJTE V ZALAMUJÍCÍCH SE VLNÁCH
- 6 NEPOUŽÍVEJTE, KDYŽ VANE VÍTR Z PEVNINY
- 7 NEPOUŽÍVEJTE PŘI PROUDĚNÍ SMĚREM NA MOŘE
- 8 NEJPRVE SI PŘEČTĚTE POKYNY
- 9 POČET UŽIVATELŮ – 1 DOSPĚLÁ OSOBA
- 10 POUZE PRO PLAVCE!
- 11 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 65302: 110 KG; 65305/65306: 120 KG; 65303: 130 KG; 65308/65312: 140 KG; 65310: 160 KG
- 12 BEZPEČNÁ VZDÁLENOST KE BŘEHU JE 150 M
- 13 DĚTI VE VODĚ MUSÍ BÝT NEUSTÁLE POD DOHLEDEM


P00101

UPOZORNĚNÍ




Výstraha týkající se baterií

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií. Nepoužívejte současně alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy s ohledem na jejich polaritu (+ a -).
- Baterii nezkratujte.
- Nikdy se nepokoušejte dobít primární baterie, protože by mohlo dojít k průsakům, ohni nebo výbuchu.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
- Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo otevírat baterie. Mohli byste se popálit elektrolytem.
- Pokud produkt nebudete používat delší dobu, vyndejte baterie z produktu.
- Vybité baterie z produktu vyjměte.
- Nevyhazujte produkt a baterie do ohně. Pokyny pro správnou likvidaci naleznete ve vašich místních předpisech.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. v důsledku slunečního záření, ohně apod.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze 2 baterie typu LR44 (nejsou součástí balení).

Poznámka: Dbejte, aby byla při využívání obousměrné funkce zátka zasunutá a aby fungovala.



Pokyny k výměně baterie




ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Všechny povrchy jemně otřete suchým hadrem.
2. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.

Poznámka: K otevření prostoru pro baterie použijte minci (není součástí dodávky).

LIKVIDACE

 Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní úřady. Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví. Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.

Príručka pre majiteľa Upozornenie

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si príručku a dodržujte v nej uvedené pokyny týkajúce sa bezpečnostných odporúčaní, správneho a úplného zostavenia výrobku, uvedenia do prevádzky, použitia a údržby. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti vždy dodržiavajte rady a varovania v týchto pokynoch. Nedodržanie týchto prevádzkových pokynov môže pre vás znamenať vážne nebezpečenstvo alebo smrť. Výrobok používajte iba v miestach a za podmienok, pre ktoré je určený. Pádovanie postojacky je nebezpečný šport. Použitie tohto výrobku vystavuje používateľa neočakávaným rizikám a nebezpečenstvu. Používateľ by si mal uvedomovať tieto riziká a chápať ich. Použití tohto výrobku predpokladá dodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v príručke.

Neprekračujte maximálny doporučený počet osôb. Bez ohľadu na počet osôb na palube, nesmie celková hmotnosť ľudí a vybavenia prekročiť maximálnu odporúčanú záťaž.

Tento výrobok nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Záchranne prostriedky, ako sú záchranne vesty a bóje je treba vždy vopred skontrolovať a používať. Pri použití tohto výrobku vždy používajte helmu.

Pri použití tohto výrobku vždy pádajte spolu so skúseným partnerom.

Svojho partnera informujte o trasách a načasovaní svojich plavieb.

Vopred skontrolujte predpoveď počasia, aby ste pred začiatkom plavby mali informácie o morskom prostredí a počasí. Zlé počasie a stav mora sú veľmi nebezpečné.

Tento výrobok nikdy nepoužívajte za podmienok, ktoré presahujú vaše možnosti (ako napr. vysoké vlny, spätné prúdy, prúdy alebo riečne prúdy).

Tento výrobok používajte v blízkosti pobrežia a dávajte pozor na prírodné faktory ako je vietor, príliv a prílivové vlny. **DÁVAJTE POZOR NA POBŘEŽNÉ VETRY A PRŮDY.**

Pred každým použitím starostlivo skontrolujte výrobok z hľadiska opotrebovania alebo netesnosti, aby ste sa ubezpečili, že je všetko v dobrom stave. Pádovanie postojacky nerobte, pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie. Nesurujte v oblastiach neznámych vôd.

Majte na pamäti možné škodlivé účinky kvapalín ako je kyselina z batérií, olej a benzín. Tieto kvapaliny môžu výrobok poškodiť.

Nafúknite v súlade s nominálnym tlakom na výrobku. V opačnom prípade spôsobíte nadmerné nafúknutie a/alebo výbuch.

Udržte si rovnováhu. Nerovnomerné rozloženie záťaže na palube môže spôsobiť prevrátenie, ktoré môže spôsobiť utopenie.


Naučte sa ako s týmto výrobkom zachádzať. Podľa potreby zistíte informácie a/alebo školenie v miestnej oblasti. Informujte sa o miestnych predpisoch a nebezpečných súvisiacich so surfovaním, plavbou na lodi a/alebo ďalšími vodnými činnosťami.

TIETO POKYNY SI ULOŽTE


Technické špecifikácie

Položka	Velikost po nafouknutí	Doporučený Provozní tlak	Maximální nosnost	Maximální počet osob
65302	2.74m x 76cm x 15cm (9' x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	110kg (242lb)	1 adult
65303	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	130kg (287lb)	1 adult
65305	3.20m x 76cm x 15cm (10'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 adult
65306	3.81m x 76cm x 15cm (12'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 adult
65308	3.10m x 86cm x 15cm (10'2" x 34" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 adult
65310	3.40m x 89cm x 15cm (11'2" x 35" x 6")	1.03bar (15psi)	160kg (353lb)	1 adult
65312	3.05m x 84cm x 15cm (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 adult


#65302




#65303




#65308



#65305; #65306; #65312



#65310



Diel č.	Popis	POČET	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65302)	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65303)	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65305)	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65306)
001	Surfovacia doska	1	65302ASS19	65303ASS19	65305ASS19	65306ASS19
002	Vysokotlaková ručná pumpička	1	P00101	P00101	P00101	P00101
003	Veslo	1	F6C656	F6C657	/	/
004	Trúbka opierky nôh	1	/	P5C499	/	/
005	Pena opierky nôh	1	/	F6C211	/	/
006	Bezpečnostné lano	1	F6666	F6666	F6667	F6667
007	Sedačka	1	/	F6C336Q18	/	/
008	Francúzsky kľúč	1	F6H189	F6H189	F6H189	F6H189
009	Polyesterová 3-vrstvová záplata	1	/	/	/	/
010	Taška	1	F61046	F61046	F6669	F6669
011	Vzduchový ventil	1	P6H971	P6H971	P6H971	P6H971
012	Elastické lano	1	/	F2C176	F2C176	F2C176
013	Plutva	1	/	F3C197	F3C197	F3C197

Diel č.	Popis	POČET	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65308)	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65310)	NÁHRADNÝ DIEL C. (#65312)
001	Surfovacia doska	1	65308ASS19	65310ASS19	65312ASS19
002	Vysokotlaková ručná pumpička	1	P00101	P00101	P00101
003	Veslo	1	F6C656	F6C657	/
004	Trúbka opierky nôh	1	/	P5C499	/
005	Pena opierky nôh	1	/	F6C211	/
006	Bezpečnostné lano	1	F6666	F6667	F6667
007	Sedačka	1	/	F6C336Q18	/
008	Francúzsky kľúč	1	F6H189	F6H189	F6H189
009	Polyesterová 3-vrstvová záplata	1	/	/	/
010	Taška	1	F61046	F61047	F6669
011	Vzduchový ventil	1	P6H971	P6H971	P6H971
012	Elastické lano	1	F2C178	F2C177	F2C176
013	Plutva	1	F3C197	F3C197	F3C197

Inštalácia


- Dosku surfu položte na rovnú plochu.
- Pokiaľ vašu dosku používate prvý krát či po dlhom období nepoužívania, skontrolujte vzduchový ventil a utiahnite ho s pomocou francúzskeho kľúča v balení. (Obr. 1)
Pozor: Vzduchový ventil neupravujte, pokiaľ dosku používate.
Výstraha: Pri kontrole nafúknutia neotáčajte francúzsky kľúč proti smeru hodinových ručičiek, v opačnom prípade hrozí riziko.

- Dosku nafúknúte uvoľnením viečka vzduchového ventilu (obr. 2 pol. 1). Zabezpečte, aby nebol stlačený vnútorný pružinový ventil. Pokiaľ je stlačený (obr. 2 pol. 2), stlačte pružinový ventil a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek tak, aby bol vnútorný pružinový ventil v správnej polohe (obr. 2 pol. 3). Hadicu pripojte do polohy nafúknutia na vysokotlakovej ručnej pumpičke. Dosku nafúknite na 1,03 bar (15 psi). Po nafúknutí zaskrutkujte viečko vzduchového ventilu (Obr. 2 pol. 4).


POZNÁMKA: Pokiaľ nastane nadmerné nafúknutie, stlačte pružinový ventil a uvoľnite tak vzduch na primeranú úroveň a vzduchový ventil pevne zaistite.

POZNÁMKA: Pokiaľ dosku nepoužívate a necháte ju ležať na sinku, môže nastať nadmerná expanzia a spôsobíť poškodenie dosky. Skontrolujte tlak a mierne vyfúknite, dokiaľ nedosiahnete správny tlak.

POZNÁMKA: Tlakomer slúži iba na nafukovanie a hodnota tlakomeru slúži iba pre informáciu. Nesmie sa používať ako presný nástroj.




- Montáž sedadla (iba časť výrobku č. 65303; č. 65310). Sedadlo pripojte ku krúžku v tvare D na doske. Sedadlo sa dá upraviť, aby bolo možné použitie opierky nôh.
- Priviazte bezpečnostné lano k vlečnému oku a upevnite pás okolo členku (Obr. 3)




Inštalácia vesla (65302; 65303; 65310)

Dĺžku vesla nastavte podľa vlastnej výšky.

Vezmite vašu výšku a pridajte 8 palcov pre dĺžku na surfovanie a 10 palcov pre plávanie.



Vyfúknutie



Údržba

1. Nafúknite na hodnotu PSI vyznačenú vedľa ventilu.

2. Aby ste zabránili dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, keď ju nepoužívate, dajte na ňu vonkajší kryt.

3. Pokiaľ ju nebudete dlhší čas používať, vyčistite ju vodou s šetrným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou.

Pred uložením ju nechajte vyschnúť. Uložte ju na suchom, tmavom mieste a udržiňte mimo dosah detí.

Skladovanie

1. Dosku vyfúknite uvoľnením krytu vzduchového ventilu, stlačením pružinového ventilu a jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek.

2. Z dosky demontujte všetko príslušenstvo. Na jemné utretie všetkých povrchov použite handričku. Dosku a všetko príslušenstvo udržiavajte vždy čisté a suché.

3. Dosku zložte spredu dozadu a vypustite tak zvyšný vzduch.

4. Uložte na chladné, suché miesto, mimo dosah detí.



POZNÁMKA: Tento výrobok nerozkladajte pri nízkych teplotách; pred nafúknutím nechajte produkt 24 hodín pri izbovej teplote (viac ako 20 °C).

Opravy

• Opravované miesto úplne vyčistite.

• Z materiálu záplaty na opravu vystrihnite vhodnú veľkosť.

• Používajte iba také množstvo lepidla (nie je súčasťou balenia), ktoré potrebujete na natretie opravovanej oblasti.



(A) UPOZORNENIE

(B) ZÁKAZ

(C) POVINNÉ

① NECHRÁNI PROTI UTOPENIU

② NIE JE URČENÉ PRE DETI MLADŠIE AKO 14 ROKOV; URČENÉ PRE DETI STARŠIE AKO 14 ROKOV

③ ÚPLNE NAFÚKNITE VŠETKY VZDUCHOVÉ KOMORY

④ NEPOUŽÍVAJTE NA KASKÁDACH

⑤ NEPOUŽÍVAJTE VO VYSOKÝCH VLNÁCH

⑥ NEPOUŽÍVAJTE PRI POBREŽNOM VETRE

⑦ NEPOUŽÍVAJTE PRI POBREŽNOM PRÚDE

⑧ NAJSKÔR SI PREČÍTAJTE POKYNY

⑨ POČET POUŽÍVATEĽOV, 1 DOSPELÝ

⑩ IBA PRE PLAVCOV

⑪ MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 65302: 110KG; 65305/65306: 120KG; 65303: 130KG; 65308/65312: 140KG; 65310: 160KG

⑫ BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ NA MORI OD POBREŽIA 150 M

⑬ VŽDY DOHLIADAJTE NA DETI VO VODE


P00101

UPOZORNENIE




Opatrenia pre batérie

- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne druhy batérií. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo - zinkové) alebo dobijacie (niklovo - kadmiové) batérie.
- Batérie nainštalujte správne s ohľadom na polaritu (+ a -).
- Batériu neskratujte.
- Nikdy sa nepokúšajte používať primárne batérie, pretože to môže spôsobiť netesnosti, požiar či výbuch.
- Dobijacie batérie je pred dobíjaním treba vybrať z tohto výrobku.
- Batérie sa nikdy nepokúšajte demontovať či otvárať. Mohlo by to spôsobiť popáleniny elektrolytom.
- Batérie zo zariadenia vyberte, pokiaľ sa nebude dlhší čas používať.
- Vybité batérie je treba z tohto výrobku vybrať.
- Produkt ani jeho batérie nevyhadzujte do ohňa. Pokyny pre správnu likvidáciu nájdete v miestnych právnych predpisoch.
- Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako je priame slnečné žiarenie, požiar alebo podobne.
- Batérie udržiavajte mimo dosah detí.
- Používajte len 2 batérie typu LR44 (nie sú súčasťou dodávky).

Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu, skontrolujte, či je zástrčka zapojená a funguje obojsmerne.



Návod na výmenu batérií



ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1. Na jemné čistenie všetkých povrchov použite suchú handričku.
2. Uchovávajte na chladnom, suchom mieste a mimo dosahu detí.

Poznámka: Na otvorenie batériovej skrinky použite mincu (nie je súčasťou dodávky).

LIKVIDÁCIA




Význam symbolu prečiarknutej smetnej nádoby:

Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, používajte zariadenia na zber triedeného odpadu. Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny alebo obecný úrad. Ak sa elektrické spotrebiče dostanú na skládky alebo smetiská, do podzemných vôd sa môžu dostať nebezpečné látky, ktoré sa ďalej môžu dostať aj do potravinového reťazca a poškodiť ľudské zdravie. Pri výmene starých spotrebičov za nové má predajca zákonnú povinnosť bezplatne prevziať od kupujúceho starý spotrebič na likvidáciu.


1




2



3



4



5

