

DODATOK K NÁVODU PRE 24V AKU STRUNOVÁ KOSAČKA G24LT30M

Vážení zákazníci!

Pri používaní Vášho nového prístroja a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim odstavcom. Súčasne sa ospravedľujeme za drobné nepresnosti a preklepy, ktoré vznikli pri tvorbe návodu u výrobcu.

Ďalej upozorňujeme, že všetky výrobky spoločnosti Greenworks, sa predávajú bez akumulátora a nabíjacej stanice.

Pokiaľ pri nákupe v balení nájdete návod k použitiu akumulátora alebo nabíjacej stanice, obráťte sa na Vášho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky <https://www.mountfield.sk>, kde je návod k dispozícii.

Mountfield SK, s.r.o.

doplnenie pokynov, kapitola PREVÁDZKA (príručka s bezpečnostnými pokynmi pre strunovú kosačku):

- Nikdy nenahradzujte nekovové žacie struny kovovými.
- Nenahýbajte sa, počas celej doby udržiajte rovnováhu, vždy si buďte istí svojim postojom. Pri práci kráčajte, nikdy nebežte.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí prístroja skôr, ako sa pohyblivé časti celkom zastavia a prístroj sa odpojí od zdroja napájania.

zmena textu, tabuľka technických parametrov (návod na použitie):

Hladina akustického tlaku	82 dB(A), $K_{PA} = 3$ dB (A)
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)