

DODATOK K NÁVODU PRE 24V AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE G24MT

Vážení zákazníci!

Pri používaní Vášho nového prístroja a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim odsekom. Súčasne sa ospravedľujeme za drobné nepresnosti a preklepy, ktoré vznikli pri tvorbe návodu u výrobcu.

Ďalej upozorňujeme, že všetky výrobky spoločnosti Greenworks, sa predávajú bez akumulátora a nabíjacej stanice. Pokiaľ pri nákupe v balení nájdete návod k použitiu akumulátora alebo nabíjacej stanice, obráťte sa na Vášho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky <https://www.mountfield.sk>, kde je návod k dispozícii.

Mountfield SK, s.r.o.

doplnenie pokynov, kapitola ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ (strana 75)

Vidlica náradia musí byť zhodná so zásuvkou. Nikdy vidlicu akýmkoľvek spôsobom neupravujte. S uzemneným náradím nikdy nepoužívajte adaptér. Nemodifikované vidlice a k nim zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubie, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo spojené so zemou, riziko zásahu elektrickým prúdom je zvýšené.

Nevystavujte náradie dažďu a vlhkému prostrediu. Prístupom vody sa zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Nepoškodzujte šnúru. Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, zatlačanie alebo vyťahovanie náradia zo siete. Chráňte šnúru pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Ak náradie pracuje vonku, používajte predlžovaciu šnúru vhodnú do vonkajšieho prostredia. Použitím šnúry vhodnej na vonkajšie použitie sa zníži riziko zásahu elektrickým prúdom.

Ak je nevyhnutné pracovať s náradím vo vlhkom prostredí, je nevyhnutné použiť napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitím prúdového chrániča sa znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.