



**CZ**

### NÁVOD K POUŽITÍ

Teleskopická násada k akumulátorovým nůžkám na trávu / živé ploty MTF GSA 82-3,6 E  
POZOR! Před použitím si pozorně přečtete návod k použití stroje.

**SK**

### NÁVOD NA POUŽITIE

Teleskopická násada k akumulátorovým nožniciam na trávu / živé ploty MTF GSA 82-3,6 E  
POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie stroja.

**EN**

### INSTRUCTIONS FOR USE

Telescopic handle for cordless grass / hedge shear MTF GSA 82-3,6 E  
WARNING! Read the machine's instruction manual carefully before use.

**DE**

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Teleskopgriff für Akku-Gras- und Heckenschere MTF GSA 82-3,6 E  
ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Maschine vor Gebrauch sorgfältig durch.

**PL**

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Teleskopowa rękojeść do akumulatorowych nożyc do trawy / żywopłotów MTF GSA 82-3,6 E  
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia.

**HU**

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Teleszkópos szár az akkumulátoros fű – és sövénynyíróhoz MTF GSA 82-3,6 E  
FIGYELEM! Használat előtt figyelmesen olvassa el a gép használati útmutatóját.

**IT**

### ISTRUZIONI PER L'USO

Manico telescopico per tagliaerba / siepi a batteria MTF GSA 82-3,6 E  
ATTENZIONE! Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni della macchina.


**ES**

### INSTRUCCIONES DE USO

Mango telescópico para cortacéspedes / cortasetos a batería MTF GSA 82-3,6 E  
¡ATENCIÓN! Lea atentamente el manual de instrucciones de la máquina antes de usarla.



1



2



3

