

Návod pro montáž a používání sedla pro elektrokolobežku MTF

Vážení uživatelé,

Děkujeme, že jste si zakoupili sedlo pro elektrokolobežku MTF.

Vyobrazení uvedené v tomto návodu nejsou závazné a mohou se od dodaného výrobku lišit. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění.

***Poznámka:** Jestliže Vám nebude srozumitelná jakékoliv část tohoto návodu, obraťte se na svého prodejce.*

UPOZORNĚNÍ:

Elektrokolobežka s dodatečně namontovaným sedlem je možné používat pouze na vlastním pozemku nebo na pozemcích k tomu určených. Používání takto upravené elektrokolobežky není možné na pozemních komunikacích (včetně pozemních komunikací určených výhradně pro cyklisty nebo pro cyklisty a chodce). Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli škody spojené s používáním takto upravené elektrokolobežky na pozemních komunikacích.

UPOZORNĚNÍ:

Elektrokolobežka je jen pro jednu osobu. Nevozte pasažéra.

Nezasahujte do konstrukce sedla elektrokolobežky.

Před jízdou se vždy přesvědčte, že všechny rychloupínací systémy jsou pevně utažené.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze elektrokolobežky a návod pro montáž a používání sedla pro elektrokolobežku.
- Tento návod obsahuje upozornění obsahující zvláště důležité pokyny pro bezpečné a správné použití. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek zranění vaší či jiné osoby, případně škodu na vašem majetku nebo majetku druhých.

Montáž a používání sedla

Obsah balení: sedlo se sedlovkou, základna se sedlovou trubkou a montážní šrouby.

Postup montáže:

1. V zadní části náslapné plochy elektrokolobežky vyšroubujte 4 imbus šrouby.
2. Přiložte základnu, tak aby se sklápěla směrem dopředu a imbus šrouby, které jsou součástí balení, základnu pevně přišroubujte.
3. Sedlovou trubku nastavte do svislé polohy a zajistěte ji rychloupínacím šroubem. Čep rychloupínacího šroubu se pohybuje mírně do strany oproti otvoru na sedlové trubce. Rychloupínací šroub pohybem nahoru zahákněte a sklopením uzavřete. V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, uvolněte ho a dotáhněte spodní matku na rychloupínacím šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor.
4. Poté zasuňte sedlovku se sedlem do těla sedlové trubky a dotáhněte rychloupínací objímku. Pokud páčka rychloupínací objímky neklade při zavírání odpor, případně pokud sedlovka v objímce nedrží, uvolněte spoj a lehce dotáhněte matku na rychloupínacím šroubu.

POZOR: Sedlovka musí být vždy do sedlové trubky zasunuta min. 8 cm hluboko!

5. Pro nastavení správné vodorovné polohy sedla povolte mírně šroub pod sedlem, nastavte správnou polohu sedla a šroub utáhněte.

Postup sklápění sedla:

1. Pro sklopení sedla, stiskněte páčku aretace sedlovky směrem k sedlu a sedlo sklopte.
2. Uvolněte rychloupínací objímku na sedlové trubce, sedlovku zcela zasuňte dolů a objímku opět utáhněte.
3. Uvolněte a vykleňte rychloupínací šroub u základny a sklopte sedlovou trubku se sedlem. Sklopené sedlo pak natočte na bok. Odjistěte skládací mechanismus elektrokolobežky a sklopte říditka (viz návod na elektrokolobežku).

Údržba:

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů.

Skladování:

Pokud budete elektrokoloběžku skladovat po delší dobu (např. přes zimu), dodržujte následující podmínky:

1. Před uskladněním ji řádně vyčistěte a proveďte promazání otočných a posuvných spojení.
2. Chromové součásti a součásti s lesklou povrchovou úpravou ošetřete prostředkem chránícím proti korozi.
3. Elektrokoloběžku nevystavujte povětrnostním vlivům a skladujte ji v suché temné místnosti chráněnou před prachem.


Obrazová část:



Umístění základny na náslapné ploše elektrokoloběžky a uzamknutý rychloupínací mechanismus.



Zaháknutý rychloupínací mechanismus před dotáhnutím.



Sklopené sedlo s otevřeným rychloupínacím mechanismem.



Rychloupínací šroub objímky na sedlové trubce.



Sklopené sedlo s páčkou aretace naklápění sedla a šroub nastavení sklonu sedla



Složená elektrokoloběžka se složeným sedlem.

Návod na montáž a používanie sedla k elektro kolobežke MTF

Vážení užívateľa,

Ďakujeme, že ste si kúpili sedlo k elektro kolobežke MTF.

Vyobrazenia uvedené v tomto návode nie sú záväzné a môžu sa od dodaného výrobku líšiť. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

***Poznámka:** Pokiaľ Vám bude nezrozumiteľná ktorákoľvek časť tohto návodu, obráťte sa na svojho predajcu.*

UPOZORNENIE:

Elektro kolobežku s dodatočne namontovaným sedlom je možné používať len na vlastnom pozemku alebo na pozemkoch na to určených. Používanie takto upravenej elektro kolobežky nie je možné na pozemkoch komunikácií (vrátane pozemných komunikácií určených výhradne pre cyklistov alebo pre cyklistov a chodcov). Predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spojené s používaním takto upravenej elektro kolobežky na pozemných komunikáciách.

UPOZORNENIE:

Elektro kolobežka je len pre jednu osobu. Neprevádzajte pasažiera.

Nezasahujte do konštrukcie sedla elektro kolobežky.

Pred jazdou sa vždy presvedčte, že všetky rýchlopínacie systémy sú pevne dotiahnuté.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na obsluhu elektro kolobežky a návod na montáž a používanie sedla k elektro kolobežke.
- Tento návod obsahuje upozornenia obsahujúce zvlášť dôležité pokyny pre bezpečné a správne použitie. Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok zranenie vaše alebo inej osoby, prípadne škodu na vašom majetku alebo na majetku druhých.

Montáž a používanie sedla

Obsah balenia: sedlo so sedlovkou, základňa so sedlovou rúrkou a montážne skrutky.

Postup montáže:

1. V zadnej časti nášľapnej plochy elektro kolobežky vyskrutkujeme 4 imbus skrutky.
2. Priložte základňu, tak aby sa nakláňala smerom dopredu a imbus skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia, základňu priskrutkujte.
3. Sedlovú rúrkou nastavte do zvislej polohy a zabezpečte ju rýchlopínacou skrutkou. Čap rýchlopínacej skrutky sa pohybuje mierne do strany oproti otvoru na sedlovej rúrke. Rýchlopínaciu skrutku pohybom nahor zaháknite a sklopením uzavrite. V prípade, že je rýchlopínacia skrutka po zavretí stále voľná, uvoľnite ju a dotiahnite spornú maticu na rýchlopínacej skrutke tak, aby rýchlopínacia skrutka kládla pri zatváraní odpor.
4. Potom zasuňte sedlovku so sedlom do tela sedlovej rúrky a dotiahnite rýchlopínaciu objímku. Pokiaľ páčka rýchlopínacej objímky nekladie pri zatváraní odpor, prípadne ak sedlovka v objímke nedrží, uvoľnite spoj a ľahko dotiahnite maticu na rýchlopínacej skrutke.

POZOR: Sedlovka musí byť vždy do sedlovej rúrky zasunutá min. 8 cm hlboko!

5. Na nastavenie správnej vodorovnej polohy sedla povoľte mierne skrutku pod sedlom, nastavte správnu polohu sedla a skrutku dotiahnite.

Postup sklápania sedla:

1. Na sklopenie sedla, stlačte páčku aretácie sedlovky smerom k sedlu a sedlo sklopte.
2. Uvoľnite rýchlopínaciu objímku na sedlovej rúrke, sedlovku celkom zasuňte nadol a objímku opäť dotiahnite.
3. Uvoľnite a vykleňte rýchlopínaciu skrutku pri základni a sklopte sedlovú rúrkou so sedlom. Sklopené sedlo potom natočte na bok. Odistite skladací mechanizmus elektro kolobežky a sklopte riadidlá (viď návod ku elektro kolobežke).

Údržba:

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Skladovanie:

Pokiaľ budete elektro kolobežku skladovať dlhšiu dobu (napr. počas zimy), dodržujte nasledovné zásady:

1. Pred uskladnením ju riadne vyčistite a vykonajte premazanie otočných a posuvných spojov.
2. Pochrómované diely a súčiastky s lesklou povrchovou úpravou ošetríte prostriedkom chrániacim voči korózii.
3. Elektro kolobežku nevystavujte poveternostným vplyvom a skladujte ju v suchej tmavej miestnosti a chránenú pred prachom.


Obrazová časť:



Umiestnenie základne na nášľapnej ploche elektro kolobežky a uzamknutý rýchlopínací mechanizmus.



Zaistený rýchlopínací mechanizmus pred dotiahnutím.



Sklopené sedlo s otvoreným rýchlopínacím mechanizmom.



Rýchlopínacia skrutka objímky na sedlovej rúrke.



Sklopené sedlo s páčkou aretácie nakláňania sedla a skrutka nastavenia sklonu sedla



zložená elektro kolobežka so zloženým sedlom.