

PARADISO

Like us on facebook 

FIRST SLIDE



**1-3
YEAR**



**MADE IN
BELGIUM**

**!!!
MAX
25 KG**



www.paradisotoys.com



PARADISO TOYS N.V. - Dorp 14
BE-9830 Sint-Martens-Latem - Belgium
t. +32 9 282 21 12 - f. +32 9 281 15 35
www.paradisotoys.com - paradiso@paradisotoys.com



Ref. T02423 Paradiso
First Slide



5 420051 224234

Po:
Production date:

GB Operation and maintenance instructions

- Warning! For family domestic use only.
- Warning! For in- and outdoor use.
- Warning! Recommended age of use: 1-3 years.
- Warning! Max. load 25 kg.
- Warning! Assembly to be carried out by a competent adult only.
- Warning! Use under adult supervision only.
- Warning! The maximum number of users is 1.
- Only to be assembled on an even, horizontal surface and at least 2 metres away from other obstacles such as fences, garages, houses, branches, clotheslines or electrical cords!
- Do not be assembled on a concrete, asphalted or other hard surface.
- Do not face slide-shute directly towards the sun when in use.
- Paradiso cannot be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not (completely or partially) complied with.
- We reserve the right to alter the colours of this product.
- Please keep the assembly and use instructions for future reference.

FR Mode d'emploi et d'entretien

- Attention! Réservé à usage familial.
- Attention! A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
- Attention! Pour des enfants de 1-3 ans.
- Attention! Poids maximal 25 Kg.
- Attention! A monter uniquement par un adulte compétent.
- Attention! Utilisation uniquement sous surveillance d'un adulte.
- Attention! Le nombre maximum d'utilisateurs est 1.
- Seulement à monter sur une surface plane, horizontale et au moins 2 mètres hors de portée de bâtiments ou d'obstacles comme p.e. clôture, garage, maison, branches dépassantes, étendage ou cordes électriques!
- Ne pas monter sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
- Ne pas installer le toboggan avec la glissière face au soleil.
- Le non respect (total ou partiel) des précautions d'emploi, causant un accident dégage Paradiso de toute responsabilité.
- Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs de ce produit.
- Prière de garder l'instruction de montage et d'utilisation pour toute référence ultérieure.

DE Gebrauchs- und Wartungsanleitung

- Achtung! Nur geeignet für den privaten Gebrauch.
- Achtung! Benutzung in geschlossenen Räumen und im Freien möglich!
- Achtung! Für Kinder zwischen 1-3 Jahre.
- Achtung! Maximalbelastung 25 kg.
- Achtung! Der Zusammenbau darf nur von einem fähigen Erwachsenen vorgenommen werden.
- Achtung! Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Achtung! Die maximale Anzahl von Benutzern ist 1.
- Nur auf ebenem, waagrechttem Boden aufstellen! Mindestens 2 m Abstand von anderen Aufbauten oder Hindernissen einhalten, wie z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen!
- Nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen.
- Rutsche nicht in Richtung der Sonne aufstellen um Ihr Kind beim Rutschen vor dem Blendens der Sonne zu schützen.
- Das Missachten (gänzlich oder teilweise) der Sicherheitshinweise, dieser Gebrauchsanleitung, welches zu einem Unfall führt, entbindet Paradiso von jeglicher Haftung.
- Wir behalten uns das Recht vor, die Farben dieses Produkt zu ändern.
- Bewahren Sie die Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig auf für weitere Korrespondenz.

NL Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies

- Waarschuwing! Enkel voor gebruik in familiale kring.
- Waarschuwing! Binnenskamers en buitenshuis te gebruiken.
- Waarschuwing! Aanbevolen leeftijd: 1-3 jaar
- Waarschuwing! Max. belasting 25 kg.
- Waarschuwing! Montage enkel uit te voeren door een bekwaame volwassene.
- Waarschuwing! Gebruik enkel onder toezicht van volwassenen.
- Waarschuwing! Het maximum aantal gebruikers is 1.
- Enkel op egale, horizontale bodem opstellen en tenminste 2 meter buiten het bereik van gebouwen of hindernissen zoals omheining, garages, huizen en uitstekende takken, waslijnen of elektrische leidings!
- Niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken opbouwen.
- Plaats de glijbaan niet tegen de zon in.
- Elke (volledige of gedeeltelijke) niet-naleving van de voorzorgsmaatregelen die één origineel veroorzaakt, ontslaat Paradiso van elke aansprakelijkheid.
- Wij behouden het recht de kleuren van dit product te wijzigen.
- Gelieve montage- en gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik.

ES Modo de empleo y mantenimiento

- ¡OJO! Exclusivamente para uso familiar.
- ¡OJO! Para empleo dentro y fuera.
- ¡OJO! Se recomienda para niños de 1-3 años.
- ¡OJO! Peso máximo 25 kg.
- ¡OJO! Solamente puede ser montado por un adulto apto.
- ¡OJO! Debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- ¡OJO! El número máximo de usuarios es 1.
- ¡OJO! Solamente a montar en un subsuelo llano y horizontal y a por lo menos 2 metros de edificios u obstáculos como cercas, garajes, casas, ramas, cuerdas de tender ropa o tendidos!
- No montar en subsuelos de hormigón, de asfalto u otros subsuelos duros.
- No coloque el tobogán en dirección del sol cuando el niño este jugando.
- El no respeto (total o parcial) de las precauciones de uso, que originen un accidente, liberan a Paradiso de cualquier responsabilidad.
- Nos reservamos el derecho de modificar los colores de este producto.
- Sírvase guardar las instrucciones de montaje y empleo como referencia para el futuro.

IT Avvertenze e manuale d'uso

- Avvertenze! Solo per uso domestico.
- Avvertenze! Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.
- Avvertenze! Età consigliata per l'uso: da 1 a 3 anni.
- Avvertenze! Carico massimo 25 kg.
- Avvertenze! Il montaggio deve essere eseguito solo da una persona adulta esperta.

- Avvertenze! Uso solo sotto la sorveglianza di adulti.
- Avvertenze! Il numero massimo di utenti è 1.
- L'installazione deve essere effettuata su una superficie orizzontale e piana, ad almeno 2 metri di distanza da edifici o altri ostacoli: recinzioni, garage, abitazioni, rami di alberi, fili stendibiancheria e linee elettriche!
- Non installare su asfalto o altre superfici dure.
- Evitare di utilizzare lo slittino/scivolo direttamente con il sole in faccia.
- Nei casi di un incidente, Paradiso declina ogni responsabilità per il non rispetto (totale o parziale) di queste precauzioni d'uso.
- Ci riserviamo il diritto di modificare i colori del prodotto.
- Conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso per futuro riferimento.

PT Advertências e instruções de utilização

- Cuidado! Só para uso doméstico familiar.
- Cuidado! Utiliza-se no interior ou no exterior.
- Cuidado! Idade recomendada para uso: 1-3 anos.
- Cuidado! Carga máxima de 25 kg.
- Montagem a efectuar exclusivamente por um adulto competente.
- Cuidado! Só deve ser usado sob vigilância de adultos.
- Cuidado! É o número máximo de usuários 1.
- Instalar apenas em terreno horizontal e plano, a pelo menos 2 metros de edifícios e outros obstáculos: vedações, garagens, muros, arames de roupa ou linha eléctrica!
- Não instalar em betão, asfalto ou outra superfície dura.
- Durante a utilização, não volte a parte deslizante directamente para o sol.
- Reservamo-nos o direito de alterar as cores deste produto.
- O não cumprimento (total ou parcial) das instruções de utilização e em caso de acidente, iliba o Paradiso de qualquer responsabilidade.
- Guarde as instruções de montagem e de utilização para futura referência.

RU Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию

- ВНИМАНИЕ! Только для домашнего использования.
- ВНИМАНИЕ! Для использования вне помещения. Для использования в помещении.
- ВНИМАНИЕ! Рекомендуемый возраст использования: от 1 года до 3 лет.
- ВНИМАНИЕ! Максимально рекомендуемый вес ребенка 25 кг.
- ВНИМАНИЕ! Сборка должна осуществляться только компетентными взрослыми.
- ВНИМАНИЕ! Использовать только под присмотром взрослых.
- ВНИМАНИЕ! Максимальное количество пользователей 1.
- Производить сборку только на ровной горизонтальной поверхности, по крайней мере на расстоянии двух метров от таких объектов, как изгороди, гаражи, дома, ветки, бельевые веревки или электропровода!
- Запрещается сборка на бетонных, асфальтированных или иных твердых поверхностях.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Компания «Paradiso» не несет ответственность за несчастные случаи при использовании данной игрушки, если инструкции не были соблюдены полностью.
- Мы оставляем за собой право изменять цвет данного продукта.
- Пожалуйста, сохраните эту информацию на будущее.

PL Instrukcja obsługi i konserwacji

- Ostrożnie! Tylko do użytku domowego.
- Ostrożnie! Do użytku zewnętrznego. Do użytku wewnętrznego.
- Ostrożnie! Zalecany wiek użycia: 1-3 lat.
- Ostrożnie! Maksymalna zalecana waga dziecka: 25 kg.
- Ostrożnie! Zmotować husiatkę w celu jej przeniesienia mogą jedynie odpowiednio osoby dorosłe.
- Ostrożnie! Stosować tylko pod ścisłym nadzorem dorosłych.
- Ostrożnie! Maksymalna liczba użytkowników jest 1.
- Montować wyłącznie na równej, poziomej powierzchni i w odległości 2 metrów od innych przeszkód, takich jak płoty, garaże, dachy, gajezje, sznury do rozwieszania bielizny lub druty elektryczne!
- Nie montować na powierzchniach betonowych, asfaltowych i innych utwardzonych.
- Nie należy montować bezpośrednio na wprost słońca.
- Paradiso nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek z zabawką, w przypadku nawet częściowego niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Zastępowanie sobie prawo do zmiany koloru produktu.
- Prosimy o zachowanie niniejszej informacji w celu użycia referencji w przyszłości.

HU Használati és karbantartási utasítás

- Figyelmeztetés! Kizárólag otthoni használat céljára.
- Figyelmeztetés! Belső és külső használatra.
- Figyelmeztetés! Ajánlott életkor a termék használatához: 1-3 év.
- Figyelmeztetés! A gyermek javasolt testsúlyja, maximum 25 kg.
- Figyelmeztetés! Az összeszerelést kizárólag hozzátartozóknak végezhet!
- Figyelmeztetés! A játékot szülői felügyelet mellett alkalmazható.
- Figyelmeztetés! A felhasználók maximális száma 1.
- Csak egyenletes, vízszintes felületen, és minden más akadálytól (kerítés, garázs, ház, faág, szarítókötél vagy villamos vezeték) legalább két méterre állítsa fel!
- Ne állítsa beton, aszfalt, vagy más kemény felületre!
- Ne fordítsa közvetlenül a Nap felé!
- Az utasítások teljes vagy részleges be nem tartása esetén a Paradiso semmilyen felelősséget nem vállal a játékkal kapcsolatos balesetért.
- Fenntartjuk a jogot a termék színeinek megváltoztatására.
- Kérjük, őrizze meg ezt a tájékoztatót.

CZ Návod k použití a údržbě

- Varování! Není určeno pro používání na veřejných prostranstvích.
- Varování! Vhodné pro použití uvnitř i venku.
- Doporučeno pro věk dítěte: 1-3 roky.
- Varování! Maximální nosnost 25 kg.
- Varování! Montáž by měla provádět pouze kompetentní dospělá osoba.
- Varování! Používejte pouze pod dozorem rodičů.
- Varování! Maximální počet uživatelů 1.
- Postavte pouze na hladkém, vodorovném povrchu! Dodržte minimální odstup 2 m od jiných staveb nebo překážek jako např. ploty, garaže, domy, vychvíjací větve, pradelní šňůry nebo elektrická vedení! Nestavte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- Skúzkavku nastavte ve směru slunce, při používání chráňte Vaše dítě

- před oslňením sluncem.
- Za úrazy vzniklé zanedbáním (zcela nebo částečně) bezpečnostních pokynů tohoto návodu k použití výrobce neručí.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy tohoto výrobku.
- Tento návod k použití a udržbě si uschovejte pro pozdější možnou potřebu.

SI Navodila za uporabo in vzdrževanje

- Opozorilo! Primerno samo za zasebno uporabo.
- Opozorilo! Uporaba je mogoča v zaprtih prostorih in na prostem.
- Opozorilo! Priporočena starost uporabe: 1-3 let.
- Opozorilo! Največja obremenitev je 25 kg.
- Opozorilo! Sestavljen izdelek lahko ven odnese le za to usposobljena odrasla oseba.
- Opozorilo! Uporaba le pod nadzorom odrasle osebe.
- Opozorilo! Največje število uporabnikov, je 1.
- Postavite izključno na ravno vodoravno podlago! Pazite, da ohranite razdaljo najmanj 2 m od drugih stavb ali ovir, kot so ograje, garaža, hiša, štrleče veje, vrvi za perilo ali električne napeljave!
- Ne postavite na beton, asfalt ali druge trde podlage.
- Tobogana ne postavite v smeri sonca, da svojega otroka pri spuščanju zavajate pred bleščanjem sonca.
- V primeru neupoštevanja (delno ali v celoti) varnostnih navodil ali teh navodil za uporabo, zaradi katerega pride do nesreče, podjetje Paradiso ne prevzema nobene odgovornosti.
- Pridržujemo si pravico do spreminjanja barv tega izdelka.
- Navodila za vgradnjo in uporabo skrbno shranite za uporabo v prihodnje.

HR Upute za uporabu i održavanje

- Upozorenje! Prikladno samo za privatnu upotrebu.
- Upozorenje! Dozvoljena upotreba u zatvorenom i otvorenom prostoru.
- Upozorenje! Preporučena dob: 1-3 godine.
- Upozorenje! Maksimalno opterećenje 25 kg.
- Upozorenje! Postavite izključivo na ravno podnožje odrasla iskusna osoba.
- Upozorenje! Koristite isključivo uz nadzor odraslih.
- Upozorenje! Maksimalni broj korisnika 1.
- Postaviti samo na ravnom i vodoravnom tlu! Ostaviti razmak od najmanje 2 m prema drugim objektima ili preprekama, kao što su npr. ograda, garaža, kuća, grane koje strše, konopci za sušenje rublja ili električni vodovi!
- Ne postavljati iznad betona, asfalta ili ostalih čvrstih površina, podloga.
- Tobogan ne postavljajte prema suncu, kako biste zaštitili dijete prilikom spuštanja niz tobogan od zaslepljivanja suncem.
- Nepoštivanje (u cijelosti ili djelomično) sigurnosnih napomena, ovih uputa za uporabu, a što može dovesti do nezgode, oslobađa Paradiso od bilo kakve odgovornosti.
- Pridržavamo pravo na promjenu boja ovog proizvoda.
- Sačuvajte upute za montažu i uporabu radi daljnje korespondencije.

RO Instrucțiuni de montare

- Avvertimento! Doar pentru întreținere în familie.
- Avvertimento! Pentru întreținere înăuntru și afară.
- Avvertimento! Vârsta recomandată de utilizare: 1-3 ani.
- Avvertimento! Incarcatura maxima: 25 kg.
- Avvertimento! Ansamblarea trebuie să fie executată doar de către un adult competent.
- Avvertimento! A se utiliza exclusiv sub supravegherea adultilor.
- Avvertimento! Numărul maxim de utilizatori este 1.
- A se asambla pe o suprafață dreaptă, orizontală și la cel puțin 2 metri distanță de orice obstacol de genul garduri, garaje, case, cercuri, corzi de rule sau cabluri electrice!
- A nu se monta pe o suprafață din beton, asfalt sau de altceva tare.
- A nu se expune în plin soare.
- Paradiso nu poate fi responsabil de eventualele accidente cu acesăta jucării dacă instrucțiunile nu sunt (în întregime sau parțial) respectate.
- Ne rezervăm dreptul de a schimba culoarea acestui articol.
- A se citi și pastru a atenție instrucțiunile.

SK Pokyny k skladaniu

- Varovanie! Len pre rodinné domáce použitie.
- Varovanie! Pre vonkajšie a vnútorné prostredie.
- Varovanie! Odporúčany vek dieťaťa, pokiaľ ide o používanie: 1-3 roky.
- Varovanie! Najvyššie zaťaženie: 25 kg.
- Varovanie! Zmontovanie musí zrealizovať len zodpovedajúca dospelá osoba.
- Varovanie! Používať len v rámci dozoru dospeléj osoby.
- Varovanie! Maximálny počet používateľov je 1.
- Skladajte výrobok len na vodorovnom povrchu, v najmenej 2-metrovej vzdialenosti od prekážok (ploty, garaže, domy, vetvy, šnúry na bielizeň alebo elektrické vedenia!).
- Nemá sa skladáť na betónoch, asfaltových alebo inej podobnej tvrdéj ploche.
- Neponechávajte výrobok na priamom slnku.
- Firma Paradiso nezodpovedá za úrazy spojené s použitím tejto hračky pri neplnení (časťou alebo úplným) týchto pokynov.
- Vyhradzuje si právo meniť farby tohto výrobku.
- Citajte tieto pokyny pozorne a dodržujte ich.

BG Инструкции за съглобване

- Предупреждение! Само за домашна употреба.
- Предупреждение! За употреба на открито и закрито.
- Предупреждение! Препоръчителна възраст за употреба: от 1 до 3 години.
- Предупреждение! Максимально натоварване: 25 кг.
- Предупреждение! Съглобяването трябва да се извършва само от компетентен възрастен.
- Предупреждение! Да се използва само под надзора на възрастен.
- Предупреждение! Максимальният брой потребители е 1.
- Да се поставя само на гладка, хоризонтална повърхност и най-малко на 2 метра от оградни, гаражи, къщи, клоани, простории или електрически кабели!
- Да не се съглобява върху бетонни, асфалтови или други твърди повърхности.
- Да не се поставя на пряка слънчева светлина.
- Paradiso не носи отговорност за инциденти при ползването на играчката в случай, че инструкциите не са спазени (цялостно или частично).
- Запазваме си правото да променяме цветовете на продукта.
- Внимателно прочетете и запазете инструкциите.

