

**DODATOK K NÁVODU PRE 24V AKU PRÍKLEPOVÁ VŘTAČKA G24CD**

Vážení zákazníci!

Pri používaní Vášho nového prístroja a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim odsekom. Súčasne sa ospravedľujeme za drobné nepresnosti a preklepy, ktoré vznikli pri tvorbe návodu u výrobcu.

Ďalej upozorňujeme, že všetky výrobky spoločnosti Greenworks, sa predávajú bez akumulátora a nabíjacej stanice. Pokiaľ pri nákupe v balení nájdete návod k použitiu akumulátora alebo nabíjacej stanice, obráťte sa na Vášho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky <https://www.mountfield.sk>, kde je návod k dispozícii.

Mountfield SK, s.r.o.

doplnenie pokynov, kapitola Bezpečnosť osôb (strana 127)

-Pri vŕtaní s príklepom použite ochranu sluchu. (Platí len pre vŕtačku s príklepom).

-Používajte prídavnú rukoväť, ak je dodaná s náradím.

doplnenie pokynov Starostlivé používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a manipulácia s ním (strana 127)

-Pred vložením akumulátora skontrolujte, či je spínač v polohe "vypnuté" alebo či je blokováný poistkou. Vloženie akumulátora do zapnutého náradie môže spôsobiť zranenie

-Pri vŕtaní s príklepom nevyvíjajte príliš veľký prítlak. Veľký prítlak nadmerne zaťažuje motor. (Platí len pre vŕtačku s príklepom).

-Pri vonkajšom používaní chráňte náradie pred vodou a nevystavujte ho dažďu

-Náradie skladujte vo vnútri budovy a nevystavujte ho dažďu, vode ani priamemu slnečnému žiareniu.

zmena textu ~~SIMBOL~~SYMBOLY (strana 130)



Funkcia kladiva

**Vŕtanie s príklepom (platí pre príklepovú vŕtačku)**