

NÁVOD NA ZOSTAVENIE A POUŽÍVANIE BAZÉNU EASY SET



PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE TIETO POKYNY

Pred inštaláciou, používaním a demontážou si preštudujte celý návod a najmä kapitolu Bezpečnostné pokyny. Zanedbanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života, vážnemu zraneniu alebo i utopeniu. Tieto pokyny si uschovajte pre ďalšie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽÍVANÍ BAZÉNU

- Zaistite dohľad kompetentnou dospelou osobou po celý čas používania bazénu deťmi, neplavcami alebo telesne či duševne postihnutými osobami.
- Zaistite všetky dvere, bránky a bezpečnostné zábrany pred neoprávneným a nekontrolovaným použitím bazénu alebo vstupom do jeho bezprostredného okolia.
- Vo vlastnom záujme inštalujte bezpečnostné zábrany, brániace vstupu detí alebo domácich zvierat do priestoru bazénu.
- Bazén a bazénové príslušenstvo smie byť inštalované a demontované iba dospelými.
- Nikdy sa nepotápajte ani neskáčte v nadzemných a príliš plytkých bazénoch.
- Nedodržanie pokynu na inštaláciu bazénu na vodorovnej hladkej a pevnej ploche môže viesť k zrúteniu bazénu s rizikom, že kúpajúce sa osoby budú vyplavené z bazénu von.
- Neopierajte sa, nesadajte ani inak nezaťažujte nafukovací prstenec bazénu. Hrozí riziko vyplavenia vody z bazénu von.
- Z bazénu a jeho bezprostredného okolia odstráňte ponechané hračky a plávacie pomôcky – mohli by lákať deti na použitie bazénu bez dozoru dospelšej kompetentnej osoby.
- Kreslá, schodíky, stoly alebo iné vhodné predmety majte v dostatočnej vzdialenosti od bazénu a tak, aby nemohli slúžiť deťom na uľahčenie vstupu do bazénu.
- Majte v rozumnom dosahu od bazénu nejaké prostriedky na záchranu topiaceho sa a tiež telefón s telefónnym číslom integrovaného záchranného systému.
- Nikdy nepoužívajte bazén osamotení a nedovoľte, aby niekto osamotený bazén používal.
- Vodu v bazéne udržiajte čistú a priehľadnú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazénu.
- Pri použití bazénu v noci zaistíte dostatočné osvetlenie bazénu, schodíkov, prístupových ciest atď.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry vnútri bazénu alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Nepoužívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
- Na vstup a výstup z bazénu používajte vždy schodíky.
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosahu detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Zamedzte vstupu osôb, najmä detí, na kryciu bazénovou plachtu, aby nemohlo dôjsť k ich prepadnutiu do bazénu, a následne ich vážnemu zraneniu či utopeniu.
- Pred použitím bazénu je nutné úplne odstrániť kryciu plachtu, aby nebránila vizuálnej kontrole priestoru bazénu.
- Nikdy nedávajte žiadnu plachtu na bazén, pokiaľ sa v ňom niekto nachádza.
- Okolie bazénu udržiavajte čisté a bez prekážok, aby sa znížilo riziko pošmyknutia alebo zakopnutia s následkom pádu do bazénu.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazénu a jeho príslušenstva.
- Udržiavajte vodu v bazéne zdravotne neškodnú, poučte kúpajúcich sa, aby vodu z bazénu nepili a vyvarovali sa tak možných nevoľností. Dodržiavajte zásady hygieny.
- Všetky výrobky, vrátane bazénov, podliehajú opotrebovaniu. Medzi príčiny zrýchleného opotrebovania patrí nevhodná alebo nesprávna údržba a skladovanie. Dôsledkom je potom zrútenie bazénu sprevádzané vyliatím veľkého množstva vody do okolitého priestoru. Preto je veľmi dôležité správne sa o bazén starať.
- Tento bazén je určený výhradne pre vonkajšie použitie.
- Pokiaľ bazén nebudete dlhší čas používať, napr. cez zimu, vyprázdňte ho a uskladnite podľa návodu.
- V období, keď bazén používate, zaistíte, aby pripojené filtračné zariadenie prefiltrovalo objem vody v bazéne aspoň raz za deň. Pozrite návod a parametre používaného filtračného zariadenia.

Krycie plachty, zábrany v okolí bazénu a pod. nenahradzujú dohľad dospeljej kompetentnej osoby. Vlastník bazénu je povinný dodržiavať miestne predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť prevádzky bazénov. Je na vlastníčkovi bazénu, aby sa s týmito predpismi zoznámil.

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO I SMRTI.

Odporúčanie:

Vlastník bazénu musí dodržať požiadavky miestnych predpisov, týkajúcich sa bezpečnostného oplotenia priestoru bazéna, bezpečnostných bariér, osvetlenia a ďalších bezpečnostných požiadaviek na inštaláciu bazénu. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu samosprávu.

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v návode. Tu uvedená varovania a bezpečnostné pokyny rieši niektoré všeobecné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Preto pri vodných radovánkach, športoch a rekreácii používajte zdravý rozum. Návod si uschovajte pre budúce použitie. Starostlivo si prečítajte obal a ponechajte si ho pre ďalšie použitie. Ďalšie varovanie pozri aj výrobok.

Všeobecné

- Pravidelne kontrolujte kolíky, skrutky a matice či nehrdzavejú. Kontrolujte výrobok, či na ňom nie sú ostré hrany, najmä v užívateľovi prístupnej ploche, aby nedošlo k zraneniu.

Bezpečnosť pre neplavcov

- Zaisťte trvalý, aktívny a bdely dohľad kompetentnej dospeljej osoby nad slabými plavcami a neplavcami po celú dobu použitia bazéna (majte na pamäti, že deti mladšie než päť rokov sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu nebezpečenstva utopenia).
- Určite príslušnú kompetentnú dospelú osobu, ktorá bude dohliadať na bazén a jeho okolie po celú dobu, kedy je používaný.
- Slabí plavci alebo neplavci pri použití bazéna by mali nosiť záchranné prostriedky.
- Pokiaľ bazén nie je v prevádzke alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby nelákali deti do bazéna, odstráňte z neho schodíky a zabezpečte prístup k nemu tak, aby sa doň nemohli dostať deti.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúčame zabezpečiť okolie bazéna bariérou (a zabezpečiť i všetky vstupy) s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Bariéry, bazénové zakrytia, alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za trvalý, aktívny a bdely dohľad kompetentnej dospeljej osoby.

Bezpečnostná výbava

- Odporúčame mať v blízkosti bazéna záchranné prostriedky (napr. záchranný kruh).
- Majte v blízkosti bazéna k dispozícii funkčný telefón a zoznam núdzových telefónnych čísiel.

Bezpečné využívanie bazéna

- Doporučujeme všetkým užívateľom, zejména deťom, naučiť sa plávať.
- Odporúčame všetkým užívateľom, najmä deťom, naučiť sa plávať.
- Naučte sa základy prvej pomoci a pravidelne si tieto znalosti obnovujte. V prípade núdze to môže byť veľmi dôležité pre úspešnú záchranu života.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy neskáčte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Pokiaľ je použité bazénové zakrytie, pred vstupom do bazéna ho úplne odstráňte z povrchu vody.
- Chráňte užívateľov bazénu pred chorobami súvisiacimi s kvalitou vody tým, že udržiavate bazénovú vodu zdravotne nezávadnú a dodržiavate hygienické pravidlá. Vid' pokyny na údržbu bazénovej vody v návode na použitie.
- Chemické látky a zmesi (napr. dezinfekčné prostriedky na úpravu vody, čistenie apod.) skladujte mimo dosahu detí.
- Odstrániteľné schodíky musia byť umiestnené na vodorovnej ploche.
- Rešpektujte a dodržiavajte varovania a bezpečnostné značky umiestnené na stene bazéna.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ PRI VODNÝCH ŠPORTOCH A REKREÁCIÍ

Vodné radovánky sú príjemným odpočinkom a súčasne zdravou aktivitou. Nesú so sebou však významné riziko zranenia alebo i smrti. Na zníženie tohto rizika je dôležité poznať a hlavne dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá uvedené v príslušných návodoch na použitie, na obaloch výrobkov a pod. Vedzte ale, že tieto pravidlá síce pokrývajú všetky podstatné riziká spojené s používaním výrobkov, ale nie úplne všetky. Preto pri vodných radovánkach, športoch a rekreácii používajte zdravý rozum.

Zoznámte sa a dodržujte najmä nasledujúce všeobecné pravidlá:

- Zaisťte stály dohľad
- Naučte sa plávať
- Poznajete základy prvej pomoci
- Poučte každého, kto bude na deti dozerať, o možných rizikách pri používaní bazénu a o dostupných prostriedkoch na záchranu alebo obmedzenie rizík (bariéry, oplotenie a pod.)
- Naučte deti vnímať riziko a čo robiť v prípade nebezpečenstva
- Pri vodných radovánkach vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok
- A dozerať, dozerať, dozerať...



DÔLEŽITÉ POKYNY NA VÝBER MIESTA A JEHO PRÍPRAVU

- Tento bazén je určený na vonkajšie použitie a nie je určený na zapustenie do zeme.
- Zvoľte také miesto pre bazén, ktoré je možné uzavrieť a obmedziť tak neoprávnené a nekontrolované použitie bazénu alebo vstup do jeho bezprostredného okolia.
- Inštalujte bezpečnostné zariadenie, ktoré obmedzí pohyb detí a domácich zvierat v okolí bazénu.
- Nedodržanie pokynu na inštaláciu bazénu na vodorovnej hladkej a pevnej ploche môže viesť k zrúteniu bazénu s rizikom, že kúpajúce sa osoby budú vyplavené z bazénu von.
- Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom: Elektrické zariadenia (filtračnú jednotku, strunovú kosačku, plotové nožnice a pod.) pripájajte iba k el. rozvodu, ktorý vyhovuje STN, cez prúdový chránič s nominálnym vypínacím prúdom neprekračujúcim 30 mA.
- Nebezpečenstvo vážneho zranenia: Nepokúšajte sa postaviť bazén za silného alebo nárazového vetra.

Pri výbere miesta majte na mysli nasledujúce pokyny:

Vyberajte miesto na postavenie bazénu tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazénu mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.

V okruhu 2 m od bazénu sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, a pod.), ktoré by uľahčili prístup detí do bazéna, ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazénu.

Plocha pod bazénom musí byť absolútne vodorovná, hladká a pevná. Nikdy bazén nestavajte na šikmých plochách.

Plocha pod bazénom musí byť dostatočne únosná, aby vydržala tlak plne napusteného bazénu. Nestavajte bazén na blate, piesku alebo inom mäkkom teréne.

Nestavajte bazén na terasách a balkónoch a pod., kde môže dôjsť k ich zrúteniu pod váhou napusteného bazénu.

Chlórovaná voda môže poškodzovať trávnik, rastliny a kvetiny ako sa deti hrajú a striekajú vodu z bazénu.

Trávnik pod bazénom bude zničený nedostatkom svetla a tlakom bazénu. Pozor, niektoré typy tráv dokážu prerásť cez bazénovú fóliu, čo sa nepovažuje za vadu výrobku.


ZOZNAM DIELOV

1		2		3	
4		5			

- 1 ... BAZÉN
- 2 ... ZÁSLEPKA (2x + 1x NAVYŠE)
- 3 ... PODLOŽKA (PRI NIEKTORÝCH TYPOCH)
- 4 ... VYPÚŠŤACÍ TRŇ
- 5 ... ZÁTKA VYPÚŠŤACIEHO HRDLA (NASADENÁ NA HRDLE)

VYHOTOVENIA BAZÉNOV


Bazény do priemeru 488 cm vrátane:



16' (488 cm) & below Easy Set® pools

Bazény s priemerom 518 cm a väčšie:

(ventily, hadice a filtračná jednotka nie sú súčasťou výbavy bazénu)



17' (518 cm) & above Easy Set® pools

ZOSTAVENIE

Približná doba zostavenie je 10-30 minút. Uvedená doba je odhad a môže sa líšiť podľa konkrétnych podmienok. Pri zostavení nie je treba žiadnych nástrojov.

1. Bazén musí byť postavený na vodorovnej, hladkej a pevnej ploche. Pokiaľ vyberiete plochu, kde existuje možnosť nerovnomerného zľahnutia zeminu (napr. na mieste zrušeného záhonu), potom plochu vopred zhutnite stláčaním. Naplnený bazén váži niekoľko ton a po naplnení by mohlo dôjsť k jeho nakloneniu.

Zaistite, aby na ploche pod bazénom neboli kamene, črepy, konáre, a iné predmety, ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie dna bazénu. Odporúčame použiť pod bazén geotextilnú podložku (bližšie informácie získate u predajcu). Použitím podložky chránite svoju investíciu.

POZOR: Nestavajte bazén nad podzemnými priestormi ako sú napr. zásobníky vody, septiky, kanály a pod. Uvedomte si, že naplnený bazén váži niekoľko ton.



Opatrne otvorte kartón. Pozor pri používaní nástrojov, aby nedošlo k poškodeniu bazénu. Kartónový obal zbytočne neničte, môžete si ho ponechať na sezónne uskladnenie bazénu.

2. Rozviňte bazén na ploche zodpovedajúcej požiadavkám z bodu 1. Dbajte na to, aby vypúšťacie hrdlo bazénu a obe hrdlá na pripojenie filtrácie boli orientované vhodným smerom. Nafukovací prstenec musí smerovať nahor.

POZOR: Neťahajte rozvinutý bazén po zemi. Môže dôjsť k poškodeniu fólie.

3. Pomocou ručnej pumpičky nafúknite primerane horný prstenec. Počas nafukovania ho udržiajte symetricky so stredom bazénu.

Pozor, prstenec neprefúknite! Nepoužívajte kompresor. Odporúčaný maximálny pretlak vzduchu v prstenci by nemal presiahnuť 0,03 bar.



POZOR: Teplota okolia a teplota vody majú priamy vplyv na tlak vzduchu vnútri prstenca. Ponechajte preto v prstenci nejaký priestor na tepelnú rozťažnosť vzduchu v období horúceho leta. Počas veľmi horúcich dní kontrolujte, či nie je nutné tlak vzduchu v prstenci znížiť a zabrániť tak jeho poškodeniu. Je nutné poznamenať, že na poškodenie prstenca vysokým vnútorným tlakom vzduchu sa záruka nevzťahuje.

Pokiaľ nebudete používať filtračnú jednotku, zaslepte pripájacie hrdlá zvnútra bazénu pomocou dodaných zátk. V opačnom prípade zostavte filtračnú jednotku a pripojte ju k bazénu podľa inštrukcií v návode na použitie filtrácie.

4. Skontrolujte, či je dotiahnutá zátka vypúšťacieho hrdla pri dne bazéna.

Pred napúšťaním bazénu vodou sa presvedčte, že dno bazénu je hladké a bez skladov.

Napustite do bazénu asi 2,5 cm vody a skontrolujte, či je bazén vodorovne. Pokiaľ sa prelieva na jednu stranu, nie je bazén úplne vodorovný. V takom prípade nepokračujte v plnení bazénu, vodu vylejte a vyrovnajte podklad do roviny.

Pokiaľ je bazén vodorovný, vyhladte dno tak, aby bolo hladké a bez skladov. Dno vyhladzujte od stredu bazénu k okraju. Potom pokračujte v napúšťaní vody.

5. Počas napúšťania bazénu sa zdvíha horný prstenec. Pri napúšťaní už s bazénom nemanipulujte. Uvedomte si, že už niekoľko málo centimetrov vody zaťaží fóliu bazénu natoľko, že s ňou nie je možné bez poškodenia pohnúť.
6. Pri používaní bazénu dodržujte bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.
7. **POZOR: Hladina vody smie dosahovať k spodnému okraju prstenca. Bazén nepreplňujte!**
Bazén vysoký 107 cm má na vnútornej strane prstenca rysku (FILL LINE) – hladina vody by nemala byť nad touto ryskou – obrázok 7.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím bazénu poučte všetkých jeho užívateľov o správnom a nesprávnom používaní bazénu v rozsahu tohto návodu.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA BAZÉNU

PAMÄTAJTE:




Udržujte vodu v bazéne zdravotne neškodnú, poučte kúpajúcich, aby vodu v bazéne nepili a vyvarovali sa tak možných nevoľností. Dodržujte zásady hygieny.

Vodu v bazéne udržiavajte čistú a priehľadnú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazénu.

Zamedzte vstupu osôb, najmä detí, na kryciu bazénovú plachtu, aby nemohlo dôjsť k ich prepadnutiu do bazénu, a následne vážnemu zraneniu či utopeniu.

Nafukovací prstenec udržiavajte čistý

Po každom použití zotrite pomocou mäkkej handry usadené nečistoty. Zakryte bazén krycou plachtou v čase, keď nie je bazén používaný. Tmavé usadeniny na vrchu prstenca umyte mäkkou handrou vlažnou vodou s prídavkom saponátu na riad. Nečistoty omyte a dbajte pritom na to, aby nenatiekli do bazénu. Nepoužívajte žiadne koncentrované čističe, abrazívne prípravky alebo rozpúšťadlá.



Starostlivosť o bazénovú vodu

Aby bola voda v bazéne neškodná na kúpanie, musí byť pravidelne kontrolovaná, chemicky upravovaná, filtrovaná a čistená. Ak chcete mať vodu čistú a hygienicky neškodnú, musíte používať dezinfekčný prostriedok. Jeho úlohou je zneškodniť mikroorganizmy a baktérie obsiahnuté vo vode a zabrániť ich množeniu. Dezinfekcia zahŕňa dva hlavné faktory: kyslosť vody (hodnotu pH) a obsah chlóru vo vode. Kontrola obsahu chlóru a hodnoty pH sa vykonáva pomocou analytickej súpravy (tzv. testera).

Pre zdravotne neškodnú vodu musia byť splnené nasledujúce limity hodnôt: hodnota pH musí byť v rozsahu **7,0 – 7,4**, obsah chlóru musí byť v rozsahu **0,3 – 0,6 mg/liter**.

Používajte chemické prípravky určené pre bazény. Na aplikáciu chlórových prípravkov vo forme tabliet odporúčame používať plavák, špeciálne na tento účel určený. Dodržujte pokyny uvedené na obaloch jednotlivých prípravkov. Vyvarujte sa kontaktu chemických prípravkov s materiálom bazénu, kým nie sú úplne rozpustené v bazénovej vode. Prípravky najprv dokonale rozpustíte v menšom množstve vody (napr. vo vedierku) a až potom ich aplikujete do bazénu s opatrnosťou, aby nedošlo ku kontaktu s bazénom. Nikdy nemiešajte chemické prípravky dohromady – môže dôjsť k neočakávanej reakcii. Do bazénu ich aplikujte postupne a samostatne.

Chemické prostriedky neaplikujte, pokiaľ je bazén používaný. Môže to spôsobiť podráždenie očí, pokožky alebo iné ťažkosti.



POZOR, NEBEZPEČENSTVO

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA ETIKETÁCH PRÍPRAVKOV BAZÉNOVEJ CHÉMIE.

Pravidelným filtrovaním sa odstraňujú nečistoty plávajúce vo vode. Filtrovanie vykonávajte iba v čase, keď sa bazén nepoužíva.

Nadmerné znečisťovanie bazénu nečistotami je možné obmedziť tak, že sa upraví okolie bazénu alebo že sa vstupuje do bazénu cez vaňu alebo brodisko s čistou vodou. Takéto nečistoty sa odstraňujú buď ručným zberačom (sieťkou na nečistoty), pokiaľ vo vode či na hladine plávajú, alebo vysávačom, ak sú usadené na dne.

Na čistenie bazénu nepoužívajte tlakovú umývačku.

POZOR: Silný dážď môže spôsobiť zrútenie bazénu. Preventívne pred príchodom silných dažďov znížte hladinu vody v bazéne a pravidelne ju znižujte, kým dažde neustanú.

VYPÚŠŤANIE VODY Z BAZÉNU A POSEZÓNNE ULOŽENIE

Po ukončení kúpaciej sezóny a najneskôr do príchodu mrazov je nutné bazén vypustiť, umyť vonkajšie i vnútorné plochy, dokonale osušiť, zložiť a uskladniť na suchom mieste, chránenom pred mrazom a vetrom.








Nikdy neponechávajte bazén cez zimu vonku. Môže dôjsť k jeho zničeniu.

Odstráňte všetky ďalšie súčasti bazénu (schodíky, filtračnú jednotku a pod.) a uskladnite ich podľa príslušných návodov na použitie.

Na vypustenie vody z bazénu použite buď vhodné ponorné čerpadlo alebo vypúšťací trň s hadicovou koncovkou, ktorý na tento účel naskrutkujte miesto zátky do vypúšťacieho hrdla pri dne bazénu – pozor, voda v tomto prípade začne z bazénu vytekať ihneď.

Vodu vypúšťajte v súlade s miestnymi predpismi a tak, aby nemohla natecť do budov a stavieb a spôsobiť nejakú škodu.

Po vypustení vody bazén starostlivo očistite a nechajte vyschnúť. Vypustite vzduch z prstenca. Potom bazén zložte (pozrite obrázky nižšie) a vložte do pôvodného kartónového obalu.



POZOR: Mráz môže spôsobiť skrátenie životnosti fólie bazénu. Preto chráňte bazén pred mrazom a uskladnite ho na suchom, tienistom a vetranom mieste s teplotou v rozsahu 0 – 40 °C.

VŠEOBECNÉ PROBLÉMY S BAZÉNOM A ICH RIEŠENIE

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	NÁPRAVA
VODNÉ RIASY	<ul style="list-style-type: none"> Zelená voda. Zelené, alebo čierne škvrny na tkanine bazénu. Klzká tkanina bazénu a/alebo nepríjemný zápach. 	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávny obsah chlóru a/alebo hodnota pH. 	<ul style="list-style-type: none"> Nárazovo pridajte väčšie množstvo chlóru. Upravte hodnotu pH na odporúčanú úroveň. Vysajte dno bazénu. Udržujte potrebný obsah chlóru.
FAREBNÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> Voda pri prvom kontakte s chlórrom mení farbu na modrú, hnedú, alebo čiernu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pridaním chlóru došlo k oxidácii medi, železa, alebo mangánu. Bežné. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte hodnotu pH na odporúčanú úroveň. Nechajte čerpadlo bežať dovtedy, až bude voda čistá. Často čistite filtračnú vložku.
ZVYŠKOVÉ ČASTICE VO VODE	<ul style="list-style-type: none"> Voda má mliečnu farbu, alebo je kalná. 	<ul style="list-style-type: none"> Príliš tvrdá voda v dôsledku vysokej hodnoty pH. Príliš nízky obsah chlóru. Nežiaduce častice vo vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Upravte hodnotu pH. Úpravu vody konzultujte s dodávateľom bazénu. Skontrolujte správny obsah chlóru vo vode. Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.
DLHODOBO NÍZKA HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> Hladina je nižšia než predchádzajúci deň. 	<ul style="list-style-type: none"> Trhlina alebo diera v tkanine bazénu alebo v hadici. Uvoľnené uzávery. 	<ul style="list-style-type: none"> Opravte záplatou. Prstami dotiahnite všetky uzávery.
USADENINY NA DNE BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> Nečistoty alebo piesok na dne bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> V dôsledku častého používania a vychádzania/vchádzania z/do bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> Vysajte dno bazénu vysávačom.
NEČISTOTY PLÁVAJÚCE NA HLADINE	<ul style="list-style-type: none"> Listy, hmyz a pod. 	<ul style="list-style-type: none"> Bazén je umiestnený príliš blízko pri stromoch. 	<ul style="list-style-type: none"> Použite sieťku.

V prípade pretrvávajúcich problémov sa obráťte na svojho predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

Záručné podmienky platia tak, ako sú popísané v Záručnom liste predajcu.

V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho predajcu. Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely.