

Použití sady pro montáž dávkovače chloru do filtračního okruhu

Obsah sady:

1 Dvojnipeľ se závitem 6/4"	2 ks
2 Mufna se závitem 6/4"	2 ks
3 Hadicový trn 32/38 mm / 6/4"	2 ks
4 Hadička pr. 10 mm, 2,5 m	1 ks
5 Teflonová páska	1 ks
6 Vrták pr. 9,5 mm	1 ks



Poznámky:

- Před instalací dávkovače chloru si pozorně přečtěte návod k použití tohoto dávkovače a dodržujte zde uvedené pokyny.
- Pokud je ve filtračním okruhu další technické zařízení, např. ohřev, je nutno vývod z dávkovače chloru umístit až za něj.
- Pokud je filtrace umístěna pod úrovní hladiny vody v bazénu, je potřeba nejdříve utěsnit vhodnými zátkami otvor ve skimmeru a trysku v bazénu, aby voda skrze filtraci nemohla vytékat.

POSTUP:

Na závity dvojniplu ① a hadicového trnu ③ namotejte dostatečné množství teflonové pásky ⑤ a oba prvky našroubujte do mufny ②. Takto si připravte 2 sestavy fitinek.

Jednu sestavu fitinek našroubujte do šesticestného ventilu do hrdla označeného PUMP (na přívod vody od čerpadla). Druhou sestavu našroubujte do šesticestného ventilu do hrdla označeného RETURN (na výtok vody z filtrace zpět do bazénu).


Po našroubování sestav fitinek vyvrtejte v každé ze sestav vrtákem ⑥ jeden otvor pro připojení hadičky od dávkovače chloru. V jedné ze sestav vyvrtejte do mufny otvor blíže k šesticestné hlavě a ve druhé ze sestav pak otvor do mufny dále od šesticestné hlavy. **Pozor: Otvory se nesmí vyvrtat v zákrytu, stahovací pásky tvarovek by pak nešlo stáhnout. Otvory orientujte do dolní poloviny mufny tak, aby bylo možno pracovat se stahovacími páskami (viz obrázky níže).**

Nyní pomocí dodané hadičky ④ připojte dávkovač chloru. Postup je uveden v návodu k použití dávkovače.

Po instalaci dávkovače již nemanipulujte jednotlivými fitinkami, aby nedošlo k jejich vzájemnému pootočení a uzavření otvorů pro dávkování chloru.



Schéma zapojení



Detail zapojení

Použitie sady pre montáž dávkovača chlóru do filtračného okruhu

Obsah sady:

1 Dvojnipl so závitom 6/4"	2 ks
2 Mufňa so závitom 6/4"	2 ks
3 Hadicový trň 32/38 mm / 6/4"	2 ks
4 Hadička pr. 10 mm, 2,5 m	1 ks
5 Teflonová páska	1 ks
6 Vrták pr. 9,5 mm	1 ks



Poznámky:

- Pred inštaláciou dávkovača chlóru si pozorne prečítajte návod k použitiu tohoto dávkovača a dodržujte tu uvedené pokyny.
- Pokiaľ je vo filtračnom okruhu ďalšie technické zariadenie, napr. ohrev, je nutné vývod z dávkovača chlóru umiestniť až za neho.
- Pokiaľ je filtrácia umiestnená pod úrovňou hladiny vody v bazéne, je potrebné najskôr utesniť vhodnými zátkami otvor v skimmeri a trysku v bazéne, aby voda cez filtráciu nemohla vytekať.

POSTUP:

Na závit dvojniplu ① a hadicového trňa ③ namotajte dostatočné množstvo teflonovej pásky ⑤ a obidva prvky naskrutkujte do mufne ②. Takto si pripravte 2 zostavy fitiniek.

Jednu zostavu fitiniek naskrutkujte do šesťcestného ventilu do hrdla označeného PUMP (na prívod vody od čerpadla). Druhú zostavu naskrutkujte do šesťcestného ventilu do hrdla označeného RETURN (na výtok vody z filtrácie späť do bazéna).


Po naskrutkovaní zostáv fitiniek vyvrtajte v každej so zostáv vrtákom ⑥ jeden otvor pre pripojenie hadičiek od dávkovača chlóru. V jednej zo zostáv vyvrtajte do mufne otvor bližšie k šesťcestnej hlave a v druhej zostave potom otvor do mufne ďalej od šesťcestnej hlavy. **Pozor: Otvory sa nesmú vyvrtávať v zákrytu, sťahovacie pásky tvaroviek by potom nešli stiahnuť. Otvory orientujte do dolnej polovice mufni tak, aby bolo možno pracovať so sťahovacími páskami (viď. obrázky nižšie).**

Teraz pomocou dodanej hadičky ④ pripojte dávkovač chlóru. Postup je uvedený v návode k použitiu dávkovača.

Po inštalácii dávkovača už nemanipulujte jednotlivými fitinkami, aby nedošlo k ich vzájomnému pootočeniu a uzavretiu otvorov pre dávkovanie chlóru.



Schéma zapojenia



Detail zapojenia