

SK




Návod na použitie a údržbu sady cestovných kufrov.

Nastavenie zámku:

Kufor je uzatvárateľný zipsom. Obidva jazdce zipsu sa dajú zapojiť do kódového zámku.

1. Zámok je prednastavený na kombináciu 0-0-0.
2. Pre zmenu kombinácie stisnite tlačidlo 1 v smere šípky.
3. Pokiaľ je tlačidlo v tejto pozícii zvolte jednotlivé čísla kódu podľa Vašej preferencie.
4. Povoľte tlačidlo a Váš kód je teraz nastavený.
5. Dávajte pozor, aby ste tlačidlo nepovolili, pokiaľ nenastavíte svoj kód.



Dôležité!

Kombinačný zámok poskytuje dostatočnú, nie však absolútnu bezpečnosť. Zámky sú myslené ako prevencia proti náhodnému otvoreniu a nemôžu zabrániť krádeži kufru alebo jeho obsahu.

Výrobok nepreťažujte a používajte ho iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Výrobok slúži k presunu alebo uskladneniu vecí bežných pri cestovaní.

Hmotnosť obsahu musí byť úmerná vnútornému objemu a pevnosti všetkých materiálov. Pojazdný systém nie je možné používať na nerovnom povrchu.

Pri prekonaní prekážky výškového rozdielu (napr. z kufru auta na zem, z vlaku na nástupište, schody apod.), je nutné výrobok premiestniť v ruke uchopením za pevné držadlo. Výsuvné madlo nie je určené na prenášanie výrobku.

Poškodenie výrobku nedodržiavaním týchto zásad nemôže byť predmetom reklamácie. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady materiálov (výrobné chyby) nie však na chyby vzniknuté opotrebením alebo nevhodným používaním výrobku.

Pri prevzatí batožiny od prepravcu si ihneď overte, či nebola Vaša batožina pri preprave poškodená. V prípade jej poškodenia je nutné uplatniť náhradu škody u prepravnej spoločnosti. Výrobca ani dodávateľ za tieto škody nezodpovedá.

Uchovajte doklad o kúpe pre prípadnú reklamáciu.

Údržba:

Syntetický textilný materiál ošetrujte na suchu jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou. Plastový materiál ošetrujte vlhkou handričkou. Po zmoknutí utrite výrobok do sucha.

Výbava:

Luxusný interiér, na kufré je možné pomocou druhého zipsu zväčšiť vnútorný objem o 25%. Teleskopická rukoväť. Na vnútornej strane veka je vrečko na zips vo veľkosti veka kufru. Tiché 4 x 2 kolieska otočné o 360°.

Prehľad veľkostí:

L 19": 55-40-20cm, 2.9KG, 35L

M 24": 65-46-28cm, 3.6KG, 69L

S 28": 75-52-31cm, 4.4KG, 103L

Odporúčaná nosnosť batožiny všetkých veľkostí je 15 kg

<http://www.verage.com>