

SK

Prúdový chránič 16A

NEPREHLIADNITE

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia.

Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať! Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.

Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.

Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.

Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

Návod na obsluhu:

1. Zastrčte chránič do zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo **RESET**. Rozsvieti sa červená kontrolka.
3. Na vykonanie testu stlačte tlačidlo **TEST**. Pokiaľ prebehol test správne, červená kontrolka zhasne.
4. Stlačte tlačidlo **RESET**. Chránič môžete používať.
5. Pripojte spotrebič, ktoré chcete chrániť.
6. Ak test neprebehol v poriadku, prúdový chránič nepoužívajte.

- Prevádzkové napätie: 230 V / 50 Hz
- Zaťažiteľnosť: 3600 W
- Max. prúd do spotrebiča: 16 A
- Chybový prúd: 30 mA
- Reakčná doba: 30 ms
- Prevádzková teplota: -25 až +40 ° C
- Rozmery bez zástrčky: 103 x 49 x 82 mm

kód: 4739425

www.fkt.cz

Výrobca: FK technics, spol. s r.o., Koněvova 1883/62, 130 00 Praha 3, CZ, Made in China

