Ⓐ **UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE**

Ⓑ **ZAKÁZÁNO / ZAKÁZANÉ**

Ⓒ **NUTNÉ DODRŽOVAT / NUTNÉ DODRŽIAVAŤ**

P-S-002360

P-S-002360/14x21cm (43040EU/43024EU/44007EU/43014EU/43093EU/43016EU) 13BWHK-L000;L033/JS-YF-2013-B-01594



P-S-002360

P-S-002360/14x21cm (43040EU/43024EU/44007EU/43014EU/43093EU/43016EU) 13BWHK-L000;L033/JS-YF-2013-B-01594

① Nebezpečí zachycení při nesprávné velikosti. / Nebezpečenstvo zachytenie pri nesprávnej veľkosti.

② Nejedná se o ochranu před utonutím. / Nejedná sa o ochranu pred utopením.

③ Označení pracovního tlaku … Bar (vzduchová komora 1 / vzduchová komora 2). / Označenie pracovného tlaku ... Bar (vzduchová komora 1 / vzduchová komora 2).

④ Nepoužívejte ve větru. / Nepoužívajte vo vetre.

⑤ Nepoužívejte v proudu a přílivu, odlivu. / Nepoužívajte v prúde a prílivu, odlivu.

⑥ Nepoužívejte v divoké vodě. / Nepoužívajte v divokej vode.

⑦ Není určeno pro děti. / Nie je určené pre deti.

⑧ Před použitím si přečtěte návod k použití / Pred použitím si prečítajte návod na použitie

⑨ Počet osob … dospělí / … děti / Počet osôb ... dospelí / ... deti

⑩ Určeno pouze pro plavce. / Určené iba pre plavcov.

⑪ Maximální povolená zátěž … kg. / Maximálna povolená záťaž ... kg.

⑫ Bezpečná vzdálenost od břehu 10m. / Bezpečná vzdialenosť od brehu 10m.

⑬ Děti mějte ve vodě vždy pod dozorem. / Deti majte vo vode vždy pod dozorom.

⑭ Používejte pouze v bazénu. / Používajte iba v bazéne.

⑮ Konstrukční velikost, vnitřní rozměr …cm / Konštrukčná veľkosť, vnútorný rozmer ... cm

⑯ Předejděte zachycení, vyzkoušejte volnou velikost. / Predíďte zachytenie, vyskúšajte voľnú veľkosť.

⑰ Plně nafoukněte všechny komory. / Plne nafúknite všetky komory.

⑱ Zařízení poskytuje plovoucí stabilitu. / Zariadenie poskytuje plávajúcu stabilitu.

⑲ Zařízení potřebuje vyvažování. / Zariadenie potrebuje vyvažovanie.

Detailní informace získáte z následující tabulky:
Detailné informácie získate z nasledujúcej tabuľky:

Číslo výrobku	Číslo symbolu																			
	A B C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43014;43016; 43024;43040; 44007	√		√	0.025	√	√		14	√	1/0	√	90	√					√		√
43093	√	√	√	0.03	√	√	√	14	√	1/0	√	90	√			46	√	√		√

P-S-002360

P-S-002360/14x21cm (43040EU/43024EU/44007EU/43014EU/43093EU/43016EU) 13BWHK-L000;L033/JS-YF-2013-B-01594

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si návod k použití a postupujte podle instrukcí obsahujících pokyny pro bezpečnost, kompletní a správné sestavení, nastavení, použití a údržbu. V zájmu vlastní bezpečnosti vždy dbejte doporučení a upozornění v těchto pokynech.
Nedodržení uvedených pokynů může způsobit vážné nebezpečí. Používejte výrobek pouze na místě a k účelu pro které je určen.
Osoby musí být rovnoměrně rozděleny.
POZOR! NEJEDNÁ SE O POMŮCKU PROTI UTONUTÍ!
POUZE PRO PLAVCE.
Plně nafoukněte všechny vzduchové komory.
Počet osob a hmotnost zatížení nesmí překročit uvedený maximální počet osob a hmotnost zatížení.
Výrobek nesmí být používán jako záchranný prostředek.
Záchranné prostředky (záchranná vesta a záchranný kruh) musí být používány spolu s výrobkem a předem zkontrolovány.
Udržujte v dostatečné vzdálenosti od ohně a plamenem.
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny součásti a přesvědčte se, zda jsou všechny součásti v bezvadném stavu a těsně zajištěny. Pokud zjistíte poškození, nikdy výrobek nepoužívejte.
Buďte opatrní při pokládání na zem. Ostré a hrubé předměty jako např. kameny, beton, mušle, sklo, atd. mohou výrobek propíchnout.
Nenechávejte výrobek po delší dobu na slunečním záření, vysoká teplota může způsobit rozpínání vzduchu, což vede k nebezpečí prasknutí.
Pokud výrobek nepoužíváte, nikdy ho nenechávejte v blízkosti vody nebo na vodě.

Nafukování

1. Před použitím pečlivě zkontrolujte všechny součásti a přesvědčte se, zda nejsou poškozeny či nedochází k úniku.
   Otevřete bezpečnostní ventil a pomocí pumpy (není součástí dodávky) nafukujte až do dosažení pracovního tlaku vyznačeného na výrobku.
2. Nafukovat smí pouze dospělí, nafoukněte všechny vzduchové komory. Nafukujte komoru, dokud nezmizí vrásnění a není na dotek napnutá, ale NE tvrdá. Pokud používáte měřák tlaku, tlak nesmí být vyšší než tlak uvedený na výrobku nebo v návodu k použití. Nepřefukujte výrobek. Nepoužívejte kompresor.

Poznámka: Při přefouknuté může výrobek způsobit nebezpečí.
Doporučujeme kontrolovat tlak ve výrobku před každým použitím.

3. Po nafouknutí uzavřete ventily a utěsněte je.

Poznámka: Nikdy během nafukování nestůjte na výrobku nebo na něj nepokládejte předměty. Před každým použitím zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu.

Vyfukování

Otevřete ventil a stlačte jeho spodní část.

Údržba a skladování

1. Po vyfouknutí očistěte vlhkým hadrem povrch.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné chemikálie, které mohou poškodit výrobek.

2. Skladujte na chladném suchém místě mimo dosah dětí.
3. Před začátkem sezóny a v předepsaných intervalech pečlivě zkontrolujte výrobek, zda nedochází k úniku.

Oprava

Jestliže dojde k poškození komory, použijte dodanou opravnou záplatu.
1. Úplně vyfoukněte výrobek.
2. Očistěte a vysušte poškozené místo.
3. Přiložte záplatu a vytlačte všechny vzduchové bubliny.
4. Přitlačte záplatu na poškozené místo.
5. Počkejte před nafouknutím 30 min.

V souladu s normami: EN15649-1, EN15649-2, EN15649-3
V souladu s normami: EN15649-1, EN15649-2, EN15649-3, EN15649-4
(pouze pro č. 43093)

UPOZORNENIE

Prečítajte si návod na použitie a postupujte podľa inštrukcií obsahujúcich pokyny pre bezpečnosť, kompletné a správne zostavenie, nastavenie, použitie a údržbu. V záujme vlastnej bezpečnosti vždy dbajte odporúčania a upozornenia v týchto pokynoch.
Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo.
Používajte výrobok len na mieste a k účelu pre ktoré je určený.
Osoby musia byť rovnomerne rozdelené.
POZOR! NIE JE POMÔCKOU PROTI UTOPENIU!
LEN PRE PLAVCOV.
Plne nafúknite všetky vzduchové komory.
Počet osôb a hmotnosť zaťaženia nesmie prekročiť uvedený maximálny počet osôb a hmotnosť zaťaženia.
Výrobok sa nesmie používať ako záchranný prostriedok.
Záchranné prostriedky (záchranná vesta a záchranný kruh) musia byť používané spolu s výrobkom a vopred skontrolované.
Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od ohňa a plameňov.
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky súčasti a presvedčte sa, či sú všetky súčasti v bezchybnom stave a tesne zaistené. Ak zistíte poškodenie, nikdy výrobok nepoužívajte.
Buďte opatrní pri pokladaní na zem. Ostré a hrubé predmety ako napr. kamene, betón, mušle, sklo, atď. môžu výrobok prepichnúť.
Nenechávajte výrobok po dlhšiu dobu na slnečnom žiarení, vysoká teplota môže spôsobiť rozpínanie vzduchu, čo vedie k nebezpečenstvu prasknutia.
Ak výrobok nepoužívate, nikdy ho nenechávajte v blízkosti vody alebo na vode.

Nafukovanie

1. Pred použitím starostlivo skontrolujte všetky súčasti a presvedčte sa, či nie sú poškodené alebo nedochádza k úniku.
   Otvorte bezpečnostný ventil a pomocou pumpy (nie je súčasťou dodávky) nafukujte až do dosiahnutia pracovného tlaku vyznačeného na výrobku.
2. Nafukovať môžu len dospelí, nafúknite všetky vzduchové komory. Nafukujte komoru, kým nezmizne vrásnenia a nie je na dotyk napnutá, ale NIE tvrdá. Ak používate merač tlaku, tlak nesmie byť vyšší ako tlak uvedený na výrobku alebo v návode na použitie. Neprefukujte výrobok. Nepoužívajte kompresor.

Poznámka: Pri prefúknutí môže výrobok spôsobiť nebezpečenstvo.
Odporúčame kontrolovať tlak vo výrobku pred každým použitím.

3. Po nafúknutí uzavrite ventily a utesnite je.

Poznámka: Nikdy počas nafukovania nestojte na výrobku alebo na neho neklaďte predmety. Pred každým použitím skontrolujte, či nedochádza k úniku vzduchu.

Vyfukovanie

Otvorte ventil a stlačte jeho spodnú časť.

Údržba a skladovanie

1. Po vyfúknutí očistite vlhkou handrou povrch.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné chemikálie, ktoré môžu poškodiť výrobok.

2. Skladujte na chladnom suchom mieste mimo dosahu detí.
3. Pred začiatkom sezóny a v predpísaných intervaloch starostlivo skontrolujte výrobok, či nedochádza k úniku.

Oprava

Ak dôjde k poškodeniu komory, použite dodanú opravnú záplatu.
1. Úplne vyfúknite výrobok.
2. Očistite a vysušte poškodené miesto.
3. Priložte záplatu a vytlačte všetky vzduchové bubliny.
4. Pritlačte záplatu na poškodené miesto.
5. Počkajte pred nafúknutím 30 min.

V súlade s normami: EN15649-1, EN15649-2, EN15649-3
V súlade s normami: EN15649-1, EN15649-2, EN15649-3, EN15649-4
(iba pre č 43093)

P-S-002360

P-S-002360/14x21cm (43040EU/43024EU/44007EU/43014EU/43093EU/43016EU) 13BWHK-L000;L033/JS-YF-2013-B-01594