

# PIESKOVACIA SÚPRAVA



## UPOZORNENIE:



**Pri použití tejto súpravy používajte ochranné pracovné okuliare. Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie tlakovej umývačky.**

Použitím pieskovacej súpravy zvýšite účinok čistenia. Piesok, ktorý je unášaný prúdom vody, slúži ako abrazivo. S oveľa vyššou účinnosťou je potom odstraňovaná hrdza, zažraná špina, mastnota apod.

Pieskovacia súprava sa skladá z koncovky s dýzou, hadice a nasávacej trubice.

Poznámka: Pokiaľ nie je pieskovacia súprava zostavená, zložte ju pomocou dodaných hadicových spôn (užšou nasávacou trubicou smerom k hadici).

Koncovku pripojte na pištoľ tlakovej umývačky, vyústením nasávacej hadice nahor (viď obrázok), a nasávaciu trubicu vložte do vreca (nádoby) so suchým, kremičitým pieskom s gramážou 0,1 – 0,8 mm (max 1,2 mm). Potom umývačku zapnite a spustíte pištoľ.

Po ukončení práce vyberte nasávaciu trubicu z piesku a ešte na chvíľu spustíte umývačku, aby sa pieskovacia súprava prečistila a vyčistila od zvyšku piesku. Odskrutkujte vrchnák dýzy a vnútorný priestor vyčistite od zvyšku piesku – potom všetko opäť zložte a vrchnák pevne utiahnite rukou.

Pieskovaciu súpravu nechajte vyschnúť a skladujte ju na suchom mieste.

