

# Mountfield

Návod k trampolině

Mountfield

o velikosti 305 cm a 366 cm

CZ

SK

EN



**Intertek**

**ATEST**

- ▶ stability
- ▶ odolnosti plochy
- ▶ pevnosti konstrukce
- ▶ bezpečnosti sítě

**BEZPEČNOST  
OVĚŘENA**



10/2020



# Mountfield

CZ

## Návod k trampolíně Mountfield


### Poděkování

Děkujeme, že jste zakoupili trampolínu od společnosti Mountfield. Věříme, že vám bude dělat radost mnoho let a vy i vaši blízcí s ní zažijete hezké chvíle. Před sestavením trampolíny si pečlivě prostudujte tento návod. Doporučujeme návod uschovat pro případ budoucí potřeby.

Váš Mountfield

### Obsah balení

Č.	305 cm	366 cm	Název dílu	305 cm	366 cm	
1	19000301	19000302	Trubka rámu	6	8	Box 1
2	19000305	19000305	T spoj rámu	6	8	
3	19000649	19000650	Nástavec na nohu	6	8	
4	19000631	19000632	Noha ve tvaru U	3	4	
5	19000647	19000664	Skákačí plocha	1	1	
6	19000636	19000637	Kryt pružin	1	1	
7	19000530	19000530	Pružina	54	72	
8	19000532	19000532	Napínací nářadí	1	1	
9	19000646	19000646	Žebřík	1	1	
10	19000638	19000639	Ochranná síť	1	1	
11	19000626	19000618 - 9x	Tyč ocelové obruče	8	10	Box 2
		19000767 - 1x				
12	19000616	19000616	Spojka ocelové obruče	8	10	
13	19000545	19000546	Upínací lanko	1	1	
14	19000551	19000551	Držák obruče umělohmotný	6	8	
15	19000789	19000789	Stojna ochranné sítě horní	6	8	
16	-	-	Stojna ochranné sítě střední	0	0	
17	19000792	19000792	Stojna ochranné sítě dolní	6	8	
18	19000699	19000699	Rukáv pěnový horní	6	8	
19	-	-	Rukáv pěnový střední	0	0	
			Rukáv pěnový dolní	6	8	
20	19000778	19000778	Rukáv PVC	6	8	
21	19000614	19000614	U-spona šroubovací	12	16	
22	19000534	19000534	Sada šroubů k ochranné síti	12	16	
23	19000848	19000848	Šroubovák	1	1	



## Upozornění

Před stavbou a následným používáním je třeba se seznámit s instrukcemi v tomto návodu. Návod uschovejte pro případ, že uvedené informace budete někdy v budoucnu potřebovat.




Trampolínu musí sestavovat minimálně dvě dospělé osoby v souladu s pokyny k montáži a poté musí být před prvním použitím zkontrolována. Trampolína musí být umístěna na rovném, pevném a nekluzkém povrchu. V opačném případě hrozí převržení. Současně se trampolína nesmí stavět na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy, ani v blízkosti jiných kolidujících zařízení (např. brouzdaliště, houpačky, skluzavky, prolézačky). Trampolínu neumisťujte v okolí elektrického proudu. Je důležité, aby se alespoň 2 m od trampolíny nenacházely jiné konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž nebo dům. Dále je třeba dohlédnout, aby se nad trampolínou nenacházely větve, elektrické dráty nebo nízký strop. Po dokončení montáže všechny spoje zkontrolujte a utáhněte. Obalový materiál zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Složenou trampolínu nepřesouvejte. Pokud je to nezbytně nutné, je zapotřebí asistence 4 osob. Vždy ji přenášejte v horizontální poloze a poté ji zkontrolujte. Trampolína je určena pouze k venkovnímu použití a k soukromým (nekomerčním) účelům. Při montáži používejte vhodné nářadí, pracujte s ním opatrně. Používejte ochranné rukavice.

# MONTÁŽNÍ POKYNY

CZ


## Krok 1

Nástavce na nohu zasuňte do nohou ve tvaru U. Dohlédněte, aby se u jednotlivých částí překrývaly otvory pro úchytné U-spony (č. 21)




## Krok 2

Připojte T spoj rámu na širší konec trubky rámu. Ověřte správné nasazení.



## Krok 3


Spojte všechny části rámu tak, aby tvořily kruh. Spojení posledních dvou dílů vyžaduje pomoc druhé osoby, která by měla držet opačnou stranu rámu, zatímco vy spojíte oba konce kruhu.



## Krok 4

Nohy sestavené v kroku č. 1 připevněte k rámu trampolíny. Pokud rám nedrží pohromadě a máte proto problém k němu připevnit nohy, můžete si pomoci tím, že do něj nejdříve zaháknete čtyřmi pružinami ve tvaru kříže skákací plochu (viz. krok č.5).


**UPOZORNĚNÍ:** Nohy nejsou oboustranné (otvory pro šrouby u nohou jsou přizpůsobené za-



oblení rámu), dbejte na jejich správné umístění a případně nohu otočte.

## Krok 5

K nohám ve tvaru U je nutné připojit dolní tyče ochranné sítě přidánými sponami. Spony doporučujeme plně dotáhnout až po kompletním sestavení trampolíny. Na ukotvení tyči je pěnový rukáv nad horní sponou.



## Krok 6

Skákací plocha musí být umístěna křížem/logem nahoru. První čtyři pružiny zahákněte vždy proti sobě tak, aby vytvořily tvar kříže. Tím dojde k souměrnému napnutí skákací plochy. Stejným způsobem umístěte zbývající pružiny.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro napínání pružin použijte napínací nářadí, které je součástí balení a věnujte zvýšenou pozornost ochraně očí a rukou.



## Krok 7

Po napnutí všech pružin by měla Vaše trampolína vypadat jako na obrázku zde:




## Krok 8

Navlékněte kryt pružin po celém obvodu trampolíny tak, aby pružiny byly úplně zakryty.



## Krok 9

Upevníte kryt pružin pomocí stahovacích šňůrek.





## Krok 10

Rovnoměrně rozložte ochrannou síť na plochu trampolíny tak, aby lemovaná část byla nahoře.



## Krok 11

Připravíme si sestavu kovových tyčí pro upevnění a napnutí ochranné sítě. Tyče spojíme spojkami obruče podle vyznačených zářezů. Spojením jednotlivých částí vzniknou dva dlouhé pruty, které provlékneme lemem na kraji ochranné sítě.




## Krok 12

Spojením všech prutů vznikne obruč, kterou vyztužíme horní okraj ochranné sítě.




## Krok 13

Takto vypadá ochranná síť s navlečenou obručí, která je připravena k další montáži.



## Krok 14

Na konec horní tyče ochranné sítě připevníte držáky obruče - pozor na správný směr držáků. Místo, kam se uchytí obruč ochranné sítě bude na vnější části.




## Krok 15

Na tyč s pěnovým chráničem, navlékněte ochranný rukáv širším otvorem ze strany držáku obruče tak, aby zůstal přístup na druhém konci k otvoru pro šroub.



## Krok 16

Připevněte šroubem horní díl tyče ke spodní. Rukávy dotáhněte až dolů, aby pokryly celou délku tyčí.






## Krok 17

Po montáži by Vaše trampolína měla vypadat jako na obrázku.



## Krok 18

Za asistence druhé osoby vyzvedneme ochrannou síť s obručí a postupně budeme obruč upevňovat do držáků obruče.



## Krok 19

Provlákněte upínací lanko střídavě poutky na skákací ploše a otvory v ochranné síti. Poté zkontrolujte všechny spoje, dotáhněte a na koncích upínací lanko zajistěte uzlíky, aby nedošlo k uvolnění ochranné sítě.



## Krok 20

Vaše trampolína je sestavená. Konstrukci zabezpečte kotvící sadou (není součástí balení) proti vlivu povětrnostních podmínek a jako aretaci proti nežádoucímu posunutí.



# Gratulujeme, nyní je vaše trampolína připravena k použití.

**Před použitím trampolíny se poradte se svým lékařem, zda je pro Vás tato aktivita vhodná a bezpečná.**


Před každým použitím trampolínu zkontrolujte. Zvýšenou pozornost věnujte skákaací ploše a případně chybějícím či uvolněným dílům. Uvolněné díly v případě potřeby utáhněte. Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové spoje (zajišťovací kolíky) stále neporušené a zda se nemohou během hry uvolnit. Zkontrolujte všechny kryty a ostré hrany. Pokud je to nutné, musí být příslušné části nahrazeny.

- Na trampolíně smí skákat pouze 1 osoba.
- Není dovoleno skákat salta, přemety a kotouly. Může dojít k vážnému zranění nebo dokonce úmrtí.
- Majitel trampolíny či dozorující osoba jsou plně odpovědní za správné používání trampolíny všemi uživateli.
- Pokud nemůžete zajistit dohled nad aktivitami na trampolíně, nepoužívejte ji.
- Dozorující osoba je odpovědná za umístění bezpečnostní plakety na trampolínu, která je součástí tohoto návodu. Dále musí zajistit, aby se všichni seznámili s bezpečnostními pravidly pohybu na trampolíně.
- Dozorující osoba musí být vždy přítomna bez ohledu na stáří a zkušenosti uživatele.
- Pokud trampolínu nepoužíváte, bezpečnostní síť uzavřete zipem i přezkami a žebřík uklidte na bezpečné místo.
- Maximální váha uživatele nesmí přesáhnout stanovený limit trampolíny: pro trampolíny od 305 do 366 cm = 150 kg
- Nedodržení pravidel bezpečného používání může vést k vážným úrazům.
- Seznamte se s technikou skákání a chováním skákaací plochy. Mějte Vaše tělo neustále pod kontrolou.
- Neskákejte úmyslně do ochranné sítě.
- Odložte oděvy s háčky a ostrými konci.
- Při skákání nejezte.
- Skákejte bez obuvi.
- Vyvarujte se skoků na kryt pružin, hrozí protržení.
- Nevytahujte se pomocí krytu pružin a nevstupujte na pružiny.
- Neskákejte na trampolínu z vyšších míst a ani neskákejte z trampolíny na zem.
- Před vstupem na trampolínu odložte všechny předměty z kapes.
- Během skákání není dovoleno mít cokoliv v ústech nebo rukách.
- Trampolína je určená dospělým a dětem od 3 let.
- Asistujte malým dětem při nástupu a následném slezení z trampolíny.
- Po skončení montáže zkontrolujte, zda jsou všechny pružiny pevně zaháknuty v rámu a bezpečnostní lanko sítě je správně provlečené a přivázané.
- Pružiny musí být zcela zakryty.
- Stabilitu trampolíny je možné zvýšit položením pytlů s pískem na nosné nohy.
- Po kompletní kontrole všech spojů skákejte ve středu trampolíny cca 5 minut. Poté znovu proveďte kontrolu. Pokud bude všechno v pořádku, trampolína je připravená k používání.



## Upozornění

- Max. 150 kg
- Nesmí skákat více než jedna osoba. Nebezpečí srážky.
- Skákejte bez obuvi.
- Nepoužívejte odrazovou plochu, když je mokrá.
- Před skákáním vyprázdněte kapsy a mějte prázdné ruce.
- Skákejte vždy uprostřed odrazové plochy.
- Při skákání nejezte.
- Neseskakujte z trampolíny.
- Omezte dobu nepřetržitého používání (dodržujte pravidelné přestávky).
- Před skákáním vždy uzavřete vstupní otvor v síti.
- Nepoužívejte trampolínu za silného větru a zajistěte ji.
- Nepoužívejte při špatném osvětlení a pokud se pod ní nacházejí jakékoli předměty nebo osoby.
- Nepoužívejte v případě těhotenství nebo vysokého krevního tlaku. Nepoužívejte pod vlivem látek ovlivňujících dobu reakce, prostorové vidění a koordinační schopnosti.
- Pouze pro venkovní použití.
- Trampolína není určena k zabudování do terénu.



**Na trampolíně smí skákat pouze 1 osoba. Více osob zvyšuje riziko úrazu.**

**Není dovoleno skákat salta, přemety a kotouly. Může dojít k vážnému zranění nebo dokonce úmrtí.**





## Pečujte o trampolínu – Údržba

Trampolínu a její části je nutné zkontrolovat vždy na začátku sezóny a dále pravidelně kontrolovat, především její hlavní části (rám, pružiny, odrazovou (skákací) plochu, polstrování a ochrannou síť), jinak se trampolína může stát nebezpečnou.

- zkontrolujte utažení všech šroubů a matic a v případě potřeby je dotáhněte
- zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové spoje (zajišťovací kolíky) stále neporušené a nemohou se během hry uvolnit
- zkontrolujte všechny kryty, polstrování, ochrannou síť a měkké povrchy, zda jsou bez závad a v případě potřeby je vyměňte
- dodržujte návod k údržbě

Trampolínu může poškodit zatížení sněhem. Doporučujeme odstranit sníh a uložit odrazovou plochu a ochrannou síť uvnitř. V případě silného větru a deště trampolínu zabezpečte ukotvením nebo rozebráním a uložením na bezpečné místo. Ukotvením je třeba zajistit jak horní, tak dolní část trampolíny. Při silném až extrémním větru nebo při náhlých poryvech větru nemusí být ukotvení účinné. Při očekávání silného větru doporučujeme z trampolíny demontovat ochrannou síť a trampolínu dodatečně zajistit (např. betonové bloky na nohy apod.). Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby za použití originálních náhradních dílů. Neodborné zásahy mohou snížit životnost trampolíny. Během chladnějších a deštivých měsíců trampolínu uložte na místo, kde nebude vystavena vysokým nebo naopak nízkým teplotám a slunečnímu záření. Při dlouhodobém nepoužívání trampolínu demontujte a uskladněte. Životnost rámu zvýšíte promazáním např. vazelinou nebo jinými mazi-  
vy. Nezapomeňte ani na otvory, pružiny a spojovací body. Při čištění trampolíny používejte pouze vlhký hadřík bez chemikálií či jiných abrazivních prostředků. Sluneční světlo, déšť, sníh a extrémní teploty snižují během času pevnost těchto částí.

## Ochranná síť

- Neskákejte do ochranné sítě.
- Nelezte na síť, ani nepodlézejte pod ní.
- Před každým použitím trampolíny ochrannou síť zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud ano, trampolínu nepoužívejte.
- Zip u vchodu musí být před použitím úplně zapnut a zajištěn přezkami.
- Síť by měla být vyměněna každé 2 roky.


## Základní techniky skákání

Dbejte na to, abyste vždy dopadli na stejné místo, ze kterého jste se odrazili. Skákejte vždy do středu trampolíny. Nesprávná technika skákání může vést k úrazu, proto si následující kapitolu pečlivě prostudujte.

Omezte délku pohybu na trampolíně (dělejte pravidelné přestávky).


### Základní skok

- start ze stoje, nohy rozkročeny na šíři ramen, oči směřují na skákací plochu
- máchněte rukama dopředu a otáčejte jimi nahoru
- ve výskoku dejte chodidla k sobě
- při dopadu jsou nohy opět od sebe na šíři ramen




### Přerušovací manévr

- pokud ztratí skokan kontrolu, přerušovacím manévrem ji může získat zpět
- začněte základním skokem, ale při dopadu nechte pokrčená kolena – tím skok přerušíte




### Skok na ruce/kolena

- začněte nízkým kontrolovaným základním skokem
- dopadněte na ruce, kolena a záda držte rovně
- při dopadu na čtyři dejte pozor, výška není důležitá





### Skok na kolena

- začněte nízkým kontrolovaným základním skokem
- dopadněte na kolena, přitom držte rovná záda, použijte paže na udržení rovnováhy
- skočte zpět do základní polohy, zatímco pažemi máchnete vzhůru



## Skok do sedu

- dopadněte v ploché poloze do sedu
- ruce dejte vedle boků
- s pomocí rukou se uveďte opět do vzpřímené polohy



## Bezpečnostní plaketa – Upozornění

- Max 150 kg
- Nesmí skákat více než jedna osoba. Nebezpečí srážky.
- Nutný dohled dospělé osoby.
- Nedělejte salta, přemety, kotrmelece ani jiné riskantní skoky.
- Přečtěte si návod.
- Před skákáním vždy uzavřete vstupní otvor v síti.
- Síť by se měla každé 2 roky vyměnit.
- Pouze pro venkovní použití.
- Není vhodné pro děti do 36 měsíců.

### DISTRIBUTOR:

**MOUNTFIELD A.S., MIROŠOVICKÁ 697, 251 64 MNICHOVICE,  
TEL: 327 777 111, WWW.MOUNTFIELD.CZ**

## Záruční podmínky

- Trampolína byla vyrobena z materiálů vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými.
- Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
- Kupující je povinen po zakoupení trampolíny zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.
- Vykazuje-li trampolína zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu reklamovat.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech trampolíny reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.



## Záruka se nevztahuje na

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění.
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
- Vady způsobené mechanickým poškozením.
- Vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čistících pomůcek.
- Přírodní ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního záření.
- Deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím.
- Konstrukce a schůdky nejsou vyrobeny z nerezového materiálu a proto může dojít působením vlhkosti ke korozi. Záruka se nevztahuje na případnou korozi ocelové konstrukce nebo schůdků.

BEZPEČNOST  
OVĚŘENA

Intertek



# Mountfield

## Návod k trampolíne Mountfield o veľkosti 305cm a 366cm



### Pod'akovanie

Ďakujeme, že ste si zakúpili trampolínu od spoločnosti Mountfield. Veríme, že vám bude slúžiť mnoho rokov a spoločne zažijete pekné chvíle nielen vy, ale aj vaši blízki. Pred zostavením trampolíny si starostlivo preštudujte tento návod. Odporúčame návod uschovať pre prípad budúcej potreby.


Váš Mountfield



### Obsah balení

Č.	305 cm	366 cm	Názov dielu	305 cm	366 cm		
1	19000301	19000302	Trubka rámu	6	8	Box 1	Box 1
2	19000305	19000305	T spoj rámu	6	8		
3	19000649	19000650	Nádstavec na nohu	6	8		
4	19000631	19000632	Noha v tvare U	3	4		
5	19000647	19000664	Skákacia plocha	1	1		
6	19000636	19000637	Kryt pružín	1	1		
7	19000530	19000530	Pružina	54	72		
8	19000532	19000532	Napínacie náradie	1	1		
9	19000646	19000646	Rebrík	1	1		
10	19000638	19000639	Ochranná sieť	1	1		
11	19000626	19000618 - 9x 19000767 - 1x	Tyč ocelevej obruče	8	10	Box 2	Box 2
12	19000616	19000616	Spojka ocelevej obruče	8	10		
13	19000545	19000546	Upínacie lanko	1	1		
14	19000551	19000551	Držiak obruče umelohmotný	6	8		
15	19000789	19000789	Stojka ochrannej siete horná	6	8		
16	-	-	Stojka ochrannej siete stredná	0	0		
17	19000792	19000792	Stojka ochrannej siete dolná	6	8		
18	19000699	19000699	Rukáv penový horný	6	8		
19	-	-	Rukáv penový stredný	0	0		
	19000682	19000682	Rukáv penový dolný	6	8		
20	19000778	19000778	Rukáv PVC	6	8		
21	19000614	19000614	U-spona skrutkovacia	12	16		
22	19000534	19000534	Sada skrutiek k ochrannej sieti	12	16		
23	19000848	19000848	Skrutkovač	1	1		





## Upozornenie

Pred stavbou a následným používaním je potrebné sa zoznámiť s inštrukciami v tomto návode. Návod uschovajte pre prípad, že uvedené informácie budete niekedy v budúcnosti potrebovať. Trampolínu musia zostavovať minimálne dve dospelé osoby v súlade s pokynmi na montáž a potom ju treba pred prvým použitím skontrolovať. Trampolína musí byť umiestnená na rovnom, pevnom a nešmykľavom povrchu. V opačnom prípade hrozí prevrhnutie. Okrem toho sa trampolína nesmie stavať na betón, asfalt ani iný tvrdý povrch, ani v blízkosti iných kolidujúcich zariadení (napr. detské bazény, hojdačky, šmykľavky, preliezačky). Trampolína nie je určená na zabudovanie do terénu. Trampolínu neumiestňujte blízko elektrického prúdu. Je dôležité, aby sa aspoň 2 m od trampolíny nenachádzali iné konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž alebo dom. Okrem toho sa nad trampolínou nesmú nachádzať konáre, elektrické drôty alebo nízky strop. Po dokončení montáže skontrolujte a utiahnite všetky spoje. Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom. Zloženú trampolínu nepresúvajte. Možno bude potrebná asistancia 4 osôb. Trampolínu vždy prenášajte v horizontálnej polohe a potom ju skontrolujte. Trampolína je určená iba na použitie v exteriéri a iba na súkromné (nekomerčné) účely. Pri montáži používajte vhodné náradie, pracujte s ním opatrne. Používajte ochranné rukavice.




# MONTÁŽNE POKYNY




## Krok 1

Nástavce na nohu zasuňte do nôh v tvare U. Dohliadnite, aby sa u jednotlivých častí prekrývaly otvory pre úchytné skrutky (č. 21).




## Krok 2

Pripojte T spoj rámu na širší koniec trubky rámu. Overte správne nasadenie.



## Krok 3

Spojte všetky časti rámu tak, aby tvorili kruh. Spojenie posledných dvoch dielov vyžaduje pomoc druhej osoby, ktorá by mala držať opačnú stranu rámu, zatiaľ čo vy spojíte oba konce kruhu.




## Krok 4

Nohy zostavené v kroku č. 1 pripievajte k rámu trampolíny.  
**UPOZORNENIE:** Nohy nie sú obojstranné (otvory pre skrutky pri nohách sú prispôbené zaobleniu rámu), dbajte na ich správne umiestnenie prípadne nohu otočte



## Krok 5

K nohám v tvare U je nutné pripojiť dolné tyče ochranej siete pridanými U-sponami. Spony odporúčame plne dotiahnuť až po kompletnom zostavení trampolíny. Na ukotveneí tyči je penový rukáv nad hornou U-sponou.



## Krok 6

Skákacia plocha musí byť umiestnená krížom / logom nahor. Prvé štyri pružiny zaháknite vždy proti sebe tak, aby vytvorili tvar kríža. Tým dôjde k súmernému napnutiu skákacej plochy. Rovnakým spôsobom umiestnite zostávajúce pružiny.

**UPOZORNENIE:** Na napínanie pružín použite napínacie náradie, ktoré je súčasťou balenia a venujte zvýšenú pozornosť ochrane očí a rúk.



## Krok 7

Po napnutí všetkých pružín by mala Vaša trampolína vyzeráť ako na obrázku tu.




## Krok 8

Navlečte kryt pružín po celom obvode trampolíny tak, aby pružiny boli kompletne zakryté.



## Krok 9

Upevníte kryt pružín pomocou sťahovaciah šnúrok.





## Krok 10

Rovnomerne rozložte ochrannú sieť na plochu trampolíny tak, aby lemovaná časť bola navrchu.



## Krok 11

Pripravíme si zostavu kovových tyčí pre upevnenie a napnutie ochrannej siete. Tyče spojíme spojkami obruče podľa vyznačených zárezov. Spojením jednotlivých častí vzniknú dva dlhé prúty, ktoré prevlečieme lemom na kraji ochrannej siete.




## Krok 12

Spojením oboch prútov vznikne obruč, ktorou vyztužíme horný okraj ochrannej siete.




## Krok 13

Takto vyzerá ochranná sieť s navlečenou obručou, ktorá je pripravená k ďalšej montáži.



## Krok 14

Na koniec hornej tyče ochrannej siete pripevnite držiaky obruče - pozor na správny smer držiakov. Miesto, kam sa uchytiť obruč ochrannej siete bude na vonkajšej časti.




## Krok 15

Na tyč s penovým chráničom, navlečte ochranný rukáv širším otvorom zo strany držiaka obruče tak, aby zostal prístup na druhom konci k otvoru pre skrutku.



## Krok 16

Pripevnite skrutkou horný diel tyče k spodnej. Rukávy dotiahnite až dole, aby pokryli celú dĺžku tyčí.




## Krok 17

Po montáži by Vaša trampolína mala vyzerať ako na obrázku




## Krok 18

Za asistencie druhej osoby zdvihneme ochrannú sieť s obručou a postupne budeme obruč upevňovať do držiakov obruče.



## Krok 19

Prevlečte upínacie lanko striedavo pútkami na skákacie ploche a otvoryv ochrannej siete. Potom skontrolujte všetky spoje, dotiahnite a na koncoch upínacie lanko zaistite uzlíky, aby nedošlo k uvoľneniu ochrannej siete.



## Krok 20

Vaše trampolína je zostavená, konštrukciu zabezpečte kotviacou sadou (nie je súčasťou balenia) proti vplyvu poveternostných podmienok a ako aretáciu proti nežiadúcemu posunutiu.



## Gratulujeme, teraz je vaša trampolína pripravená k použitiu.

**Pred použitím trampolíny sa poradte so svojim lekárom, či je pre vás táto aktivita vhodná a bezpečná.**


Pred každým použitím trampolíny skontrolujte. Zvýšenú pozornosť venujte skákacej ploche a prípadne chýbajúcim či uvoľneným dielom. Zvýšenú pozornosť venujte skákacej ploche a prípadne chýbajúcim či uvoľneným dielom. Uvoľnené diely v prípade potreby utiahnite. Skontrolujte či sú všetky pružinové spoje (zaisťovacie kolíky) stále neporušené a, či sa nemôžu počas hry uvoľniť. Skontrolujte všetky kryty a ostre hrany. Ak je to potrebné, musia byť príslušné časti nahradené.

- Na trampolíne smie skákať iba 1 osoba.
- Nie je dovolené skákať saltá, premety a kotrmelce. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo dokonca k smrti.
- Majiteľ trampolíny, alebo dozorujúca osoba sú plne zodpovední za správne používanie trampolíny všetkými užívateľmi.
- Pokiaľ nemôžete zaistiť dohľad nad aktivitami na trampolíne, nepoužívajte ju.
- Dozorujúca osoba je zodpovedná za umiestnenie bezpečnostnej plakety na trampolíne, ktorá je súčasťou tohto návodu. Ďalej musí zaistiť, aby sa všetci zoznámili s bezpečnostnými pravidlami pohybu na trampolíne.
- Dozorujúca osoba musí byť vždy prítomna bez ohľadu na vek a skúsenosti užívateľa.
- Pokiaľ trampolínu nepoužívate, bezpečnostnú sieť uzavrite zipsom aj sponami a rebrík odložte na bezpečné miesto.
- Maximálna váha užívateľa nesmie prekročiť stanovený limit trampolíny: pre trampolíny od 305 do 366 cm = 150 kg
- Nedodržanie pravidiel bezpečného používania môže viesť k vážnym úrazom.
- Zoznamte sa s technikou skákania a chovaním skákacej plochy. Majte Vaše telo neustále pod kontrolou.
- Neskáčte úmyselne do ochranej siete.
- Odložte oblečenie s háčikmi a ostrými koncami.
- Pri skákaní nejedzte.
- Skáčte bez obuvi.
- Vyvarujte sa skokom na kryt pružín, hrozí roztrhnutie.
- Nevyťahujte sa pomocou krytu pružín a nevstupujte na pružiny.
- Neskáčte na trampolínu z vyšších miest a ani neskáčte z trampolíny na zem.
- Pred vstupom na trampolínu odložte všetky predmety z vreciek.
- V priebehu skákania nieje dovolené mať čokoľvek v ústach alebo v rukách.
- Trampolína je určená dospelým a deťom od 3 rokov.
- Asistujte malým deťom pri nástupe a následnom schádzaní z trampolíny.
- Po skončení montáže skontrolujte, či sú všetky pružiny pevne zachytené v ráme a bezpečnostné lanko siete je správne prevlečené a príviazané.
- Pružiny musia byť celkom zakryté.
- Stabilitu trampolíny je možné zvýšiť položením vriec s pieskom na nosné nohy.
- Po kompletnej kontrole všetkých spojov skáčte v strede trampolíny cca 5 minút. Potom znovu opakujte kontrolu. Pokiaľ bude všetko v poriadku, trampolína je pripravená na používanie.



## Upozornenie

- Max 150 kg
- Nesmie skákať viac ako jedna osoba. Nebezpečenstvo zrážky.
- Skákajte bez obuvi.
- Nepoužívajte odrazovú plochu, ak je mokrá.
- Pred skákaním si vyprázdňte vrecká a majte prázdné ruky.
- Skáčte vždy uprostred odrazovej plochy.
- Pri skákaní nejedzte.
- Z trampolíny nezoskakujte.
- Obmedzte čas nepretržitého používania (dodržiujte pravidelné prestávky).
- Pred skákaním vždy zatvorte vstupný otvor v sieti.
- Trampolínu nepoužívajte za silného vetra a zaistite ju.
- Nepoužívajte pri zlom osvetlení a ak sa pod ňou nachádzajú nejaké predmety alebo osoby.
- Nepoužívajte v prípade tehotenstva alebo vysokého krvného tlaku. Nepoužívajte pod vplyvom látok ovplyvňujúcich dobu reakcie, priestorové videnie alebo koordináčne schopnosti.
- Iba pre použitie v exteriéri.
- Trampolína nie je určená na zabudovanie do terénu.



**Na trampolíne smie skákať iba 1 osoba. Viac osôb zvyšuje riziko úrazu.**



**Nie je dovolené skákať salta, premety a kotrmelce. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo dokonca k smrti.**



## Starajte sa o trampolínu – Údržba

Trampolínu a jej časti treba vždy kontrolovať na začiatku sezóny a potom kontrolovať pravidelne predovšetkým jej hlavné časti (rám, pružiny, odrazovú (skákaciu) plochu, čalúnenie a ochrannú sieť), inak sa trampolína môže stať nebezpečnou.

- skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc a v prípade potreby ich dotiahnite
- skontrolujte, či všetky pružinové spoje (zaisťovacie kolíky) sú stále neporušené a nemôžu sa počas hry uvoľniť
- skontrolujte všetky kryty, čalúnenie, ochrannú sieť a mäkké povrchy, či sú bez závad a v prípade potreby ich vymeňte
- dodržujte návod na údržbu

Trampolínu môže poškodiť zaťaženie snehom. Sneh odporúčame odstrániť a odrazovú plochu a ochrannú sieť uložiť dovnútra. V prípade silného vetra a dažďa trampolínu zabezpečte ukotvením alebo rozobraním a uložením na bezpečné miesto. Ukotvením je potrebné zaistiť jak hornú, tak aj dolnú časť trampolíny. Pri silnom až extrémnom vetru alebo pri náhlých poryvech vetru nemusí byť ukotvení účinné. Pri očakávaní silného vetru doporučujeme z trampolíny demontovať ochrannú sieť a trampolínu dodatočne zajištiť (napr. betonové bloky na nohy apod.). Opravy môžu prevádzkovať iba kvalifikované osoby za použitia originálnych náhradných dielov. Neodborné zásahy môžu znížiť životnosť trampolíny. V priebehu chladnejších a daždivejších mesiacov trampolínu uložte na miesto, kde nebude vystavená vysokým, alebo naopak nízkym teplotám a slnečnému žiareniu. Pri dlhodobom nepoužívaní trampolínu demontujte a uskladnite. Životnosť rámu zvýšite premazaním napr. vazelínou alebo inými mazivami. Nezabudnite ani na otvory, pružiny a spojovacie body. Pri čistení trampolíny používajte iba vlhkú handru bez chemikálií či iných abrazívnych prostriedkov. Slnečné svetlo, dážď, sneh a extrémne teploty časom znížia pevnosť týchto častí.

## Ochranná sieť


- Neskáčte do ochrannej siete.
- Nelezte na sieť, ani pod ňu nepodliezajte.
- Pred každým použitím trampolíny, ochrannú sieť skontrolujte, či nieje poškodená. Pokiaľ ano, trampolínu nepoužívajte.
- Zips pri vchode musí byť pred použitím úplne zapnutý a zaistený sponami.
- Sieť by mala byť vymenená každé 2 roky.

## Základné techniky skákania

Dbajte na to, aby ste vždy dopadli na rovnaké miesto, z ktorého ste sa odrazili. Skáčte vždy do stredu trampolíny. Nesprávna technika skákania môže viesť k úrazu, preto si nasledujúcu kapitolu starostlivo preštudujte. Obmedzte dĺžku pohybu na trampolíne (robte pravidelné prestávky).


### Základný skok

- Štart zo stoja, nohy rozkročené na šírku ramien, oči smerujú na skákaciu plochu
- máchnite rukami dopredu a otáčajte nimi hore
- pri výskoku dajte chodidlá k sebe
- pri dopade sú nohy opäť od seba na šírku ramien




### Prerušovací manéver

- pokiaľ stratí skokan kontrolu, prerušovacím manévrom ju môže získať späť.
- začnite základným skokom, ale pri dopade nechajte pokrčené kolena – tým skok prerušíte




### Skok na ruky/kolená

- začnite nízkym kontrolovaným základným skokom
- dopadnite na ruky, kolenná a chrbát držte rovno
- pri dopade na štyri dajte pozor, výška nieje dôležitá




### Skok na kolenná

- začnite nízkym kontrolovaným základným skokom
- dopadnite na kolenná, pritom držte rovný chrbát, použite paže na udržanie rovnováhy
- skočte späť do základnej polohy, medzitým pažami máchnite smerom hore.




## Skok do sedu

- dopadnite v plochej polohe do sedu
- ruky dajte vedľa bokov
- s pomocou rúk sa uveďte späť do vzpriamenej polohy



SK



## Bezpečnostná plaketa – Upozornenie

- Max 150 kg
- Nesmie skákať viac ako jedna osoba. Nebezpečenstvo zrážky.
- Nutný dohľad dospeljej osoby.
- Nerobte saltá, premety, kotrmelce ani iné riskantné skoky.
- Prečítajte si návod.
- Pred skákaním vždy zatvorte vstupný otvor v sieti.
- Sieť by sa mala každé 2 roky vymeniť.
- Iba pre použitie v exteriéri.
- Nie je vhodné pre deti do 36 mesiacov.

### DISTRIBUTOR:

**MOUNTFIELD SK, S.R.O., KOLLÁROVA 85, 036 01 MARTIN,  
TEL: 043/413 38 31, WWW.MOUNTFIELD.SK**

## Záručné podmienky

- Trampolína bola vyrobená z materiálov vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými.
- Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnym zákonom SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe, alebo vadou materiálu ovplyvňujúce ich funkčnosť.
- Kupujúci je povinný po zakúpení trampolíny skontrolovať, či nieje porušený transportný obal, alebo poškodená iná časť. V prípade, že dôjde k zaisteniu chyby, tak obratom o tejto skutočnosti informujte predajcu.
- Pokiaľ vykazuje trampolína zjavné chyby, ktoré sa prejavia hneď po zložení, a pre ktoré zariadenie nejde užívať, je kupujúci povinný tovar bezodkladne reklamovať.
- Pri zaistení chyby na jednotlivých častiach trampolíny reklamujte iba chybnú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia.



## Záruka sa nevzťahuje na

- Opatrebnie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia.
- Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho používania.
- Chyby spôsobené mechanickým poškodením.
- Chyby spôsobené vplyvom živelných síl.
- Chyby vzniknuté v dôsledku používania neštandardných prostriedkov a nevhodných čistiacich pomôcok.
- Prírodnú stratu stálofarebnosti s ohľadom na pôsobenie slnečného žiarenia.
- Deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím.
- Konštrukcia a schodíky nesú vyrobené z nerezového materiálu a preto môže dôjsť pôsobením vlhkosti ku korózii. Záruka sa nevzťahuje na prípadnú koróziu ocelevej konštrukcie alebo schodíkov.

BEZPEČNOSŤ  
OVERENÁ

Intertek

ATEST

- ▶ stability
- ▶ odolnosti plachty
- ▶ pevnosti konštrukcie
- ▶ bezpečnosti siete



# Mountfield

EN

## Mountfield Trampoline Installation Manual




Thank you for purchasing trampoline. We are convinced it will serve you well for years and bring your family many happy moments together. Before assembling the trampoline, please study this instruction manual carefully. We recommend to keep the manual for future reference.

Your Mountfield



N.	305 cm	366 cm	Part name	305 cm	366 cm
1	19000301	19000302	Frame tube	6	8
2	19000305	19000305	T connector	6	8
3	19000649	19000650	Foot adapter	6	8
4	19000631	19000632	U-shaped foot	3	4
5	19000647	19000664	Jumping area	1	1
6	19000636	19000637	Spring cover	1	1
7	19000530	19000530	Spring	54	72
8	19000532	19000532	Tensioning tool	1	1
9	19000646	19000646	Ladder	1	1
10	19000638	19000639	Safety mesh	1	1
11	19000626	19000618 - 9x	Steel hoop bar	8	10
		19000767 - 1x			
12	19000616	19000616	Link of steel hoop bar	8	10
13	19000545	19000546	Clamping rope	1	1
14	19000551	19000551	Plastic holder of hoop	6	8
15	19000789	19000789	Main leg of upper safety mesh	6	8
16	-	-	Main leg of middle safety mesh	0	0
17	19000792	19000792	Main leg of bottom safety mesh	6	8
18	19000699	19000699	Upper foam sleeve	6	8
19	-	-	Middle foam sleeve	0	0
			Bottom foam sleeve	6	8
20	19000778	19000778	PVC sleeve	6	8
21	19000614	19000614	U-clamp - screwing	12	16
22	19000534	19000534	Set of screws for safety mesh	12	16
23	19000848	19000848	Screw Driver	1	1



## Warning

It is essential to read the instructions contained in this manual before assembling and using the trampoline. Keep the manual for future use.




The trampoline must be assembled by at least two adults according to the instructions in this manual and then inspected before first use. The trampoline must be located on an even, firm and non-slippery surface in order to avoid the overturning. The trampoline must not be assembled on a concrete, asphalt or other hard surfaces, or near other colliding devices (e.g. paddling pools, swings, slides, climbing frames). Do not place the trampoline near an electric current. It is important that there are no other structures or obstacles, such as a fence, garage or house, at least 2 m from the trampoline. Care must also be taken to ensure that there are no branches, electrical wires or a low ceiling above the trampoline. After completing of the assembly, check and tighten all connections. Dispose all of the packaging materials ecologically. Do not move the assembled trampoline. If it is absolutely necessary to move the trampoline, ensure the assistance of 4 persons and always move it in a horizontal position and check all connections thoroughly afterwards. The trampoline is intended for outdoor use and private (non-commercial) purposes only. Use carefully appropriate tools when assembling the trampoline. Wear protective gloves.

## Assembly instructions

### Step 1

Slide the leg bases onto the U-shaped legs. Ensure the holes for the clamping screws (Nr. 21) in the individual parts overlap.




EN




### Step 2

Connect the big end of the frame tube with T connector. Make sure it fits well.



### Step 3

Connect all the parts of the frame - they must form a ring. Connecting the last two parts requires the help of a second person, who should hold the opposite side of the frame, while you connect the two ends of the ring.



### Step 4


Attach the legs assembled in step 1 to the trampoline frame. If the frame fails to hold together and you have difficulties connecting it to the legs, it may help if you first hook the jumping mat to the frame with four springs in the shape of a cross (see step 5).

**CAUTION:** The legs are not double-sided (the screw holes in the legs are adapted to the rounded frame). Make sure, that they are positioned correctly and, if necessary, turn them around.



## Step 5

Safety net rod – lower parts must be connected to the U-shaped legs using the added U-clasps. We recommend to fully tighten the pins until the trampoline has been completely assembled. The protecting foam sleeve will be placed on the rod above the U-clasp.



## Step 6

The jumping mat must be placed with the cross/logo facing upwards. Always hook the first four springs to the mat opposite one another (cross-shape). This results the even tension of the jumping matt. Place the remaining springs in place using the same way. **CAUTION:** It is essential to use the provided tensioning tools for tensioning the springs and to pay increased attention to the protection of your eyes and hands.



## Step 7

Once all the springs have been tensioned, your trampoline should look like on this picture:



## Step 8

Pull the spring cover over the entire trampoline circuit so that the springs are completely covered.





## Step 9

Secure the spring cover with the drawstrings.





## Step 10

Spread out the safety net evenly over the surface of the trampoline so that the hemmed part is on top.



## Step 11

Prepare the set of metal rods for securing and tensioning the protective net. Connect the rods using the ring connecting pieces according to the marked notches. Connecting the individual parts creates two long rods, which must then be threaded through the hem on the edge of the safety net.




## Step 12

Joining of all the rods together creates a ring, which reinforces the upper edge of the safety net.




## Step 13

This is what the safety net should look like with the threaded metal ring. It is now ready for further assembly.




## Step 14

Secure the ring holders to the ends of the Safety net rod-upper parts - pay attention to the direction of the holders. The connecting part for the safety net ring fastening should be on the outside.




## Step 15

Pull the foam sleeve over the rod and then the protective PVC sleeve over it. The wider opening of the sleeve should be on the lower part of the rod in order to keep accessible the U-clasps.



## Step 16

Screw the upper and lower parts of the rods together, pull on the entire foam sleeves and the protective PVC sleeves – all rods should be covered on the entire length.




## Step 17

The picture below shows, what the trampoline should look like after the rods have been installed.




## Step 18

With the help of another person, pull the safety net up and gradually insert the ring into the ring holders.



## Step 19

Thread the clamping rope alternately through the loops on the jumping mat and the holes in the protective net. Then check all the connections, tighten and secure the knots at the ends of the clamping rope to prevent the release of the protective net.



## Step 20

Your trampoline is complete. Secure the structure against the effects of the weather and unwanted displacement with an anchoring set (not included).



## INSTALLATION IS COMPLETE

**Before using the trampoline, consult with your doctor, whether this kind of activity is suitable and safe for you. Check the trampoline before every use.**


Pay particular attention to the jumping mat and potential missing or loose parts.

- No more than 1 person may use the trampoline at a time.
- Never attempt somersaults, handsprings or rolls. This may result in serious injury or even death.
- The owner of the trampoline or a supervisor is fully responsible for the correct use of the trampoline by all users.
- Do not use the trampoline without supervision.
- The supervisor is responsible for placing a safety notice, which is a part of this manual, onto the trampoline. The supervisor must also ensure that all persons are familiar with the safety rules for exercising on the trampoline.
- The supervisor must remain present at all times, regardless of the age and experience of the user.
- If you are not using the trampoline, close the safety net with the zip and clasps, and put the ladder away in a safe place.
- The maximum weight of the user must not exceed the trampoline's fixed limit: for trampolines of 305 to 366 cm = 150 kg
- Failure to observe the safety rules may result in serious injury.
- Familiarise with the jumping techniques and the behaviour of the jumping mat. Keep your body under control at all times.
- Do not jump into the safety net deliberately.
- Put clothing with hooks and sharp edges aside.
- Remove your shoes before using the trampoline.
- Avoid jumping onto the spring cover, as there is a danger that it may tear.
- Do not pull the spring cover and do not stand on the springs.
- Do not jump onto the trampoline from higher places, nor jump off the trampoline onto the ground.
- Empty your pockets before using the trampoline.
- You must not have anything in your mouth or hands while jumping.
- The trampoline is intended for adults and children from age 3.
- Help young children when climbing onto and off the trampoline.
- After completing assembly, make sure that all springs are securely hooked onto the frame and that the safety net's fixing cord is correctly threaded and fastened.
- The springs must be completely covered.
- The trampoline's stability can be increased by placing sand bags on the support legs.
- After complete control of connections, jump in the centre of the trampoline for about 5 minutes and check them again. If everything is right, the trampoline is ready to be used.




## WARNINGS

- For trampolines of 305 to 366 cm = 150 kg
- Only one user. Collision hazard.
- Jump without shoes.
- Do not use the mat when it is wet.
- Empty pockets and hands before jumping.
- Always jump in the middle of the mat.
- Do not eat while jumping.
- Do not exit by a jump.
- Limit the time of continuous usage (make regular stops)
- Always close the net opening before jumping.
- Do not use in strong wind conditions and secure it.
- Do not use in poor lighting and if there are any objects or people under it.
- Do not use in case of pregnancy or high blood pressure. Do not use under the influence of substances affecting reaction time, spatial vision and coordination skills.
- For outdoor use only.
- The trampoline is not intended to be buried into the ground.





## Knee jump

- begin with a low, controlled straight jump
- land on your knees while keeping your back straight and using your arms to keep your balance
- jump back into the basic position, while swinging your arms upwards



## Seated landing

- land on the jumping mat in a sitting position
- hold your hands by the hips
- using your hands, bring yourself back into an upright position



## SAFETY PLAQUE – WARNINGS

- For trampolines of 305 to 366 cm = 150 kg
- Only one user. Collision hazard.
- Adult supervision required.
- No somersaults.
- Read the instruction.
- Always close the net opening before jumping.
- The net should be replaced every 2 years.
- For outdoor use only.
- Not intended for children under 36 months.

**MOUNTFIELD A.S., MIROŠOVICKÁ 697, 251 64 MNICHOVICE,  
TEL: 327 777 111, WWW.MOUNTFIELD.CZ**

## Warranty Conditions

- The trampoline is made of high-quality materials. All parts have been inspected and found free of defects.
- The warranty is valid for two years from the date of purchase. Keep all documents of purchase together with the instruction manual. Documents will be required when applying warranty claims.
- Claims for defective goods shall be governed by Czech law or by the law of the country in which the trampoline was purchased.
- The warranty applies to all defects caused by a manufacturing error, or material defects affecting functionality.
- After purchasing the trampoline, the buyer is obliged to check that the packaging or other parts of the trampoline are not damaged. In case of any defects, inform the seller immediately.
- If any defects appear immediately after assembly of the trampoline and it cannot be used, the buyer must make a warranty claim without any delay.
- If defects are discovered on individual parts of the trampoline, make a claim for the defective part only, with the damaged place clearly marked.

## The warranty does not apply to:

- Damages caused by improper installation, use or storage.
- Ordinary damages corresponding to its nature and length of use.
- Defects caused by mechanical damage.
- Defects caused by the natural elements – heavy rain/snow, strong wind, flying heavy objects
- Defects due to use of substandard tools and cleaning aids.
- Natural loss of colour fastness caused by exposure to sunlight.
- Deformation caused by unstable or untreated surface.
- The frame and ladder are not made of stainless steel and can therefore become rusty in humid conditions. Claims for potential rusting of the steel frame or ladder will not be accepted.



**Mountfield**